



LUNA HT поиск неисправности


КОНТУР ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ – Логика работы




КОНТУР ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ – Логика работы – (продолжение)



КОНТУР ОТОПЛЕНИЯ – Логика работы




КОНТУР ОТОПЛЕНИЯ – Логика работы – (продолжение)



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПРАВЛЕНИЮ НЕИСПРАВНОСТЕЙ


A

Проверьте напряжение 220В на следующих элементах:




B

Проверьте напряжение на следующих элементах:




C




D


Проверьте соединения контактов:




E



F



G



H

