

*CONVERSION CHART TO SPARE PARTS
CATALOGUE VALID FROM 1.6.2007*

***ТАБЛИЦА ДЛЯ КОНВЕРТИРОВАНИЯ
КОДОВ КУ КАТАЛОГУ ЗАП. ЧАСТЕЙ
ДЕЙСТВИТЕЛЬНАЯ ОТ 1.6.2007***



Old ord. No. Предыдущ. код	Duplicity No. Дубликатный код	New ord. No. Актуал. код	Description	Название
0010003523	6358,0020004414	0020035255	Cover, side L 65-150KLO12 - SP	Покрыт.боковое L
0010003524	6359,0020004415	0020035256	Cover, side R 65-150KLO12 - SP	Покрыт.боковое P
0010003525	6653,0020004424	0020035257	Cover, top 100KLO12 - SP	Покрыт.верхнее - 12 звен.
0010003529	5446,0020004560	0020035261	Frame, supporting 6-24K, KV11 - SP	Опорная рама, белая
0010003530	5448,0020004562	0020035262	Cover, el.boiler 6-24KV11 - SP	Капот электродотла, белая
0010003531	6087	0020035263	Cover, el.boiler cpl. 6-24KV11 - SP	Капот электродотла V, белая
0010003538	5810	0020035269	Cover, 24 perforated P-B60Z - SP	Покрытие 24 D, белое
0010003539	5812	0020035270	Cover, 24 full P-B60Z - SP	Покрытие 24 P, белое
0010003553	7624	0020035276	Cover, front 28KTVB17 - SP	Покрытие переднее 28KTVB17, белое
0010003554	7764	0020035277	Cover, front Linea 17 - SP	Покрытие переднее Linea 17, белое
0010003555	7184,0020004716	0020035278	Cover, front 24BOV, BTV17 - SP	Покрытие переднее L2, белое
0010003557	6652,0020004423	0020035280	Cover, top 65KLO12 - SP	Покрытие верхнее-8 звен.
0010003558		0020043963	Tube output VV 12KTZ17	Труба выхода ОВ 12KTZ17
0010003559		0020043964	Tube input HW 12KTZ17	Труба входа ОВ 12KTZ17
0010003703	3329,0020004357	0020035281	Cover, bottom 120SOO, SOR10 - SP	Покрытие нижнее 120SOO,SOR
0010003704	3336,0020004358	0020035282	Cover, top 120SOO, SOR10 - SP	Покрытие верхнее 120SOO,SOR
0010003705	3339,0020004359	0020035283	Cover, top 20KLO, PLO15 - SP	Покрытие верхнее 20 в.13
0010003706	3374,0020004365	0020035284	Cover, front cpl. 120SOO, SOR10 - SP	Покрытие переднее 120SOO,SOR
0010003708	3400,0020004369	0020035285	Cover, back 20KLO, PLO15 - SP	Покрытие заднее 20 в.13
0010003709	3402,0020004370	0020035286	Cover, back 30KLO, PLO15 - SP	Покрытие заднее 30 в.14
0010003710	3417,0020004374	0020035287	Beam, el. block 20KLO, PLO15 - SP	Опора элек.блока 20 LI в.13
0010003711	3418,0020004375	0020035288	Beam, el.block 30KLO, PLO15 - SP	Опора элек.блока 30 LI в.13
0010003716	3869, 0020004392	0020035289	Cover, top 40KLO, PLO15 - SP	Покрытие верхнее 40 в.13
0010003717	3871,0020004393	0020035290	Cover, back 40KLO, PLO15 - SP	Покрытие заднее в.14
0010003718	3872,0020009530	0020035291	Beam, el.block 40KLO, PLO15 - SP	Опора элек.блока 40 LI в.13
0010003720	3886,0020004396	0020035292	Beam, el.block 50KLO, PLO15 - SP	Опора элек.блока 50 LI в.13
0010003721	4021,0020004399	0020035293	Cover, top 60KLO, PLO15 - SP	Покрытие верхнее 60KLOK13
0010003722	4022,0020004400	0020035294	Cover, back 60KLO, PLO15 - SP	Покрытие заднее 60KLOK13
0010003723	4024,4224,0020004401	0020035295	Cover, isolation 60KLO, PLO15 - SP	Покрытие изоляции 60KLOK13
0010003724	4029,0020004402	0020035296	Beam, el. block 60KLO, PLO15 - SP	Опора элек.блока 60KLOK13
0010003725	4038,0020004513	0020035297	Cover, top 30KLZ15 - SP	Покрытие верхнее 30 KLZ
0010003726	4039,0020004514	0020035298	Cover, back 20-40KLZ15 - SP	Покрытие заднее KLZ в.13
0010003727	4042,0020004515	0020035299	Exp. vessel holder 20-40KLZ15 - SP	Держат.расшир.бака KLZ в.13
0010003728	4043,0020004516	0020035300	Molding, grommet 20-40KLZ15 - SP	Планка футорок KLZ в.13
0010003729	4044,0020004517	0020035301	Molding, grommet 20-40KLZ15 - SP	Подставка теплообменника KLZ в.13
0010003730	4105,0020004520	0020035302	Cover, top 20KLZ15 - SP	Покрытие верхнее 20 KLZ
0010003731	4196,0020009449	0020035303	Cover, skew 20-40KLZ15 - SP	Покрытие скошенное KLZ в.13
0010003732	4220,0020004403	0020035304	Cover, isolation 20KLO, PLO15 - SP	Покрытие изоляции 20
0010003733	4221,0020004404	0020035305	Cover, isolation 30KLO, PLO15 - SP	Покрытие изоляции 30
0010003734	4222,0020004405	0020035306	Cover, isolation 40KLO, PLO15 - SP	Покрытие изоляции 40
0010003735	4223,0020004406	0020035307	Cover, isolation 50KLO, PLO15 - SP	Покрытие изоляции 50
0010003736	4380,0020004684	0020035308	Frame 24BXV, KOV15 - SP	Опорная рама J3, белая
0010003737	4690,0020004685	0020035309	Beam, hydroblock 24BXV, KOV15 - SP	Опора гидроблока BT, белая
0010003738		0020035310	Cover, front Linea 23 - SP	Покрытие переднее Linea 23, белое
0010003740	5344,0020007208	0020035311	Cover, front B100 - SP	Покрытие переднее Linea 23, белое
0010003741	5345,0020007209	0020035312	Cover, side B100 - SP	Покрыт.боковое, белое
0010003742	5346,0020007210	0020035313	Cover, top B100 - SP	Покрытие верхнее, белое
0010003744	3006,0020004349	0020035314	Cover, side L 20, 30PLO-S, TLO10 - SP	Покрытие переднее L 20,30PLO-S
0010003745	3008,0020004350	0020035315	Cover, side R 20, 30PLO-S, TLO10 - SP	Покрытие переднее P 20, 30PLO-S
0010003746	3087,0020004351	0020035316	Cover, back 20PLO-S, TLO10 - SP	Покрытие заднее 20PLOS,TLO
0010003749		0020035317	Frame 24BXV, KOV15 - SP	Подставка теплообменника, белое
0010003751	5542,0020004522	0020035318	Cover, side L 30KKZ10 - SP	Покрытие боковое L
0010003752	5543,0020004523	0020035319	Cover, side R 30KKZ10 - SP	Покрытие боковое P
0010003753	5618,0020004693	0020035621	Frame, support 12KTO, KOO15 - SP	Опорная рама 12, белая
0010003754	5619,0020004694	0020035320	Beam, hydroblock 12KTO, KOO15 - SP	Опора гидроблока 12, белая
0010003755	5678,0020004529	0020035321	Front frame strut 30KKZ10 - SP	Стойка рама передняя
0010003756	5679,0020004530	0020035322	Back frame strut 30KKZ10 - SP	Стойка рама задняя
0010003757	5693,0020004697	0020035323	Cover, front EKO 24KOV - SP	Покрытие переднее EKO, белое
0010003759	5996,0020007217	0020035324	Cover, bottom B60Z - SP	Покрытие нижнее, белое
0010003760	5997,0020007218	0020035325	Cover B60Z, cpl. - SP	Капот комплект, белая
0010003761	5999,0020007219	0020035326	Cover, side P B60Z - SP	Покрытие боковое P, белое
0010003762	6000,0020007220	0020035327	Cover, side L B60Z - SP	Покрытие боковое L, белое
0010003763	0020006048,6062,4984	0020035328	Frame, support UNI - SP	Опорная рама UNI, белая
0010003769	6648,0020004421,0020004465	0020035329	Cover, back 65KLO - SP	Покрытие заднее - 8 звен.
0010003772	6947,0020004426	0020035330	Cover, top 150KLO - SP	Покрытие верхнее - 17звен.
0010003774	6953,0020004428	0020035331	Cover, back 150KLO - SP	Покрытие заднее - 17звен.
0010003775	6993,0020004703	0020035332	Cover, side R 28KTV - SP	Покрытие боковое P 28J16, белое
0010003891	3321,0020004355	0020035333	Cover, frame side L 50SOO - SP	Покрытие боковое рами L,P 50SOO
0010003892	3348,0020004362	0020044867	Top cover 30 TLO,PLOs	Покрытие верхнее 30TLO,ПЛО-С
0010003893	3352,0020004363	0020035334	Cover, top 40TLO10 - SP	Покрытие верхнее 40TLO
0010003894	3355,0020004364	0020035335	Cover, top 50TLO10 - SP	Покрытие верхнее 50TLO
0010003895	3375,0020004366	0020043377	Front cover 20,30LI	Покрытие переднее 20,30 Li
0010003896	3377,3054,0020004367	0020035336	Cover, front 40, 50TLO10 - SP	Покрытие переднее 40,50

Old ord. No. Предыдущ. код	Duplicity No. Дубликатный код	New ord. No. Актуал. код	Description	Название
0010003897	3404,0020004371	0020043391	Back cover 30 PLOs,TLO	Покрытие заднее 30ПЛО-С,ТЛО
0010003898	3406,0020004372	0020035337	Cover, back 40TLO10 - SP	Покрытие заднее 40 TLO
0010003899	3408,0020004373	0020035338	Cover, back 50TLO10 - SP	Покрытие заднее 50 TLO
0010003900	3718,0020004680	0020035339	Cover, front PL 28kW - SP	Покрытие PL 28kW, белое
0010003901	3723,0020004681	0020035340	Cover, side PL 28kW-L - SP	Покрытие боковое PL 28kW-L, белое
0010003902	3724,0020004682	0020035341	Cover, side PL 28kW-R - SP	Покрытие боковое PL 28kW-R, белое
0010003903		0020035342	Bracket, exp. vessel 7l bottom - SP	Держат.расшир.бака 7l нижний, b
0010003905	4386,0020004711	0020035343	Cover, front J - SP	Покрытие переднее J, белое
0010003906	4455,0020004712	0020035344	Beam, hydroblock J - SP	Опора гидроблока J, белая
0010003908		0020035345	Cover, front - SP	Покрытие переднее, белое
0010003909		0020035346	Cover, front 100EC - SP	Покрытие переднее 100ЕС, белое
0010003910		0020035347	Cover, side L 100EC - SP	Покрытие боковое L 100ЕС, белое
0010003911	4738,0020004689	0020035348	Cover, side R 100EC - SP	Покрытие боковое Р 100ЕС, белое
0010003912		0020035349	Frame, support 100EC - SP	Опорная рама 100ЕС, белая
0010003916		0020035350	Cover, front SPA - SP	Покрытие переднее SPA, белое
0010003917		0020035351	Cover, front 28KTV Jaguar - SP	Покрытие переднее 28KTV Jaguar, белое
0010003918		0020035352	Cover, front Linea 28 - SP	Покрытие переднее Linea 28, белое
0010003921		0020035503	Cover, down 12P - SP	Покрытие нижнее 12P, белое
0010003922		0020035504	Cover, 12P - SP	Покрытие 12P, белое
0010003923		0020035505	Cover, 12D - SP	Покрытие 12D, белое
0010003926		0020035506	Bracket of syphon	Зажим сифон
0010003931		0020035507	Frame, support 12KTZ 4 - SP	Опорная рама 12KTZ 4, белая
0020000316		0020043965	Burner holder 20TLO15	Держатель горелки 20TLO15
0020000317		0020043966	Burner holder 30TLO15	Держатель горелки 30TLO15
0020000318		0020043967	Burner holder 40TLO15	Держатель горелки 40TLO15
0020000319		0020043968	Burner holder 50TLO15	Держатель горелки 50TLO15
0020000386		0020043969	Burner isolation 20TLO15	Изол. горелки 20TLO15
0020000387		0020043970	Burner isolation 30TLO15	Изол. горелки 30TLO15
0020000388		0020043971	Burner isolation 40TLO15	Изол. горелки 40TLO15
0020000389		0020043972	Burner isolation 50TLO15	Изол. горелки 50TLO15
0020000390		0020043973	Exchanger insulation 20TLO15	Изол. теплообменника 20TLO15
0020000391		0020043974	Exchanger insulation 30TLO15	Изол. теплообменника 30TLO15
0020000392		0020043975	Exchanger insulation 40TLO15	Изол. теплообменника 40TLO15
0020000393		0020043976	Exchanger insulation 50TLO15	Изол. теплообменника 50TLO15
0020000398		0020043977	Top cover 20TLO15	Покрытие верхнее 20TLO15
0020000399		0020043978	Top cover 30TLO15	Покрытие верхнее 30TLO15
0020000400		0020043979	Top cover 40TLO15	Покрытие верхнее 40TLO15
0020000401		0020043980	Top cover 50TLO15	Покрытие верхнее 50TLO15
0020000407		0020043982	Electro panel TLO15, cpl.	Электрпанель TLO15
0020000410		0020043983	Holder TLO15	Скрепa TLO15
0020000510		0020043984	Side cover right 7seg.	Покр.т.боковое прав. 7 звен.
0020000511		0020043985	Side cover right 8seg.	Покр.т.боковое прав. 8 звен.
0020000512		0020043986	Side cover left 7seg.	Покр.т.боковое лев. 7 звен.
0020000513		0020043987	Side cover left 8seg.	Покр.т.боковое лев. 8 звен.
0020000514		0020043988	7segmented top cover	Покрытие верхнее 7 звен.
0020000515		0020044001	8segmented top cover	Покрытие верхнее 8 звен.
0020000516		0020044563	Exchanger insulation 7seg.	Изоляция теплооб. 7-звеньевой
0020000517		0020044564	Exchanger insulation 8seg.	Изоляция теплооб. 8-звеньевой
0020000527		0020035512	Hole ECOSY	Муфта ECOSY
0020000528		0020035513	Front cover B60Z17	Покрытие переднее B60Z17
0020000529		0020035514	Wire - interface GASTEP	Проводник присоед. GASTEP
0020000530		0020035622	Combustion conductor 12kW-17	Прод.сгорания собиратель 12kW-17
0020003546	0010003520	0020035620	Front cover 12kW-17	Покрытие переднее 12kW-17
0020003555		0020035515	Tank tube input -T17	Трубка бойлера вход -T17
0020003565		0020035516	Tube by-pass - T17	Трубка бай-пасса - T17
0020003567		0020035517	Tank tube output -T17	Трубка бойлера выход -T17
0020003628		0020035518	Tube-inlet HW 24KXV17	Трубка ОВ-вход 24KXV17
0020003629		0020035519	Tube outlet HW 24KTZ17	Трубка ОВ выход 24KTZ17
0020003630		0020035520	Gas tube 24KXZ17	Трубка газовая 24KXZ17
0020003635		0020035521	Clip hydroblock left T17	Скрепa гидроблока левая T17
0020003636		0020035522	Clip hydroblock right T17	Скрепa гидроблока правая T17
0020003731		0020035523	Supporting strut frame of storage water upper	Подкос Опорной рамы верхний
0020003732		0020035524	Supporting strut frame of storage water lower	Подкос Опорной рамы нижний
0020003735		0020035525	T-part for KXZ17	Т-переходник KXZ17
0020003736		0020035623	Label typ Tiger	Наклейка "TIGER"
0020003899		0020035624	Harness 12KTO17	Проводник-пучок 12KTO17
0020003900		0020035625	Harness 12KOO17	Проводник-пучок 12KOO17
0020003981		0020035626	Turbo chambre base v.17	Основание турбокамеры v.17
0020004053		0020044565	Combinator 2 KKZ	Объединитель 2 KKZ
0020004056		0020015153	OPERATION PANEL KKV	Панель управления KKV
0020004057		0020015154	OPERATION PANEL	Панель управления
0020004058		0020015155	Front cover	Покрытие переднее
0020004059		A000460216	Side cover	Покр.т.боковое

Old ord. No. Предыдущ. код	Duplicity No. Дубликатный код	New ord. No. Актуал. код	Description	Название
0020004060		A000460218	Seal-comb.chamb.cover - set	Прокл.покрыт.турбокам. - комплект
0020004061		0020015135	Flue adaptor	Надставка выхода прод.сгор.
0020004062		0020015136	Front cover - turbo	Покрытие переднее-турбо
0020004118		A000035116	Fan mounted	Вентилятор в зборе
0020004119		A000035112	O-ring -set (10 pc)	Окружок "O" (10 шт)
0020004120		A000035181	Ignition electrode	Электрод зажигательный
0020004121		0020015133	Gas valve G20 24kW	Газ.клапан G20 24kW
0020004122		0020015134	Gas valve G20 28kW	Газ.клапан G20 28kW
0020004123		0020015140	Flue pipe	Выход прод.сгорания
0020004124		A000035180	Pad - outlet of fan	Подкладка - выход вентилятора
0020004125		0020015131	Expansion vessel 8L - KKO	Расширительный бак 8л - ККО
0020004127		A000035129	Plate heat exchanger 24 kW	Теплообменник пластинчатый
0020004129		A000035130	Syphon assembly	Сифон сборный
0020004130		A000035131	Pump - cpl	Насос - собранный
0020004131		A000035132	Three-way valve	3-ходовой клапан
0020004132		A000035133	Three-way valve - motor	3-ходовой клапан - двигатель
0020004133		A000035134	Flow sensor	Датчик протока
0020004134		A000035136	Filter	фильтр
0020004135		A000035186	Plug Condensate trap with seal	Заглушка сифона с прокладкой
0020004136		0020015141	DCW filter	Впускной фильтр SV
0020004137		0020015142	Expansion vessel 8l	Расширительный бак 8л
0020004138		0020015143	Hose exp. vessel KKV	Шланг расш. Бака KKV
0020004139		0020015144	Disconnecter + pipe	Петля допуст.
0020004140		A000035139	Air valve	Воздуховыпускной клапан
0020004141		2000801930	Mains on/off switch	Выкл.сетевой
0020004142		2000801922	Board User Interface	Плато интерфейса
0020004143		A000035142	Temperature sensor HW	Датчик темпер. ОВ
0020004144		A000460211	Transformer	Трансформатор
0020004145		A000035144	Spark generator	Генератор искры
0020004146		A000035147	Ignition wire	Проводник-пучок к поджигу
0020004147		A000035148	Ignition lead	Проводник заж. электроде
0020004148		A000035350	3-WAY VALVE BOARD	Плато 3-ход. клап.
0020004170		A000035185	Safety thermostat with holder	Термостат аварийный с держателем
0020004171		A000035172	Control board "IRIS"	Плато управления "Iris"
0020004172		2000801934	Temperature sensor DHW	Датчик темпер. ГВС
0020004173		2000801935	Temperature sensor HW	Датчик темпер. ОВ
0020004178		0020044566	Exp. vessel braket 10SS	Зажим расшир. 10SS
0020004179		0020035526	Washer 24x18x6 - sada	Подкладка 24x18x6 - комплект
0020004261		0020035527	Revers clape	Обратной клапан
0020004346	5529	0020035528	Ignition electrode DIN	Зажигат.электрод DIN
0020004377	3423	0020035530	El.box beam 40,50 TLO	Опора элек.коробки 40,50 TLO
0020004416	6362	0020044600	Terminative sheet L	Доска ограничительная Л
0020004417	6363	0020044601	Terminative sheet P	Доска ограничительная П
0020004418	6369	0020044607	10segmented back cover	Покрытие заднее 10 звен.
0020004419	6371	0020044878	10segmented top cover	Покрытие верхнее 10 звен.
0020004420	6597	0020044645	Electroboard cover	Покрытие электроплата
0020004422	6649	0020044879	12segmented back cover	Покрытие перфорированное 12 звен.
0020004425		0020044903	15segmented top cover	Покрытие верхнее 15 звен.
0020004427	6952	0020044715	15segmented back cover	Покрытие заднее 15 звен.
0020004524	5548	0020035536	Hydroblok bearer	Опора гидроблока
0020004525	5557	0020035537	Exp. vessel braket 10V	Зажим расшир. 10V
0020004526	5558	0020035538	Exp. vessel braket 2S	Зажим расшир. 2S
0020004527	5609	0020043886	Bearer of the pump	Опора насоса
0020004528	5676	0020035539	Beam - con. panel	Опора елек. панела
0020004559	5444	0020043851	Electric panel console	Консоль плата управления
0020004563	5592	0020035540	Front cover brinder U	Заглушка покрытия Н - белое
0020004564		0020035541	Front cover blinder D, white	Заглушка покрытия D - белое
0020004566	6088	0020035542	Lower blind bannet V, white	Заглушка капоты нижняя V, белая
0020004567	6089	0020035543	Upper blind bannet V, white	Заглушка капоты верхняя V, белая
0020004578		0020044567	Exp. vessel holder, unpaint.	Закрепка расш. бака - неокраснена
0020004691	4965	0020043727	HYDROBLOCK beam J-24KXO	Опора гидроблока J-24KXO
0020004695	5664	0020043900	Exp. vessel holder 12 right	Держат. расшир. бака 12 прав.
0020004696	5665	0020043901	Exp. vessel holder 12 lower	Держат. расшир. бака 12 ниж.
0020004718		0020035544	Wire - ZIG2-3CV	Проводник-ZIG2-3CV
0020004719		0020035545	Wire -PUIT+timeclock	Проводник-пучок -PUIT+часы
0020004720		0020035546	Harness 24KTZ17	Проводник-пучок 24KTZ17
0020004721		0020035547	Wire 24KOZ17	Проводник-пучок 24KOZ17
0020004722	0020004723	0020035548	Board Protherm User Interface Tiger 2	Плато PUI Tiger 2
0020004723		0020044568	Board Protherm User Interface Tiger 2	Плато PUI Tiger 2
0020004724	6743	0020044889	Spare part PUI Leopard 2	Запасная часть PUI Leopard 2
0020004746		0020035627	Label for o'clock	Наклейка для счетчиков
0020004747		0020035549	Bearing frame T17	Опорная рама T17
0020004749		0020035628	Electrods 12KXZ17	Электроды 12KXZ17

Old ord. No. Предыдущ. код	Duplicity No. Дубликатный код	New ord. No. Актуал. код	Description	Название
0020004800		0020035550	Side cover of storage water L	Покрыт.боковое бойлера левое L
0020004801		0020035551	Side cover of storage water P	Покрыт.боковое бойлера прав. P
0020004802		0020035552	Side cover P-T17	Покрыт.боковое P-T17
0020004803		0020035553	Side cover L - T17	Покрыт.боковое лев. L - T17
0020004804		0020035554	Front cover T-17	Покрытие переднее T-17
0020004805		0020044682	holder beam front T17	Крепа рамы передная T17
0020004806		0020044683	Tank holder upper - T17	Держат.резервуара верхний - T17
0020004807		0020044684	Tank holder lower - T17	Держат.резервуара нижний T17
0020004808		0020044685	Expansion vessel holder DHW L - T17	Держат.расшир.бака ГВС L - T17
0020004809		0020044686	Ex. vessel holder DHW T17	Держат.расшир.бака ГВС -T17
0020004810		0020044687	Expansion vessel holder lower - T17	Держат.расшир.бака нижний - T17
0020004811		0020044688	Ex. Vessel side holder -T17	Держат.расшир.бака боковой -T17
0020004812		0020044689	Expansion vessel holder side 2 - T17	Держат.расшир.бака боковой 2 - T17
0020004813		0020035555	Safety valve 600kPa 1/2"	Предохр.клапан 600кПа 1/2"
0020004820		0020035556	Ring "O" 15x2,65	Кружок "O" 15x2,65
0020004821		0020035557	O'ring 13x2,5	Кружок " O " 13x2,5
0020004829		0020035558	HDW tube inlet KXV17	Трубка ГВС вход KXV17
0020004830		0020035559	HDW tube outlet KXV17	Трубка ГВС выход KXV17
0020004831		0020035560	Exp. vessel tube DHW KXZ17	Трубка расш.бака ГВС KXV17
0020004832		0020035561	Expansion vessel 8l-Z	Расширительный бак 8l-Z
0020004835	7154	0020035563	Wire 24BTV17	Проводник-пучок 24BTV17
0020004836	5526	0020035564	Line wire-set 23BTVEUK	Проводник-пучок 23BTVEUK
0020004837	6574	0020035565	Line wire-set 23BOVEUK	Проводник-пучок 23BOVEUK
0020005558		0020044924	Wire net-inlet EURO	Проводник - сеть.подбор EURO
0020006113		0020035566	Tube inlet HW 24KOZ17	Трубка ОВ вход 24KOZ17
0020006114		0020035567	Tube outlet HW 24KOZ17	Трубка ОВ выход 24KOZ17
0020006115		0020035629	Side holder 12KOZ17	Держатель бочного покрытия 12KOZ17
0020007072		0020035569	DIAPHRAGME GAZ 5,65	Диафрагма газового клапана 5,65
0020007213	5353	0020035571	Bojler hinge, white	Навеска бойлера, белый
0020007214	5354	0020035572	Beaming hinge, white	Несущий навес, белый
0020007215	5355	0020035575	Tank reinforcement, white	Скрепка бака, белый
0020007216	5356	0020035576	Expansion vessel holder, white	Держат.расшир.бака, белый
0020007223	3474	0020044905	Extension top cover, white	Покрытие верхнее надставки, белый
0020007226	5055	0020035577	3-way valve cover, white	Покрытие 3-ход. клапана, белая
0020007233	5991	0020044015	Extension top cover PT50, white	Покрытие верхнее надставки PT50, белый
0020008303		0020035630	Base 12KOZ17	Рама основная 12KXZ17
0020008552	5100	0020035638	GAS VALVE VK8525 MR 1038 B	Газ.клапан VK8525 MR 1038 B
0020008553	5184	0020035639	Gas valve VK 8525 M 1003 B	Газовый клапан VK 8525 M 1003 B
0020008553		0020044772	GAS VALVE VK8525 M 1029 B	Газ.клапан VK8525 M 1029 B
0020008554		0020035578	GAS VALVE VK 8525 M 1052 B	Газ.клапан VK8525 M 1052 B
0020009451		0020035631	Gas tube 12KXZ17	Трубка газа 12KXZ17
0020009452		0020035632	Tube input HW 12KXZ17	Труба входа ОВ 12KTZ17
0020009453		0020035633	Tube output VV 12KXZ17	Труба выхода ОВ 12KTZ17
0020009454		0020035634	Draught diverter holder 12KOZ17	Закрепка прерывателя тяги12KOZ17
0020009456		0020035635	Turbo base 12KTZ17	Рама основная 12KXZ17
0020010172		0020035579	Boiler thermostat B100, B200	Термостат бойлера B100,B200
0020010310		0020035580	Flow sensor - turbine	Датчик протока - турбина
0020010311		0020035581	Tube HW (05647100)	Трубка ОВ (05647100)
0020013105	6154	0020035582	Tube CHW-3	Трубка ОВ вход-3
0020014696		0020014696	Clip	Скрепка
0020015115		0020035583	Controller (3+3+1)	Задатчик (3+3+1)
0020015566	3064,3368	0020035584	Panel cover 40,50LI, white	Покрытие панели 40,50 LI, белое
0020015574		0020044691	Set - reduction for PT20,30,40	Упоковка - редуктор для PT20,30,40
0020015653		0020044922	Burner parts, compl. (14)	Ламели горелки комплект (14)
0020015977	6067	0020035585	Ignition electrode DIN-V17	Электрод зажигательный DIN-V17
0020016231		0020044692	Cover back 20TLO15 SP	Покрытие заднее 20TLO15
0020016232		0020044693	Cover back 30TLO15	Покрытие заднее 30TLO15
0020016233		0020044694	Cover back 40TLO15	Покрытие заднее 40TLO15
0020016234		0020044695	Cover back 50TLO15	Покрытие заднее 20TLO15
0020016239		0020044696	Holder e-block 20TLO15	Держатель электр. Коробки 20TLO15
0020016240		0020044697	Holder e-block 30TLO15	Держатель электр. Коробки 30TLO15
0020016241		0020044698	Holder e-block 40TLO15	Держатель электр. Коробки 40TLO15
0020016242		0020044699	Holder e-block 50TLO15	Держатель электр. Коробки 50TLO15
0020016247		0020044700	Pilot burner tube - TLO15	Трубка запальной горелки
0020016532	5807,4314	0020023216	Sensor	Датчик давления
0020017363	0020000037	0020020682	Control board SYMSI 7	Плата управления SYMSI 7
0020017573	3472,3753,0020004390	0020035586	Front cover 20Li v.13 II	Покрытие переднее 20 Li в.13
0020017574	3473,3754,0020004391	0020035587	Front cover 30Li v.13 II	Покрытие переднее 30 Li в.13
0020017576	4015,0020004397	0020035589	Front cover 50 KLO SP	Покрытие переднее 50KLOK13
0020017577	4020,0020004398	0020035590	Front cover 60 KLO SP	Покрытие переднее 60KLOK13
0020017579	4225,0020004407	0020035592	Side cover L KLO SP	Покрытие боковое L
0020017581		0020035594	Cover top 20TLO15 SP	Покрытие верхнее 20TLO15
0020017582		0020035595	Cover top 30TLO15 SP	Покрытие верхнее 30TLO15

Old ord. No. Предыдущ. код	Duplicity No. Дубликатный код	New ord. No. Актуал. код	Description	Название
0020017583		0020035596	Cover top 40TLO15 SP	Покрытие верхнее 40TLO15
0020017584		0020035597	Cover top 50TLO15 SP	Покрытие верхнее 50TLO15
0020017585		0020044701	Cover back 20TLO15 SP	Покрытие заднее 20TLO15
0020017586		0020044745	Cover back 30TLO15 SP	Покрытие заднее 30TLO15
0020017587		0020044773	Cover back 40TLO15 SP	Покрытие заднее 40TLO15
0020017588		0020044895	Cover back 50TLO15 SP	Покрытие заднее 20TLO15
0020021121	712096,712302,7616	0020043739	electronic cardBMU BASIC ATMO	Плато управления SYNSI 7 ATMO
0020021122	712098,712305,7615	0020043697	electronic card BMU BASIC FAN	Плато управления SYNSI 7 FAN
0020021133		0020044921	Wire - external sensor - Leopard	Проводник
0020023623		0020035598	Automatics to burner LMG 22.330B27	Автоматика управления LMG 22.330B27
0020023773		0020035599	Operation board ELKOT1 V5	Плато упр. ELKOT1 V5
0020023838		0020023838	Front panel POG 19	Покрытие 19POG
0020023839		0020023839	Front panel POG 24	Покрытие 24POG
0020023840		0020023840	Front panel adapter	Держатель 19POG
0020023841		0020023841	Front panel adapter	Держатель 24POG
0020023842		0020023842	Security ring	Защитное кольцо
0020023843		0020023843	Control panel	Панель "Protherm"
0020023845		0020023845	Spindle knob	Кнопка управляющая - ГВ
0020023846		0020023846	GAS BUTTON	Кнопка управляющая - мощность
0020023847		0020023847	Water knob adapter	Кнопка управл. ГВ-переход.19POG
0020023848		0020023848	Water knob adapter	Кнопка управл. ГВ-переход.24POG
0020023849		0020023849	EXTENTION GAS BUTTON	Кнопка упр. Мощн.переход.24POG
0020023850		0020023850	Heat exchanger	Теплообменник 19POG
0020023851		0020023851	Heat exchanger	Теплообменник 24POG
0020023852		0020023852	Clip L	Скрепа
0020023853		0020023853	Clip right 19POG	Скрепа R 19POG
0020023854		0020023854	Clip right 24POG	Скрепа R 24POG
0020023855		0020023855	CLIPS (2) R/L CDCH.	Скрепа
0020023856		0020023856	WASHER 1/2G (x10)	Прокладка
0020023857		0020023857	Clip	Скрепа
0020023858		0020023858	Draught diverter	Прерыватель тяги 19POG
0020023859		0020023859	Draught diverter	Прерыватель тяги 24POG
0020023860		0020023860	Burner POG 19	Горелка POG19
0020023861		0020023861	Burner POG 24	Горелка POG24
0020023862		0020023862	MANIFOLD	Рампа горелки 19POG
0020023863		0020023863	RAMPE NUE 14 TROUS	Рампа горелки 24POG
0020023864		0020023864	Buener injector G20 - 1,18 (X14)	Форсунка ПГ 19POG - 1,18
0020023865		0020023865	Burner injector G20 - 1,30 (x14)	Форсунка ПГ 24POG - 1,30
0020023866		0020023866	Burner injector G30 -0,72 (x14)	Форсунка ПБ 19POG - 0,72
0020023867		0020023867	Burner injector G30 -0,76 (x14)	Форсунка ПБ 24POG - 0,76
0020023870		0020023870	JOINT"LIEGE"RAMPE BRULEUR	Прокладка
0020023871		0020023871	IGNITION ELECTRODE	Электроды
0020023872		0020023872	FLAMME SUPERVISION DEVICE	Установка для контроля пламя
0020023873		0020023873	FAISCEAU BOITIER GENERATEUR	Кабель
0020023874		0020023874	THERMOSTAT HEATING TTB	Термостат аварийный 125C
0020023875		0020023875	THERMOSTAT HARNESS	Кабель
0020023876		0020023876	HOT WATER PIPE	Трубка ГВ 19POG
0020023877		0020023877	HOT WATER PIPE	Трубка ГВ 24POG
0020023879		0020023879	INLET PIPE GENERATOR	Трубка вход генератора 24POG
0020023880		0020023880	COLD WATER OUTLET PIPE	Трубка выход генератора 24POG
0020023881		0020023881	COLD WATER PIPE	Трубка вход генератора 19POG
0020023882		0020023882	Heat exchanger Connection	Присоедин. выход генерат.19POG
0020023883		0020023883	Clip	Скрепа
0020023884		0020023884	GENERATOR	Генератор напряжения
0020023885		0020023885	WASHER 3/4G (x10)	Прокладка
0020023886		0020023886	GAS CONNECTION	Присоедин. газ - вход
0020023887		0020023887	Connection pipe Set - Pog 19/24	Соед.комплект POG
0020023888		0020023888	COLD WATER COCK	Клапан водяной с задвижкой
0020023889		0020023889	DIAPHRAGM + SLIDE BAR PRESSURE	Мембрана 19POG
0020023890		0020023890	DIAPHRAGM + SLIDE BAR PRESSURE	Мембрана 24POG
0020023891		0020023891	Control pressure	Регулятор напора воды
0020023892		0020023892	Water valve cover	Покрытие водян. клапана-верх.
0020023893		0020023893	Water valve body 11L	Тело водян. клапана-нижн.19POG
0020023894		0020023894	Water valve body 14L	Тело водян. клапана-нижн.24POG
0020023895		0020023895	Water valve 11L	Клапан водяной 19POG
0020023896		0020023896	Water valve 14L	Клапан водяной 24POG
0020023897		0020023897	VENTURI 11L	Вентури форсунка 19POG
0020023898		0020023898	VENTURI 14L	Вентури форсунка 24POG
0020023899		0020023899	Selector spindle 11L	Вал 19POG
0020023900		0020023900	AXE SELECTEUR 14L	Вал 24POG
0020023901		0020023901	Filter	фильтр
0020023903		0020023903	O RING(X10)	Кружок "O" (x10)
0020023904		0020023904	O RING (X10)	Кружок "O" (x10)

Old ord. No. Предыдущ. код	Duplicity No. Дубликатный код	New ord. No. Актуал. код	Description	Название
0020023906		0020023906	CLAPET REGULATION G20 - C 11	Модуляторный клапан G20-19POG
0020023907		0020023907	Regulation valve G30	Модуляторный клапан G30-19POG
0020023908		0020023908	Regulation valve G20	Модуляторный клапан G20-24POG
0020023909		0020023909	Regulation valve G30	Модуляторный клапан G30-24POG
0020023910		0020023910	Cover and seal	Фланец модулятор. клапана
0020023911		0020023911	Gas valve G20	Газ.клапан G20 - 19POG
0020023912		0020023912	Gas valve G30	Газ.клапан G20 - 19POG
0020023913		0020023913	Gas valve G20	Газ.клапан G20 - 24POG
0020023914		0020023914	Gas valve G30	Газ.клапан G20 - 24POG
0020023917		0020023917	Microswitch cpl.	Микрозамыкатель
0020023918		0020023918	Valve washer	Прокладка
0020024036		0020024036	Step by step motor G20	Серво привод G20 - POG
0020024037		0020024037	MOTEUR SERVO GAZ G30	Серво привод G30 - POG
0020025540		0020035636	Pipe, inlet HW 12KTZ17	Трубка вход ОВ 12KTZ17
0020025541		0020035637	Pipe, outlet HW 12KTZ17	Трубка выход ОВ 12KTZ17
0020025546		0020044920	Ignition electrode ATMO	Электрод зажигательный ATMO
0020025826		0020044896	FRONT PANEL	Покрытие переднее
0020025827		0020044897	SIDE PANEL RIGHT	Покрыт.боковое П
0020025828		0020044898	SIDE PANEL LEFT	Покрыт.боковое Л
0020025834		0020044899	HEAT EXCHANGER	Теплообменник 24RTP
0020025940		0020038178	DHW EV Support Bracket	Держат.расшир.бака
0020026523	1332	0020035600	Ionisation electrode IS066	Электрод ионизационный IS066
0020027254		0020044900	Tube HW output P17	Трубка ОВ-выход P17
0020027255		0020044901	Pipe HW outlet B17T	Трубка ОВ-выход L17
0020027258		0020044906	Pipe HW outlet BO17T	Трубка ОВ-выход
0020027259		0020044907	HW tube outlet KTO17	Трубка ОВ-выход KTO17
0020030703		0020044908	Wire-set 24BTV17-06	Проводник-пучок 24BTV17
0020030704		0020044909	Wire-set 24BOV17-06	Проводник-пучок 24BOV17
0020031337		0020044910	Wire Z069-supply cable	Проводник Z069 - подпитка
0020031339		0020044911	Wire 24KTV17-06	Проводник-пучок 24BTV17-06
0020031340		0020044912	Wire 24KOV17-06	Проводник-пучок 24BOV17-06
0020031929		0020044913	Thermostat reversible 92+/-3°C	Термостат аварийный обратный 92°C+3°C
0020032280		0020032151	Set - cascade controller-120SOR	Комплект - каскад. перекл.-120 SOR
0020032280		0020048751	Cascade controller E8.4401	Каскадный перекл.Е8.4401
0020033690		0020044914	Refill valve v.17 (12.0061)	Клапан допуст.
0020035693		0020048749	Anode TF 26x500	Анод TF 25x500
0020042241		0020045055	Exchanger door - 30KKZ	Дверца Теплообменник.30KKZ
0020042242		0020045056	Exchanger body - 30KKZ	Тело теплообменника - 30KKZ
0020042243		0020045057	Exchanger burner - 30KKZ	Горелка
0020046736		0020046737	Flange	Фланец бака 90L
0020049249		0020049393	Seal to flange 90l - SP	Прокладка фланца 90L
0020049511		0020038216	Front panel	Покрытие переднее
0020049512		0020038215	Front panel	Покрытие переднее
0020049513		0020038269	Front panel	Покрытие переднее
0020049514		0020038212	Side panel LH	Покрыт.боковое LH
0020049515		0020038211	Side panel LH	Покрыт.боковое LH
0020049517		0020038214	Side panel RH	Покрыт.бок.правое RH
0020049518		0020038213	Side panel RH	Покрыт.бок.правое RH
0020049520		0020038253	Top panel	Покрытие верхнее
025426	1719	0020043206	Collar to burner S-D	Диск зажимный для горелки SD
029470	2059	0020043217	Ring "O" for exchanger SD	Кружок "O" для тепл-ка SD
077092		0020043937	FLUE HOOD ADAPTOR	Адаптер дымоходный 60/100
082259		0020044776	Ball valve 3/8"	Шаровой кран выход. 3/8"
093724	1722	0020043208	Matrix M30 to burner SD	Гайка M30 для горелки SD
1001		0020027484	Electronic block 9-12kW	Блок электроники 9 - 12 кВт
1002		0020027485	Electronic block 15-18kW	Блок электроники 15 - 18 кВт
1003		0020027486	Electronic block 21-24kW	Блок электроники 21 - 24 кВт
1004		0020033142	Electronic plate 3-6kW	Доска электроники 3 - 6 кВт
1005		0020027487	Electronic plate 9-12kW	Доска электроники 9 - 12 кВт
1006		0020025200	Electronic plate 15-18kW	Доска электроники 15 - 18 кВт
1007		0020033143	Electronic plate 18-15D	Доска электроники 15 - 18 Д
1008		0020025201	Electronic plate 21-24kW	Доска электроники 21 - 24 кВт
1009		0020027488	Electronic plate 21-24D	Доска электроники 21 - 24 Д
1013		0020043043	Electronic block KTO v.12	Блок эл.24 КТО в.12
1014		0020043044	Electronic block 24 KOO v.12	Блок эл.24 КОО в.12
1015		0020033144	Electronic block POV v.11	Блок эл.ПОВ в.11
1016		0020033145	Electronic block POO v. 11	Блок эл. ПОО в.11
1017		0020043045	Electronic block KTZ v.12	Блок эл. КТЗ в.12
1018		0020043046	Electronic block KOZ v.12	Блок эл.. КОЗ в.12
1025		0020033146	Electronic block 50 SOO v.12	Блок.эл. 50 СОО в.12
1027		0020033147	Electronic block TLO	Блок эл.ТЛО
1030		0020033148	Electronic block 80 KLRI	Блок эл. 80 КЛРІ
1034		0020033149	Electronic block 30,50 PLO	Блок эл. 30,50 ПЛО

Old ord. No. Предыдущ. код	Duplicity No. Дубликатный код	New ord. No. Актуал. код	Description	Название
1040		0020033150	Electronic block 50 STR	Блок эл.50 СТР
1041		0020033151	Electronic block 50 STO	Блок эл. 50 СТО
1043		0020033152	Electronic block 120 SOO	Блок эл. 120 СОО
1050		0020033153	Electronic block 21-24kW D	Блок эл. 21 - 24 кВт Д
1055		0020033155	Electronic block 100E	Блок эл. 100Е
1056		0020033156	Electronic block 24KTV v.12-II	Блок эл. 24КТВ в.12-II
1057		0020033157	Electronic block 24KOV v.12-II	Блок эл.24КОВ в.12-II
1058		0020027657	Control board for 50SOO V 1.3	Доска управления 50СОО в.1.3
1059	1098	0020027490	Print. circuit board MOD V-1.3	Доска пове.конт.соед.МОД в.1.3
1061		0020033158	Electronic block 12KOO-MORA	Доска поверх.контак.соед.80КЛО
1062		0020033159	Electronic block 28KTV	Блок эл. 28KTV
1065		0020033160	Convector plate	Доска конвектора
1066		0020033161	Heating body convector 0,5kW	Отоп.тен-охл.- конв.0,5 кВт
1067		0020027492	Heating body convector 1kW	Отоп.тен-охл.- конв.1,0 кВт
1068		0020027493	Heating body convector 1,5kW	Отоп.тен-охл.- конв.1,5 кВт
1069		0020027494	Heating body convector 2kW	Отоп.тен-охл.- конв.2,0 кВт
1070		0020027495	Control board for gas b. K	Плато упр.газ.котел тип К
1071		0020027496	Control board for gas b. K-2	Плато упр.газ.котел тип К-2
1072		0020033162	Pinboard for gas boilers "S"	Соед.плато газ.котел тип С
1073		0020033163	Control board for gas b. S	Плато упр.газ.котел тип С
1074		0020033164	Resistance controller board	Плато для регулятора сопрот.
1075		0020033165	Control board for gas b. EKO	Плато упр.газ.котел тип ЭКО
1076		0020033166	Control board for "50STR"	Плато упр.газ.котел тип 50СТР
1077		0020027497	Control board for 50STO	Плато упр.газ.котел тип 50 СТО
1078		0020027498	Timer board for 50SOO	Плато для таймера 50 СОО
1079	1063	0020027499	Electronic board KTO-H, KOO-H	Плато эл. для КТО-Н, КОО-Н
1080		0020033167	Board LED 1 SOLD	Плато ЛЕД 1 СОЛД
1081	1054	0020033154	Electronic plate for POV-IN	Плато эл. для РОВ-IN
1082		0020027500	Display board DIS5	Плато дисплея ДИС5
1083		0020025202	Control board ST6-8	Плато упр. СТ6-8
1084		0020033168	Board LED4 in 1.0 for KXO v.11	Плато ЛЕД 4 в.1.0 КТО.КООв.11
1085		0020027501	Board LED5 in 1.0 for KXO v.12	Плато ЛЕД 5 в.1.0 КТО.КООв.12
1086		0020025203	Board 6-8 for KTZ, KOZ- v.12	Плато 6-8Z - КОЗ,КТЗ в.12
1087		0020033169	Filter board EMI-1	Плато фильтра ЭМИ-1
1089		0020033170	Ionisation cable SD	Кабель ионизационный SD
1090		0020033590	Set - wires for 80E	Компл.проводников для 80 Е
1092		0020033171	El. block for boiler connect.	Блок эл.для соед.бойлера
10926400	2004	0020025264	Heat exchanger SD 4 arm	Теплообменник SD - 4 рукав.
10926800	1697	0020035508	Burner SD 15 arm	Горелка SD-15рукав.-ZP форсунки 1,07
1095	1060	0020027491	Operation board for 80KLO V1.2	Плато упр. 80 КЛО в.1.2
1096		0020033172	Operation board for 80KLR V1.4	Плато упр. 80 КЛР в.1.4
1097		0020033173	Electronic plate for KLZ-V1.2	Доска эл. КЛЗ в.1.2
1108		0020033174	Operation panel KLO - stepped	Панель упр.КЛО-встроенный
11113700		0020035509	E LOT N° 1 : ENSEMBLE BRULEUR	Горелка 0,73/111137-РВ-28 кВт
111858	6532	0020044637	Drum of boiler 8 čl.	Корпус котловый чуг. 8 звен.
111860	6533	0020044638	Drum of boiler 10 čl.	Корпус котловый чуг. 10 звен.
111861	6534	0020044639	Drum of boiler 12 čl.	Корпус котловый чуг. 12 звен.
111863	6535	0020044640	Drum of boiler 15 čl.	Корпус котловый чуг. 15 звен.
111864	6536	0020044641	Drum of boiler 17 čl.	Корпус котловый чуг. 17 звен.
111874	6676	0020044664	Tube-input HW 8seg.	Трубка ОВ вход 8 звен.
111876	6404	0020044620	Tube-input HW 10seg.	Трубка ОВ вход 10 звен.
111877	6677	0020044665	Tube-input HW 12seg.	Трубка ОВ вход 12 звен.
111879	6982	0020044740	Tube-input HW 15seg.	Трубка ОВ вход 15 звен.
111880	6983	0020035251	Tube-input HW 17seg.	Трубка ОВ вход 17 звен.
111890		0020044782	Valve, cpl. (non-return valve)	Клапан обратный ZDB 1/2" 12мм
111892		0020044783	Flow pipe, cpl.	Трубка ОВ выход
111896		0020044784	End section, left	Звено левое G15
111897		0020044785	End section, right	Звено правое G15
111898		0020044786	Central section	Звено среднее G15
115000		0020044790	Nipple	Соед.чугунных звеньев D56x40мм
115003		0020043946	Phial pocket, cpl.	Втулка датчиков
115005		0020044791	Anchor rod (65 kW)	Стяжной винт с резьбойM10x640
115009		0020043947	Anchor rod M10x640	Стяжной винт с резьбойM10x640
115010		0020043948	Anchor rod M10x945	Стяжной винт с резьбойM10x945
115024		0020043957	Anchor rod M10x1025	Стяжной винт с резьбойM10x1025
115030		0020044792	Anchor rod (150 kW)	Стяжной винт с резьбойM10x1345
11518200		0020035510	ENS BRULEUR	Горелка 1.20/0599/115182-28 кВт
119277		0020044796	Burner-tube Nox-3	Горелка-труб. Нох-3
119282		0020044797	Injector 1,55 Nox-3	Форсунка 1,55 Нох-3
119303	6660	0020044798	crossarm, burner blade, NOX-3, 65 kW	Опора труб NOX-3 65кВт
119305	6373	0020044799	crossarm, burner blade, NOX-3, 85 kW	Опора труб NOX-3 85кВт
119306	6661	0020044800	crossarm, burner blade, NOX-3, 105 kW	Опора труб NOX-3 105кВт
119308	6955	0020044801	crossarm, burner blade, NOX-3, 130 kW	Опора труб NOX-3 130кВт

Old ord. No. Предыдущ. код	Duplicity No. Дубликатный код	New ord. No. Актуал. код	Description	Название
119309	6957	0020044802	crossarm, burner blade, NOX-3, 150 kW	Опора труб NOX-3 150кВт
119320		0020043949	crossarm, burner blade, NOX-3, 115 kW	Опора труб NOX-3 115кВт
119335		0020044806	Elbow, cpl.	Колено G1/2
1214		0020033175	Cable 2+1 gangue (flexo)	Кабель 2+1 жильн.(флексо)
1227		0020027502	Linear potentiometer 10K	Потенциометр линейный 10K
123393		0020043950	Inspection gasket - silicon	Отверстие - силиконовое
1257		0020033591	Fuse F 0,8A	Предохранитель F0,8A
1258		0020033176	Fuse T 80MA	Предохранитель T 80МА
1259		0020033592	Fuse F 100 MA/35	Предохранитель F 100 МА/35
1260		0020033593	Glass fuse 1,25A T/35	Предохранитель 1,25А Т/35
1261		0020033177	Glass fuse 160MA T/35	Предохранитель 160МА Т/35
1262		0020033178	Glass fuse 1A T/35	Предохранитель 1А Т/35
1263		0020033594	Tube fuse 500MA	Предохранитель трубч.500МА
1265	1256	0020033179	Fuse T1,6 A 5x20	Предохранитель Т1,6А 5х20
1266		0020033180	Line fuse casing	Втулка сетев.предохранителя
1267		0020033181	Fuse holder	Держатель предохранителя
1268		0020033595	Line fuse casing - PL	Втулка сет.предохранит.-PL
1269		0020033182	Glim lamp - orange	Сигнализатор оранжевый
1270		0020033183	Glim lamp - red	Сигнализатор красный
1271		0020033184	Glim lamp - transparent H858HB	Сигнализатор прозрач.Н858НВ
1272		0020033185	Glim lamp - green	Сигнализатор зеленый
1273		0020033186	Glim lamp - orange - PL	Сигнализатор оранжевый - PL
1274		0020033187	Glim lamp - red - PL	Сигнализатор красный - PL
1276		0020043072	Plastic 1 con. termination	Оконч.пластмас.1 коннектор
1284		0020033188	Reflector LED diode 5mm	Рефлектор ЛЕД -диоды 5мм
1285		0020033189	Red cap for diode	Покрытие красное на диод
1286		0020033190	Green cap for diode	Покрытие зеленое на диод
1289		0020033191	Connecting space 6035-21	Соед.мостик 6035-21
1294		0020033192	Pump UPS 25-40, 180 Grundfos	Насос UPS 25-40,180Грундфос
1295		0020025204	Pump UPS 25-40, 130 Grundfos	Насос UPS 25-40,130Грундфос
1297		0020025205	Pump UPS 15-60, 130 Grundfos	Насос UPS 15-60,130Грундфос
1298		0020025206	Pump RS 15/6 3 PR 130 9	Насос - газ.котел
1302		0020025207	Pump UPS 15-50, 13-AOS -air vent	Нас.UPS15-50,130-Аос воздухоо.
1303		0020025208	Pump WIL0-RSL 15/5-3-PR130	Насос ВИЛО-RSL 20/65г
1304		0020033193	Pump UPS 40-60/2F 220V	Насос UPS 40-60/2F 220 Вт
1305		0020025209	Pump UPS 15-60 AOS 130 Grundfos	Насос UPS 15-60 AOS 130Грунд.
1307		0020025210	2-speed fan	Вентилятор 2-скоростной
1309		0020025211	1-speed fan	Вентилятор 1-скоростной
1310		0020025212	1-speed fan II	Вентилятор 1-скорост.ИИ
1311		0020025213	Fan RLG 108/0042-3030LH	Вентилят. RLG 108/0042-3030LH
1314		0020033194	Transformer 13V 13VA	Трафо сетев. 13 В 13ВА
1315		0020033195	Transformer 38 V	Трафо сетев. 38В
1316		0020033196	Noise suppressing filter	Противомеховый фильтр
1317		0020027503	Heating body 3 kW	Отопит.тен 3кВт
1323		0020033596	Heating body 2 kW	Отопит.тен 2кВт
1324		0020027504	Ignition electrode	Электрод зажигательный
1325		0020027505	Ignition electrode for KLO	Электрод зажигат.для КЛО
1326		0020033197	Ign. electrode - pilot burner	Электрод зажиг.для"веч.плам."
1327		0020027506	Ignition electrode for PLO	Электрод зажигат.для ПЛО
132739		0020043951	burner tube	Горелка - трубки
1328		0020033198	Ignition electrode - set	Электроды зажиг.-комплект
1329		0020033199	Ign. electrode ZE 597	Электрод зажигательный ZE 597
1330		0020027507	Ionisation electrode	Электрод ионизационный
1331		0020033200	Ionisation electrode IS 066-II	Электрод ионизац.-II
1333		0020027508	Electrode ZE 515	Электрод ZE 588
1334		0020033201	Screwing-Grundfos- a pair	Винт.соед.-Грундфос-пара
1337		0020033202	Fan ring D38	Диафрагма вентилятора D 38
1338		0020033203	Fan ring	Диафрагма вентилятора
1339		0020033204	Fan adapter	Надставка вентилятора
1340		0020033205	Fan adapter Al 60x2x55	Надставка вентил.AL 60x2x55
1341		0020033597	Fan diffuser	Диффузор вентилятора
1342		0020027509	Seal - fan	Прокладка вентилятора
1344		0020033206	Fan ring D33	Диафрагма вентилятора D33
1345		0020033207	Fan ring D39	Диафрагма вентилятора D39
1346		0020033208	Fan ring D40	Диафрагма вентилятора D40
1353		0020043959	VN-ionisation cable	Кабель ВН-ионизационный
1355		0020033209	VN-ionisation cable- 40,50 KLO	Кабель ВН-иониз.для 40,50КЛО
1358		0020043080	Earthing VN cable	Кабель ВН-заземления
1364	1369	0020033211	Ign. VN cable- 80KLR-B, KLO-B	Каб. ВН-заж.для 80КЛР-В,КЛО-В
1372	1363	0020033210	Ignition VN cable 80cm	Кабель ВН-зажигат.80см
1373	1365	0020033212	VN ionisation cable 100cm	Кабель ВН-ионизац.100см
1374	3286	0020033213	Ignition VN cable for KLZ	Кабель ВН-зажигат.для КЛЗ
1375		0020033214	Earthing cable for KLZ	Кабель заземления для КЛЗ

Old ord. No. Предыдущ. код	Duplicity No. Дубликатный код	New ord. No. Актуал. код	Description	Название
1376	1378	0020033215	VN ionisation cable for KLZ	Кабель ионизационный для КЛЗ
1380		0020033216	Safety thermistor FA + cables	Термистор безоп.ФА и кабели
1381		0020033217	Working thermistor FA + cables	Термистор рабоч.ФА и кабели
1403		0020033218	Bushing AL GP 13,5	Отвод AL GP 13,5
1404		0020033219	Bushing AL GP 16	Отвод AL GP 16
1405		0020033220	Bushing AL GP 21	Отвод AL GP 21
1406		0020033221	Cable grommet 9mm	Каб.переходник 9 мм
1408		0020043083	Bushing	Каб.переходник люстровый
1409		0020043200	Grommet rubber 13x1	Переходник резиновый 13x1
1411		0020033222	Cable grommet 3 holes	Каб.переходник Зотверстия
1412		0020033223	Cable clip F 1202 KWS - ON	Каб.зажим, F 1202 KWS-ON
1413		0020035605	Cable clip F1202 KWS-1N	Каб.зажим, F 1202 KWS-1N
1417		0020033224	Relay Eberle 1-409 16A	Реле Eberle 1-409 16А-включ.
1418		0020033225	Relay Eberle 2-409 16A	Реле Eberle 2-409 16А-перекл.
1420		0020027510	Relay Eberle 410 16A 48V	Реле Eberle 410 16А 48 В
1421		0020027511	Relay Eberle 410 16A 12V	Реле Eberle 410 16А 12В
1425		0020033226	Relay Finder 2W-5A, 230V	Реле Finder 2Вт-5А, 230В
1426		0020025215	Contacto ISCH 24A (for AC-1)	Контактор Eb.ISCH 24А (AC-1)
1456		0020033227	Rocker switch	Выключатель маятниковый
1458		0020033228	Summer/winter switch	Выкл.-переключ. 1-полюсн.
1460		0020033229	Mains switch 0-I-PL	Выкл.сетевой 0-1-PL
1467		0020027512	Switch net,big white	Выкл.сетевой 0-1-больш.белый
1468		0020033230	Switch - function switch	Выкл.-переключ.функций
1469		0020033231	Switch green,small	Выкл.прозр.зелен.маленький
1473		0020033232	Switch light	Выключатель прозрачный
1474		0020033233	Mains on/off switch	Выкл.сетевой 0-1 маленький
1476		0020033234	Switch ASF 32/4E	Выключатель ASF 32/4Е
1477		0020033235	Microswitch 1 pole	Микровыключател 1-полюс.
1478		0020033236	Reset switch - 1 pole	Выкл.-кнопка 1-полюсн.
1479		0020033237	Reset switch - 1 pole - PL	Выкл.-кнопка 1-полюсн.-PL
1480		0020027513	Switch (failure)	Выключатель-кнопка(авар.сост)
1485		0020033238	Faston Receptacles 6,3mm	Фастон 6,3мм
1487		0020033239	Counterpart 6 poles - 6,3mm	Переходник бпол. 6,3мм
1490		0020043086	Connector to burner	Коннектор к горелке
1527		0020043201	Terminal board ARK210/2	Клеммник ARK210/2
1532		0020033240	Terminal board 6336-37-12-10	Клеммник 6336-37-12-10
1549		0020033241	Bubble of 1 pole switches	Пуз.покрыт.к 1-полюс.выключат.
1569		0020027514	Thermal fuse ELTH	Теп.предохр.ELTH /E2455R
1570		0020027515	Regulator-Thermostat	Регул-терм.РТ XII/34 / BR17103
1571	4004	0020025216	Timeclock	Включающие часы
1572		0020025217	Automatic controller - INECO 1	Автоматика упр.INECO 1
1573		0020025218	Automatic controller - INECO 2	Автоматика упр.INECO 2
1575		0020033242	Auto controller - Delta 23B	Автоматика упр.Delta 23В
1578		0020025219	820 SIT NOVA gas valve	Газовый клапан 820 SIT NOVA
1579		0020027516	820 mV gas valve SIT	Газовый клапан 820 мВ SIT
1580		0020025220	824 SIT NOVA gas valve	Газовый клапан 824 SIT NOVA
1582		0020043089	Sequencer Y6066RVP 111.01/109	Каскадный перекл.Y6066C1028
1591		0020025223	Auto ignition control BD-chim.	Эл.заж.ВД-дымоход Honeywell
1592		0020025224	Auto ign. control PROTHERM	Функц.прибор управл.Protherm
1594	1588	0020025225	Auto ignition control CD-turbo	Электр.зажиг.СДтурбо Honeywell
1595	1590	0020025226	Auto ignition control AD-chim.	Эл.заж.АД-дымоход Honeywell
1596		0020027517	Ign. control chim.S4560B1006	Эл.зажиг.S4560B1006 Honeywel
1597		0020025227	Auto ign. control chim.503EFD	Эл.зажиг.503EFD-10с
1600		0020033243	Auto ign. control AM1017m	Эл.заж.с эл.м.АМ-230В-2ст.1017
1601		0020027658	Auto ign. control CM1013m	Эл.заж.с эл.м.СМ-230В-2ст.1013
1602		0020025229	Auto ign. control AM1025 chim.	Эл.заж.дымох.АМ-230В-2ст. 1025
1603		0020025230	Auto ign. control BM1007 chim.	Эл.зажиг. S4565-ВМ1007
1604		0020025231	Auto ign. control CM1021 turbo	Эл.заж.турбо СМ-230В-2ст. 1021
1606		0020025232	Immersion sensor Honeywell	Погружной датчик
1607		0020025233	Immersion sensor 2008B	Погружной датчик II - 2008В
1608		0020025234	Temperature sensor to pit	Датчик температ В 1002 в муфту
1609		0020033244	Connector - auto control INECO	Коннектор для автоматики INECO
1610		0020033245	Sockets-auto control connect.	Гильзы коннектора автом.управ.
1611		0020033246	Pins for auto control connect.	Кольшки коннектора авт.управл.
1612		0020033247	Connector-auto control INECO 2	Коннектор дл.автоматики INECO2
1613		0020043090	Knob for NOVA	Кнопка для автоматики упр.NOVA
1615		0020027518	Conector with cable to SIT 820	Коннектор с кабел.авт.NOVA 820
1616		0020044923	Conector with cable to SIT 824	Коннектор с кабел.авт.NOVA 824
1617		0020033248	Seal - screw to con. NOVA 820	Прокладка+винт конне. NOVA 820
1618		0020033249	Seal - screw to con. NOVA 824	Прокладка+винт конне. NOVA 824
1619		0020027519	Piezo ignitor NOVA	Пьезозапальник авт.упр. NOVA
1620		0020033250	500 mm cable NOVA	Кабель ВН-500мм авт.упр. NOVA
1622		0020033251	Screwing with cone 6mm	Винт.соед.с2конус.диам.6мм

Old ord. No. Предыдущ. код	Duplicity No. Дубликатный код	New ord. No. Актуал. код	Description	Название
1623		0020027520	Thermocouple 55mm, M9x1	Термодатчик 55мм, М9х1
1624		0020027659	Thermocouple 820 mV	Термодатчик к 820 мВ
1625		0020033252	Cover of flame control	Изоляция для эл.зажигания
1626		0020033253	Cover of flame control - IP44	Изоляция для эл.зажигания-IP44
1627		0020033254	Rubber seal - cover	Прокладки изоляции - резиновые
1628		0020043092	Wire fitting	Закрепление проводников
1629		0020043202	Sensor cable	Кабель иониз.тонкий
1630		0020043203	Ignition cable	Кабель зажигаельный
1632		0020027521	Thermoelement 820 mV	Термопара многократн. для 820мВ
1633		0020033255	Thermocouple interruptor-body	Прерыватель термоп.820 мВ-тело
1634		0020033256	Thermocouple interrupt.-con.	Прерыв.термопары 820мВ-коннект.
1635		0020027522	Coil NOVA 82	Катушка авт.управл.NOVA 820
1636		0020043094	Seal of el. coil- IP44	Прокладка эл.соед.катуш - IP44
1638		0020033257	Seal - VN cables - IP44	Прокладки ВН кабелей - IP44
1645		0020025235	Sensor 18mm	Сенсор стык.на трубк.18мм
1646		0020033258	Operation panel LG-96x106	Панель управления LG-96x106
1647		0020033259	Blind flange LG-96x96	Заглушка LG-96x96
1648		0020043095	Blind flange LG-96x48	Заглушка LG-96x48
1651		0020033260	Temperature sensor to pocket	Датчик тем.в муфте-QAZ 21.5220
1659		0020043204	Terminal board RSDPS-30	Клеммник RSDPS-30
1660		0020033261	Terminal cap RSD 88	покрыт.концев. РСД 88
1664		0020043205	Panel strip DIN TS 35	Планка DIN TS 35
1670		0020033262	Seal - el.box grommet -IN	Прокладка переходника эл.-IN
1671		0020033263	Silicon hose to manostat	Шланг силик.к маностату
1677		0020033264	Ball valve 1/2" - gas (IN-AUS)	Шаровой кран 1/2"-газ.(IN-AUS)
1678		0020043097	Ball valve 3/4" - gas	Шаровой кран 3/4"- газовый
1680		0020027660	Ball valve 1/2"-3/4"corner-gas	Шаровой кран 1/2"-3/4"угл.-газ
1681		0020033265	Pressure well	Зонд давления
1682		0020033266	Burner Polidoro - 24 kW	Горелка Полидоро - 24кВт
1683		0020033267	Burner 401.0536.02 - 24 kW	Горелка 401.0536.02 - 24кВт
1684		0020033268	Burner Polidoro - 12 kW	Горелка Полидоро - 12кВт
1686		0020033269	Burners pilot 526F/27.2	Горелка запальная 526F/27.2
1687		0020027523	Burners pilot для ПЛО	Горелка запальная для ПЛО
1688		0020027524	Burners pilot 820 mV	Горелка запальная 820 мВ
1693		0020033270	Burner - tube for c.i. boiler	Горелка-труб.для чугуна.газ.кот
1695		0020033271	Burner 16 SLO	Горелка для 16 СЛО
1696		0020033272	Burner 18 arm 401.0262.12	Горелка 18-рукав.401.0262.12
1702		0020043099	Screening plate to burner	Экранирующая доска горелки
1705		0020033273	Injector for NG NP 120	Форсунка на ПГ - NP 120
1708		0020033274	Injector for PB NP 72	Форсунка на ПБ - NP 72
1710		0020033275	Injector for burner-tube 3,2mm	Форсунка для горел.-труб.3,2мм
1711		0020033276	Injector for burner-tube 2,8mm	Форсунка для горел.-труб.2,8мм
1712		0020033277	Injector-burner-tube 2,65mm	Форсунка для горел-труб.2,65мм
1713		0020027525	Injector-burner-tube PB 1,7mm	Форсунка для гор.-труб.ПБ1,7мм
1714		0020033278	Cooling rod	Охладительный стержень
1715		0020033279	Holder 110	Держатель 110
1716		0020033280	Holder 114	Держатель 114
1717		0020033281	Injector G 27.2-pilot burner	Форсунка G27.2 для зап.горелки
1718	4000079813	0020035602	Seal D20x24x4 to burner S-D	Прокладка D20x24x4 для горелки SD
1721		0020043207	Matrix M12 to burner SD	Гайка M12 для горелки SD
1724		0020025236	Injector to PB 0,68 for SD	Форсунка на ПБ -0,68 - SD
1725		0020033282	Injectors for NG 1,07 for SD	Форсунка на ПГ -1,07 - SD
1726		0020033283	Injectors for NG 1,40 for SD	Форсунка на ПГ -1,40 - SD
1727		0020027526	Rods holder 142.0106.00	Держатель стержней 142.0106.00
1728		0020027527	Rods holder "U" 142.0223.00	Держатель стерж."U"142.0223.00
1729		0020025237	Cooling rod 142.0230.00	Стержень охладит.142.0230.00
1730		0020043100	Combustion chamber	Камера сгорания
1731		0020043101	Combustion chamber (for 12kW)	Камера сгорания (12 кВт)
1734		0020033599	Combustion chamber 24-v.12	Камера сгорания 24-в.12
1736		0020043102	Comb. chamb. lid -12kW	Покрытие камеры сгоран.(12кВт)
1738		0020033284	Combustion chamber 24-v.12 lid	Покрытие камеры сгор.24-в.12
1744		0020033600	Flue gas outlet 24T-v.12	Выход прод.сгорания 24T-в.12
1747		0020043209	Smoke hat	Прерыватель тяги
1751		0020027528	Smoke hat 20PLO, KLO	Прерыватель тяги 20ПЛО, КЛО
1752		0020033601	Smoke hat 20PLOS, TLO	Прерыватель тяги 20ПЛОС, ТЛО
1753		0020027529	Smoke hat 30 PLO,KLO	Прерыватель тяги 30ПЛО, КЛО
1754		0020033602	Smoke hat 30 PLOS,TLO	Прерыватель тяги 30ПЛОС, ТЛО
1755		0020033603	Smoke hat 40 PLO,KLO	Прерыватель тяги 40ПЛО, КЛО
1756		0020043103	Smoke hat 40 TLO	Прерыватель тяги 40ТЛО
1757		0020033604	Smoke hat 50 PLO,KLO	Прерыватель тяги 50ПЛО, КЛО
1758		0020043104	Smoke hat 50 TLO	Прерыватель тяги 50ТЛО
1759		0020033605	Smoke hat 80 KLR,KLO	Прерыватель тяги 80КЛР, КЛО
1760		0020033606	Smoke hat 20 KLZ, TEKNA	Прерыватель тяги 20КЛЗ, ТЕКНА

Old ord. No. Предыдущ. код	Duplicity No. Дубликатный код	New ord. No. Актуал. код	Description	Название
1761		0020033607	Smoke hat 30 KLZ, TEKNA	Прерыватель тяги 30КЛЗ, ТЕКНА
1762		0020033608	Smoke hat 40 TEKNA	Прерыватель тяги 40ТЕКНА
1763		0020033609	Smoke hat 50 TEKNA	Прерыватель тяги 50ТЕКНА
1769		0020033285	Gas inlet into gas valve	Подача газа в газ.клапан
1773		0020043210	Gas inlet to valve II KXZ	Подача газа в газ.кл.ІІКХЗ,КОЗ
1774		0020043105	Gas inlet to valve POX	Подача газа в газ.клап.ПОВ,ПОО
1775		0020033286	Gas inlet to valve III KXZ	Подача газа в газ.клІІІКХЗ,КОЗ
1778		0020033287	Gas valve-burner connect.	Соед.газ.клапана с горелкой
1779		0020043106	Gas valve-burner connect. II	Соед.газ.клапана с горелкой ІІ
1780		0020043107	Gas valve-burner con. POV,POO	Соед.газ.клапана с го.-ПОВ,ПОО
1782		0020033288	Gas inlet to valve 20-30PLO	Подача газа в газ.кл. 20-30PLO
1783		0020043108	Gas inlet to KLZ	Подача газа в КЛЗ
1784		0020033289	Gas inlet to valve KTXI	Подача газа в газ.кл.КТХІ,КТОІ
1785	1786	0020033290	Gas inlet to valve KOXI	Подача газа в газ.кл.КОВІ,КООІ
1787		0020033291	Gas inlet KTV, KOV- v.12	Подача газа КТВ, КОВ -в.12
1792		0020033292	Gas inlet to valve A2-50SOO	Подача газа в газ.кл.А2-50 СОО
1793		0020033293	Gas inlet to valve B2-50SOO	Подача газа в газ.кл.В2-50 СОО
1794		0020043109	Sealed chamber - body	Закрывающая камера - тело
1795	3344	0020033767	Sealed chamber - upper part	Закрывающая камера-верхн.часть
1797		0020043110	Flange - insp. hole (12-24kW)	Фланец "глазка" (12-24кВт)
1804		0020033294	Flange - insp. hole T v.12	Покрытие "глазка" Т-в.12
1805		0020027530	Glass - talc	Стекло-слюда
1806		0020033295	Seal klingerit-glass 50x40x0,5	Прокл.клингерит-стекло50x40x0,5
1807		0020033296	Fan metal sheet (12-24kW)	Доска вентилятора (12-24кВт)
1808		0020033297	Sensing tube - fan	Датчик давления вентилятора
1809		0020033298	Pressure sensor-comb. chamber	Датчик давления камеры сгоран.
1810		0020033299	Fan holder-v.12	Держатель вентилятора-в.12
1811		0020033300	Seal-comb.chamb.cover 24T v.12	Прокл.покрит.турбокам.24Т-в.12
1814		0020025238	Gas valve 36E16S	Газовый клапан 36Е16S
1815		0020025239	Comb. valve NG	Клапан комбинир.-ПГ
1817		0020033301	Comb. valve PB	Клапан комбинир.-ПБ
1818		0020025240	Comb. valve NG	Клапан комбин.-Зст.ПГ
1819		0020027531	Comb. valve PB	Клапан комбинир.-Зст.ПБ
1820		0020025241	Comb. valve PB, NG	Клапан комб.-1ст.-ПГ,ПБ
1821		0020027532	Gas valve VR4605 CB1025	Газ.кл.VR4605 CB1025 Honeywell
1822		0020027533	Gas valve VR4605 DB1008	Газ.кл.VR4605 DB1008 Honeywell
1823		0020025242	Gas valve 836 SIT	Газ.клапан SIT 836
1824		0020025243	Gas valve 830 SIT	Газ.клапан SIT 830
1825		0020025244	Gas valve VK4105 G1005	Газ.клапан VK4105G1005
1826		0020025245	Differential pressure switch	Маностат воздуха
1827		0020027534	Diff. pressure switch - Dungs	Маностат воздуха- Dungs
1828		0020027535	Thermostat-flue gases 70-110C	Термостат-конт.прод.ср.70-110С
1829		0020027536	Thermostat-flue gases - golden	Термостат-контр.прод.ср.поз.ко
1831	3989	0020033302	Thermostat bim. revers. 65 C	Термостат бимет.обратимый 65С
1832		0020027661	Thermostat bim. revers. 80 C	Термостат бимет.обратимый 80С
1833		0020033303	Thermostat bim. revers. 85 C	Тер-т бим.контр.пр.ср.обр.85С
1834	3992	0020033304	Thermostat bim.non-revers.65 C	Термостат бим.необратимый 65С
1835		0020033305	Thermostat bim.non-revers.80 C	Термостат бим.необратимый 80С
1836		0020033306	Thermostat bim.non-revers.85 C	Тер-т бим.кон.пр.ср.необр.85С
1837		0020033307	Thermostat bim.non-revers.90 C	Термостат бим.необратимый 90С
1838		0020027537	Thermostat-bim non-revers 95C	Термостат бим.необратимый 95С
1840		0020027538	Modulator MD 2003 220-240 V	Модулятор MD 2003 220-240 В
1841		0020043112	Connector to modulator	Коннектор модулятора
1842		0020025246	Coil I FO91	Катушка І. FO91
1843		0020025247	Coil II FO91	Катушка ІІ. FO91
1844		0020027539	Electric box to gas valve	Электр.коробка газ.клапана
1845		0020043113	Split pin	Штырь
1846		0020043114	Spring cotter	Пружина под штырь
1847		0020043115	Spring pin	Шпунт на пружину
1848		0020033308	Adjusting screw with matrix	Винты настр.мощн-ти с гайк-ком
1849		0020027540	Coil to modulator	Катушка модулятора
1850		0020033309	Spring - natural gas	Пружина настройки - ПГ
1851		0020033310	Spring - propane-butane	Пружина настройки - ПБ
1853		0020033311	Direct flange - gas valve	Фланец прямой - комбин.клапан
1854		0020033312	Direct flange - prolonged	Фланец прямой - продолженный
1855		0020033313	Direct flange 45-002-473-003	Фланец прямой 45-002-473-003
1856		0020033314	Corner flange - gas valve	Фланец угловой - комбин.клапан
1857		0020033315	Corner flange 45-900-400-125	Фланец угловой- 45-900-400-125
1859		0020033316	Corner flange+3/4" matrix-mod.	Фланец угловой с 3/4"гайк.изм.
1861		0020033317	Direct flange+3/4" matrix	Фланец прямой с 3/4"гайкой
1862		0020033318	Connector to modulator-020B	Коннектор модулятора Honeywell
1863		0020033319	Con.-compound 45-900-429-026	Коннектор-сопр.45-900-429-026
1864		0020027541	Modulator Hon.-cont.reg.-NG	Модулятор Hon.для газ.регул.ПГ

Old ord. No. Предыдущ. код	Duplicity No. Дубликатный код	New ord. No. Актуал. код	Description	Название
1865		0020033320	Modulator Hon.-cont.reg.- PB	Модулятор Hon.для газ.регул.ПБ
1866		0020043116	Modulator Honeywell - NG	Модулятор Hon.для 3-ст.рег. ПГ
1867		0020033321	Modulator Honeywell - PB	Модулятор Hon.для 3-ст.рег. ПБ
1868		0020033322	Coil to modulatorI-004-NG	Катушка модул.Honeywell 004-ПГ
1869		0020033323	Coil to modulator-005-PB	Катушка модул.Honeywell 005-ПБ
1875		0020033324	Connector to modulator SIT	Коннектор модул. SIT 836
1878		0020033325	Flue gas control cap	Покрытие сигнализат.прод.сгор.
1879		0020033326	Hose armoured 3/8"-3/4"-200mm	Шланг брониров.3/8"-3/4"-200мм
1900		0020027542	Air vent 3/8"	Воздухоотделитель 3/8"
1903		0020033327	Air vent 1/4"	Воздухоотделитель 1/4"
1920		0020043211	Ball valve 6/4"	Шаровой кран 6/4"
1921		0020027543	Ball valve 3/8"	Шаровый клапан вып. 3/8"
1922		0020033328	Ball valve 1/2"	Шаровой кран выход. 1/2"
1926		0020033329	Ball corner valve 1/2"	Шаровой кран вых. 1/2" (I-A)
1927		0020033330	Ball valve 3/4" with drainage	Шаровой клапан 3/4" с водоотл.
1930		0020033331	Drain valve 1/4"-II.	Клапан выпускной 1/4"-II.
1932		0020043958	Thermostat bim. revers. 80 C	Термостат бим. вратной 80°C
1933		0020027544	Ball corner valve 3/4"	Шаровой кран 3/4" угловой
1934		0020027545	Non-return flap valve 3/4"	Обратный клапан 3/4"
1935		0020033332	Non-return flap valve 1"	Обратный клапан 1"
1946		0020033333	Plug G 5/4" II	Пробка 5/4" - II
1947		0020033334	Plug 1/2" plastic	Пробка 1/2"
1950		0020043119	Screwing VE4300-1/2"	Винт.соед.отопит.VE4300-1/2"
1955		0020033335	Screwing VE 4302-1/2"	Навинчивание VE 4302-1/2"
1956		0020033336	Screwing VE 4302-3/4"	Навинчивание VE 4302-3/4"
1968		0020043212	Tray connection c.v.5.988.8117	Присоединение этажное c.v.5.988.8117
1969		0020043213	Screwing 1"-331	Винт.соед.отопит. 1"-331
1970		0020025248	DHW exchanger	Теплообменник ГВС
1971		0020027546	DHW exchanger - s	Теплообменник ГВС -s
1972		0020027547	DHW exchanger C25	Теплообменник ГВС - C 25
1973		0020025249	Exchanger - tank 30L 250mm	Теплообменник-бойлер30л.-250мм
1974	7014	0020025250	Exchanger- water tank 45 L	Теплообменник-бойлер45лит
1976		0020025252	Exchanger - water tank 100 L	Теплообменник-бойлер 100лит
1977	7813	0020025254	Exchanger- water tank 90 L	Теплообменник-бойлер 90лит
1980		0020025256	Plate heat exchanger E6N/16	Теплообм.пласт.для ГВС-E6N/16
1981		0020025257	Heat exchanger 35 kW	Теп-к п.сгор-в30323005(35кВт)
1982		0020025258	Heat exchanger 24kW - PR401	Теп-к пр.сгор-во(24кВт)-PR401
1983		0020025259	Heat exchanger ES424C	Теп-к пр.ср.-вPR20401019-24кВт
1985	3292	0020033758	Heat exchanger 3 elements	Теп-к пр.сгор.-вода 3-звеньев.
1986	200332	0020025260	Exchanger element marginal "L"	Звено тепл-ка крайнее "Л"
1987	200311	0020025261	Exch. element "R"+outputs	Звено тепл-ка крайнее "П"с вых
1988	200157	0020025262	Exchanger element middle "S"	Звено тепл-ка среднее "С"
1989		0020043214	Heat exchanger 4 elements	Теп-к пр.сгор-вода 4-звеньевой
1990	3675	0020033877	Heat exchanger 5 elements	Теп-к пр.сгор-вода 5-звеньевой
1991	3676	0020025289	Heat exchanger 6 elements	Теп-к пр.сгор-вода 6-звеньевой
1992	6007	0020025316	Heat exchanger 9 elements	Теп-к пр.сгор-вода 9-звеньевой
1993		0020033610	Heat exchanger NL 3 elements	Теп-к пр.ср.-вод.NL3-звеньевой
1994		0020033611	Heat exchanger NL 4 elements	Теп-к пр.ср.-вод.NL4-звеньевой
1995		0020033612	Heat exchanger NL 5 elements	Теп-к пр.ср.-вод.NL5-звеньевой
1996		0020033613	Heat exchanger NL 6 elements	Теп-к пр.ср.-вод.NL6-звеньевой
1997		0020033614	Heat exchanger 16 SLO	Теп-к пр.ср.-вода для 16 СЛО
1998		0020033615	Heat exchanger TLO 3 elements	Теп-к пр.ср.-в.ТЛО-3-звеньевой
1999		0020033616	Exch. PLOS - 3 elements	Теп-к пр.ср.-в.ПЛОС-3-звеньев.
2000		0020033617	Heat exchanger TLO 4 elements	Теп-к пр.ср.-в.ТЛО-4-звеньевой
2002	3303	0020043121	Heat exch. TLO,PLOS 5 elements	Теп-к пр.ср.-во.ТЛО,ПЛОС-5-зв.
2003		0020025263	Heat exch. TLO,PLOS 6 elements	Теп-к пр.ср.-во.ТЛО,ПЛОС-6-зв.
2004	10926400	0020025264	Heat exchanger SD 4 arm	Теплообменник SD - 4 рукав.
2006		0020025265	Element AG left	Звено левое AG
2007		0020025266	Element AG right	Звено правое AG
2008		0020025267	Element AG middle	Звено среднее AG
2009	10536900	0020043215	Heat exchanger 105369	Теп-к пр.сгор-вода 105369
2010		0020025268	Expansion vessel 6L	Расширительный бак 6лит
2011		0020025269	Expansion vessel 6L 3/8	Расширительный бак 6лит 3/8"
2012		0020027549	Expansion vessel 7L	Расширительный бак 7лит
2013		0020027550	Expansion vessel 7L 3/8	Расширительный бак 7лит 3/8"
2014		0020027551	Expansion vessel 10L	Расширительный бак 10лит
2015		0020025270	Expansion vessel 10L ZILMET	Расширительный бак 10л. Zilmet
2030		0020027552	Safety valve 250kPa 1/2"	Предохран.клапан 250кПа 1/2"
2033		0020027553	Safety valve 1/2"-1/2" 250kPa	Предохран.клапан 250кПа1/2"-1/2"
2035		0020027554	Saf. valve 250kPa1/2"-1/2"out	Предохран.кл.250кПа1/2"-1/2"-вн.
2037		0020027555	Saf. valve 300kPa1/2"-1/2"MTR	Пред.кл.MTR300кПа1/2"-1/2"-вн.
2038		0020033337	Safety valve 0,63MPa 1/2"	Предохран.клап.0,63 Па 1/2"
2039		0020033338	Safety valve 0,63MPa 3/4"	Предохран.клап.0,63 Па 3/4"

Old ord. No. Предыдущ. код	Duplicity No. Дубликатный код	New ord. No. Актуал. код	Description	Название
2041		0020033339	Valve BY-PASS	Клапан БАЙПАС
2042		0020033340	Direct valve VVF21.80-nodrive	Клапан прям.VVF21.80 без прив.
2043		0020025273	Three-way valve P362A E2114	3-ходовой клапан P362A E2114
2046		0020033618	Three-way valve 3/4"	3-ход.клапан3/4" для соед.ГВС
2048		0020033341	3-way valve VXF 21.80-no drive	3-ход.клапанVXF21.80 без прив.
2050		0020027556	Temperature sensor pit - short	Муфта корот-для датчика темп
2051		0020033342	Temperature sensor pit - long	Муфта длинная-для датчика темп
2052	2070	0020027662	3 sensor pit	Муфта для 3 датчиков
2053		0020027557	4 sensor pit	Муфта для 4 датчиков
2054		0020027558	Seal - exch.-tank 40L 186mm	Прокладка теп-к-бойл.45л.186мм
2055		0020033343	Seal - exchanger-tank 30L	Прокладка теп-к-бойлер 30 лит
2057		0020025274	Anode magnesium 21x430 T3/4" cut	Анод к теп-к-бойл.45,90,100л.
2060		0020033344	Clip for exchanger SD	Закреп.зажим для тепл-ка SD
2062		0020033345	Pin with thread M10 -3 sect.	Стяжной винт с резьбойM10(3зв)
2063		0020033346	Pin with thread M10 -4 sect.	Стяжной винт с резьбойM10(4зв)
2064		0020033347	Pin with thread M10 -5 sect.	Стяжной винт с резьбойM10(5зв)
2065		0020033348	Pin with thread M10 -6 sect.	Стяжной винт с резьбойM10(6зв)
2066		0020033349	Pin with thread M10 -9 sect.	Стяжной винт с резьбойM10(9зв)
2069		0020033350	Matrix to pins	Гайка M10 со стяжным винтом
2071		0020033351	Plug G 5/4"	Заглушка 5/4"
2072		0020033352	Plug G 5/4" with extension	Заглушка 5/4" с надставкой
2073		0020033353	Seal 58x43-2	Прокладка 58x43-2
2074		0020033354	Sealing putty	Прокладочная мастика
2075	2058	0020027559	C.-i. elements connect. BIASI	Соед.чугунных звеньев BIASI
2076		0020033355	Pin with thread M10x240-3sect.	Стяж.винт с рез.M10x240-3-звен
2077		0020033356	Pin with thread M10x325-4sect.	Стяж.винт с рез.M10x325-4-звен
2078		0020033357	Pin with thread M10x407-5sect.	Стяж.винт с рез.M10x407-5-звен
2079		0020033358	Pin with thread M10x492-3sect.	Стяж.винт с рез.M10x492-6-звен
2080		0020025275	Membrane (SNAV3324)	Мембрана (SNAV3324)
2081		0020025276	Membrane with a set - PFVCR09	Мембрана с компл.(PFVCR09)
2082		0020033359	Retaining ring (MPMV34)	Блокирующий кружок (MPMV34)
2083		0020033360	Scanner disc (MPMV3310)	Включающий диск (MPMV3310)
2084	2274-1ks-2086-1ks-2085-2ks	0020035640	Electric box MPMVH34+SNAHO2/1	Эл.коробка(MPMVH34+SNAHO2/1)к.
2085		0020027560	Microswitch -3way valve	Микровыключатель к 3-ход.клап.
2086		0020033361	El. box - 3way valve cover	Покрытие эл.кор.3-ход.клапана
2087		0020027561	Lid for 3way valve MPMV 3402	Крышка 3-ход.клап.(MPMV 3402)
2088		0020033362	Teflon ring (MPMV 3315)	Кружок тефлоновый (MPMV 3315)
2089		0020033363	Teflon pad (MPMV 3318)	Подкладка тефлоновая(MPMV3318)
2090		0020033364	"O" ring (MPMV 3325)	Кружок "O"(MPMV 3325)
2091		0020027562	Drive SQX 31.032+contacts	ЭлектроприводSQX31.032 с конт.
2092		0020033365	Spring of safety sensor TG	Предохр.пружина -датчики TG
2093		0020033366	Sensor spring - to pit 3/4"	Предохр.пружина датчиков 3/4"
2094		0020033367	CW input - with DHW	Подача хол.воды - с ГВС
2095		0020033368	CW input - II with DHW	Подача хол.воды II. - с ГВС
2096		0020033369	Input CDW to tank II	Подача хол.воды сан.в бойлерII
2098		0020033370	Input CDW to tank "P"	Подача хол.воды сан.в бойл."П"
2099		0020043218	Input CDW to tank	Подача хол.воды сан.в бойлер
2100		0020033371	CW input - IN- with DHW	Подача хол.воды - IN - с ГВС
2101		0020033372	Outlet of hot water - with DHW	Выход гор.воды - с ГВС
2102		0020033373	HW outlet II-DHW	Выход гор.воды II- с ГВС
2103		0020033374	Outlet of DHW from tank	Выход ГВС из бойлера
2104		0020033375	Outlet of DHW from tank II	Выход ГВС из бойлера II
2105		0020033376	Outlet of DHW from tank "P"	Выход ГВС из бойлера "П"
2106		0020033377	HW outlet-IN-DHW	Выход гор.воды - IN - с ГВС
2107		0020043129	By-pass tube with DHW	Трубка к байпасу - с ГВС
2108		0020033378	Outlet of hot water from exch.	Выход гор.воды из теплообменн.
2109		0020033379	HW outlet from exch. II	Выход гор.воды из теплообм.II
2110		0020033380	HW outlet from exch. III	Выход гор.воды из теплообм.III
2111		0020033381	HW outlet from exch. KXO	Выход гор.воды из тепл.КТО,КОО
2112		0020043219	HW outlet from exch. II KXZ	Выход гор.во.из теп.II-КТЗ,КОЗ
2113		0020033382	HW outlet from exch. III KXZ	Выход гор.в.из теп.III-КТЗ,КОЗ
2114		0020043960	HW outlet from exch. 12B	Выход гор.в.из теп. 12B
2117		0020033383	Exch.-DHW-GB connect. K	Соед.теплообм.- с ГВС -тип "К"
2118		0020033384	Exch.-DHW-GB connect. S	Соед.теплообм.- с ГВС -тип "С"
2119		0020033385	Exch.connect. - DHW	Соед.теплообм.-с ГВС
2120		0020033386	CW-connect.-DHW-IN	Соед.холод.воды с ГВС - IN
2121		0020027563	Hot water distribution - K	Распредел.гор.воды - тип "К"
2122		0020027564	Hot water distribution - II	Распредел.гор.воды II.
2124		0020027565	Hot water distribution - S	Распредел.гор.воды - тип "С"
2125		0020043130	CW input-exp.vessel-exch.	Подача х.воды-расш.бак-теплооб
2126		0020043131	CW input-exp.vessel-exch. II	Подача х.воды-расш.бак-тепл.II
2127		0020033619	CW input-exp.vessel-exch. III	Подача х.воды-расш.бак-теп.III
2130		0020043220	CW input-exp.-exch. -KXZ	Под.х.в-рас.б.-теп.-КТЗ,КОЗ

Old ord. No. Предыдущ. код	Duplicity No. Дубликатный код	New ord. No. Актуал. код	Description	Название
2131		0020033387	CW input-exp.ves.-exch. II-KXZ	Под.х.в-рас.бак-теп.II-КТЗ,КОЗ
2132		0020043132	CW input-exp.ves.-exch.III-KXZ	Под.х.в-рас.бак-те.III-КТЗ,КОЗ
2133		0020027566	CW input - KTV, KOV	Подача хол.воды-КТВ,КОВ
2134		0020043133	CW input - "A" KTV, KOV	Подача хол.воды"А" - КТВ,КОВ
2135		0020033388	Outlet of HW KTV, KOV	Выход гор.воды - КТВ,КОВ
2136		0020043134	Outlet of HW "A" KTV, KOV	Выход гор.воды "А" - КТВ,КОВ
2137		0020033389	Outlet of HW- KTVI,KOVI	Выход гор.воды -КТВИ,КОВИ
2138		0020033390	Outlet of HW KTOI, KOOI	Выход гор.воды - КТОИ,КООИ
2139		0020043135	CW input - KTO, KOO	Подача хол.воды - КТО,КОО
2140		0020033391	CW input - II KTO, KOO	Подача хол.воды II - КТО,КОО
2141		0020033392	CW input - KTZ, KOZ	Подача хол.воды - КТЗ,КОЗ
2142		0020033393	CW input - 50SOO	Подача хол.воды - 50СОО
2144		0020033394	Outlet of HW KTO, KOO	Выход гор.воды - КТО,КОО
2145	2146	0020033395	Outlet of HW II. KTO, KOO	Выход гор.воды II - КТО,КОО
2147		0020043136	Outlet of HW II. KTZ, KOZ	Выход гор.воды II - КТЗ,КОЗ
2149		0020033396	Backup tube	Трубка перепада
2153		0020043221	Outlet of CW from tank	Выход хол.воды из бойлера
2154		0020033620	Outlet of CW from tank II.	Выход хол.воды из бойлера II
2155		0020033397	Hot water input to tank	Подача гор.воды в бойлер
2156		0020033398	Hot water input to tank II	Подача гор.воды в бойлер II
2157		0020043222	HW outlet-3way valve connect.	Соед.вых.гор.воды-3-ход.клар.
2158		0020043223	HW-3way valve connect. II	Соед.вых.гор.в-3-ход.кларанал
2164		0020033399	CW input to exchanger -IN	Подача хол.воды в теплообм.-IN
2165		0020033400	CW input to expansion vessel	Подача хол.воды в расш.бак-IN
2166		0020033401	HW outlet from exch. - KXVI	Выход гор.во.из теп.-КТВИ,КОВИ
2167		0020033402	HW outlet from exch. - KXOI	Выход гор.во.из теп.-КТОИ,КООИ
2168		0020033403	HW outlet from exch. - 12A	Выход гор.воды из тепл.- 12А
2169		0020043138	HW outlet from exch. - 12C	Выход гор.воды из тепл.- 12С
2170		0020033404	HW outlet from exch.-50STR,STO	Выход гор.во.из теп.-50СТР,СТО
2171		0020033405	HW outlet-exch.II-50STR,STO	Выход г.в.из теп.II-50СТР,СТО
2172		0020043139	HW outlet from exch.-50SOO	Выход гор.воды из тепл.- 50СОО
2174		0020033406	CW inputl-excha. II-50STR,STO	Подача х.воды-теп.II-50СТР,СТО
2176		0020033407	CW input-exch. -50SOO	Подача хол.воды-тепл.-50СОО
2181		0020033408	Tube - ramp 18mm - short	Трубка для рампы д.18мм-корот.
2186		0020033409	CW input - KTVI,KOVI	Подача хол.воды- КТВИ,КОВИ
2187		0020043142	CW input - KTOI,KOOI	Подача хол.воды- КТОИ,КООИ
2188		0020033410	Exp. vessel tube KTV,KOV v.12	Трубка расш.б.КТВ,КОВ-в.12
2189		0020033411	Tube exch.-pump KTV,KOV v.12	Трубка тепл.насос КТВ,КОВ-в.12
2190		0020033412	Tube 3-w.valve-exch. KXV v.12	Труб.3-ход.кл-теп.КТВ,КОВ-в.12
2195		0020043143	Exp. vessel tube KTO,KOO v. 12	Трубка расш.б.КТО,КОО-в.12
2196		0020033413	Tube exch.-pump KXO v.12	Трубка тепл-насос КТО,КОО-в.12
2197		0020033414	Tube-outlet from exch.KXO v.12	Трубка вы.из теп.-КТО,КОО-в.12
2198		0020033415	Exp. vessel tube KTZ,KOZ v.12	Трубка расш.бака-КТЗ,КОЗ-в.12
2199		0020033416	Tube-exch.-hydrobl. KXZ v.12	Труб.теп.-гидробл.КТЗ,КОЗ-в.12
2200		0020027663	Tube-tank outlet KXZ v.12	Труб.вых.из бойл.-КТЗ,КОЗ-в.12
2201		0020033417	Tube - tank input KTZ,KOZ v.12	Труб.-вход бойлер-КТЗ,КОЗ-в.12
2202		0020033418	Tube DHW KOZ v.12	Трубка ГВС-КОЗ-в.12
2203		0020033419	Tube DCW - KOZ v.12	Трубка хол.санит.воды-КОЗ-в.12
2204		0020033420	By-pass tube KTZ,KOZ v.12	Трубка бай-пасса-КТЗ,КОЗ-в.12
2205		0020043144	CW input - 20,30 KLO, PLO	Подача хол.воды 20,30,КЛО,ПЛО
2208		0020043145	Input of CHW to KLZ	Подача хол.санит.воды - КЛЗ
2209		0020043146	Outlet of DHW - KLZ	Выход ГВС - КЛЗ
2210		0020043147	Input CDW pump-DHW exch. - KLZ	Пдача хо.сан.в.нас-теп.ГВС-КЛЗ
2211		0020033421	DHW outlet from exch. DHW-KLZ	Выход ГВС из тепл.ГВС - КЛЗ
2212		0020033422	Hydroblock-S03-input	Блок с ГВС - S03 - вход
2214		0020033423	Hydrobl. no DHW-S08 - inlet	Блок без ГВС - S08 - вход
2215		0020027664	Hydroblock S11 input	Блок для бойлера - S11 - вход
2216		0020027567	Hydroblock S11 output	Блок длябойлера - S11 - выход
2217		0020027568	Hydroblock-S15-input	Блок с ГВС - S15 - вход
2218	2213	0020025277	Hydroblock-S03-S15-output	Блок с ГВС -S03- S15 - выход
2220		0020033424	By-pass tube	Трубка бай-пасса
2221		0020033425	Connecting pipe A	Трубка - присоед.А
2222		0020033426	Connecting pipe B	Трубка - присоед.В
2223		0020027569	Microswitch -hydroblock	микровыключатель гидроблока
2224		0020033427	Clip for microswitch	Зажим микровыключателя гидроб.
2225		0020033428	Clip for by-pass	Закреп.клипса для труб.байпас.
2226	2234	0020033433	Seal - by-pass	Прокладка для труб.бай-пасса
2227		0020033429	Clip for tube A,B	Закреп.кл.для труб.байпас.А,В
2228		0020025278	Electric motor of block	Электропривод блока
2229		0020027651	Connector-el.motor-block S11	Коннектор электропривод.бл.S11
2230		0020033430	Clip to electromotor block	Скрепa электропривода блока
2231		0020033621	Fixing clip to S11	Закреп.зажим S11
2232		0020033431	Seal OR 2068	Прокладка OR 2068

Old ord. No. Предыдущ. код	Duplicity No. Дубликатный код	New ord. No. Актуал. код	Description	Название
2233	4601	0020033432	Seal OR 2056	Прокладка OR 2056
2238		0020033434	Manometer without logo - black	Манометр без марки-черный
2239	2237	0020027570	Manometer without logo - white	Манометр без марки-белый
2242		0020027571	Pressure sensor	Датчик давления
2245	2244	0020025279	Thermometer -no logo-white	Термометр без марки-белый
2246		0020043224	Thermometer WIKA	Термометр WIKA
2248		0020025280	Flow sensor	Датчик протока
2249		0020025281	Thermostat TG slow	Термоста раб.TG медленный(TY)
2250		0020025282	Thermostat 3 contacts TG fast	Термостат раб.3-кон.TG быстрый
2251		0020025283	Thermostat 0-40 C TG slow	Термостат раб.0-40C TG медлен.
2252		0020025284	Thermostat TG fast	Термостат раб.TG быстрый (TZ)
2253		0020025285	Thermostat 3 contacts TG slow	Термостат раб.3-кон.TG медлен.
2254		0020033435	Thermostat RAK (L&G)	Термостат раб.RAK (L & G)
2255		0020027572	Thermostat slow-gold contacts	Термостат раб.мед.-позол.конт.
2262		0020025286	Emergency thermostat TG	Термостат аварийныйТ G (LY)
2263		0020027573	Emerg.thermostat-gold contacts	Термос.аварийн.-позолоч.конт.
2266		0020027574	Thermostat (antifreeze)	Термостат против замерзания
2267		0020033436	Anti-freeze thermostat-2455R	Термостат против замерзания-2455R
2268		0020027575	Thermostat bim.non-revers.105C	Термостат биметал.аварийн.105C
2270		0020033437	Thermometer with mamometer TG	Термометр с манометром Т G
2271		0020033438	Pad TG	ПодкладкаТ G
2272		0020033439	Valve back check TG 1/2" 12mmdr	Вентиль мал.обратный Т G 1/2" 12mmdr
2273		0020033440	Valve back check TG 1/4"	Вентиль мал.обратный Т G 1/4"
2274		0020033441	Electric box (MPMV15/1)	Эл.коробка (MPMV15/1)
2275		0020027576	Microswitch -flowmeter	Микровыключат. для датч.протока
2276	2277	0020033442	Knob TG	КнопкаТ G
2278		0020033443	Knob D2	КнопкаD2
2279		0020033444	Limit screw TG	Ограничительный винт Т G
2280		0020033445	Limiting spring TG	Ограничительная пружинаТ G
2284		0020033446	Knob TG 0-90 C	Кнопка Т G 0-90 C
2285		0020033447	Knob to convector	Кнопка для конвектора
2287		0020033448	Clip - thermostat capillary	Зажим для укреп.капилляр.терм.
2288		0020033449	Clip 28 - thermostat capillary	Зажим д.28 для укр.капил. тер.
2289		0020033450	Capillary spring 1"	пружина капилляры на труб.1"
2290		0020033451	Clip C - thermostat capillary	Зажим "С"для укр.капил.термос.
2291		0020043152	Fuse cap	Покрытие термopредохранителя
2292		0020033452	Thermofuse holder-diam 18mm	Держат.термопредо.на тр.д.18мм
2293		0020033453	Thermofuse holder II	Держатель термопредохр.- II
2294		0020033454	Control knob - D	Кнопка - D
2295		0020033455	Control knob spindle - D2	Ось кнопки D2
2297		0020033456	Thermofuse clip II	Зажим термопредохранителя II
2298		0020033457	Clip 46x0,5 shape C	Зажим 46x0,5 форма "С"
2299		0020033458	Thermostat spring	Пружина термостата
2300		0020033459	Clip of tank sensor	Зажим датчика бойлера
2348		0020043961	Screw 2,9x13 DIN 7981C	Винт 2,9x13 DIN 7981C
2363		0020043159	Matrix M6 MS	Гайка M6 MS
2382		0020033460	Arbor - connecting, plastic	Стержень соединит. - пластмас.
2395		0020033461	Seal - gas flow	Прокладка - проход газа
2397		0020033462	Grommet I 326 14mm	Переходник I326 д.14мм
2398		0020043225	Seal to automatics - 7 mm	Изоляция автоматики - д.7мм
2399		0020043226	Seal to automatics - 9 mm	Изоляция автоматики - д.9мм
2403		0020033463	Seal klingerit 30x20x2	прокладка 30x20x2
2405		0020033464	"O" ring 50x2 - silicone	Кружок "O" 50x2-силиконовый
2406	2920	0020033465	"O" ring 60x1-OK1	Кружок "O" 60x1
2407		0020033466	"O" ring 17,6x2,3 - silicone	Кружок "O"17,6x2,3-силиконовый
2409		0020043165	Seal 34x23x4 (rubber) (x5)	Прокладка 34x23x4 (x5)
2410	2415	0020033468	O-ring 22x2,5	Прокладка "O" 22x2,5
2414		0020033467	O-ring 18x3,5	Кружок "O" 18,3,5
2416		0020033469	Seal 134x98x14,5	Прокладка д.134x98-14,5
2418		0020027665	Seal 34x15x2	Прокладка 24x15x2
2419		0020033470	Seal 27x18x3 Gu	Прокладка 27x18x3 Gu
2421		0020033472	Seal 30x22x2	прокладка 30x22x2
2423	2400,2420	0020033473	Seal 15x8x2	Прокладка 18x8x2
2425		0020033474	Seal 51x41x4	Прокладка 51x41x4
2427		0020033475	Seal 24x15x2 Gu	Прокладка 24x15x2 Cu
2430		0020043227	Seal 24x15x2	Прокладка-клингерит 24x15x2
2431	2413	0020033476	Seal klingerit 60x40x2	Прокладка-клингерит 60x40x2
2432		0020033477	Seal klingerit 60x40x2 IT 200	Прокладка-клинге.60x48x2 IT200
2433		0020033478	Seal klingerit 70x50x3	Прокладка-клингерит 70x50x3
2434		0020033479	Seal klingerit 132x88x3	Прокладка-клингерит 132x88x3
2442		0020033480	Glass rope 5x5 - sealing	Шнур стеклянный 5x5 - проклад.
2443		0020033481	Packing cord - 15x2	Шнур проклад. 15x2
2444		0020033482	Packing cord - self-stick	Шнур проклад.-самоклеющ.

Old ord. No. Предыдущ. код	Duplicity No. Дубликатный код	New ord. No. Актуал. код	Description	Название
2453		0020033483	Elbow 1/2"	Колено 1/2"
2455		0020033484	Elbow zinc 3/4"	Колено 3/4" - оцинков.
2456		0020043228	Elbow 1"	Колено 1"
2459		0020043229	Elbow 6/4"	Колено 6/4"
2464		0020043230	Reduction 1"- 3/4"	Редукция 1"-3/4"
2465		0020043231	Reduction G1" - 1/2"	Редукция 1"-1/2"
2467		0020033485	Cross reduction - IN	Редукция крестовая IN
2469		0020043167	T-part 3/4" copper fitting	T-переходник 3/4"
2478		0020035606	Blind flange 1/2" - v.12	Заглушка 1/2"-в.12
2485		0020033486	flange 6/4"-318 oval	Фланец 6/4"-318 овальный
2486		0020033487	Corner flange DN15 R3612	Фланец угловойDN 15 R3612
2498		0020043232	Insulation 1449-420/80SHA	Профиль новопл.1449,420/80SHA
2499		0020043169	Tube LRU 23 grey (ELPO)	Трубка KRU 23серый (ELPO)
2519		0020033488	Nipple 3/4" brass	Вставка 3/4" латунная
2521		0020043170	Nipple 3/4"-1/2"	Вставка 3/4"-1/2"
2528		0020033489	Exch.plug - immersible pick-up	Пробка в телл.для погруж.датч.
2529		0020033490	Plug 1/2"	Заглушка 1/2"
2530		0020033622	Plug 1/2" - antifreeze	Заглушка1/2"-против замерзания
2531		0020033623	Matrix 3/8" MS low	Гайка 3/8" MS-низкая
2532		0020043171	Brass matrix 1/2"	Гайка 1/2" MS-латунная
2559		0020033626	Burner HANSA-HVS5.1	Горелка HANSA-HVS5.1
2584		0020033491	Clock	Моторич.часы
2587		0020033627	Burner injector 0,45mm-60deg.	Форсунка горелки 0,45мм-60гр.
2590		0020033628	Burner injector 0,60mm-60deg.	Форсунка горелки 0,60мм-60гр.
2593		0020033492	Burner injector 0,85mm-60deg.	Форсунка горелки 0,85мм-60гр.
2596		0020033493	Burner injector 1,25mm-60deg.	Форсунка горелки 1,25мм-60гр.
2619		0020033494	Rotator - 12 cuts	Завихритель 12-зазоров.
2620		0020033495	Rotator - 4 cuts	Завихритель 4-зазоров.
2621		0020033496	Injector holder	Держ.форс.с предог.
2622		0020033497	Plastic connection-burner	Соед.пласт.к горелке
2623		0020033498	Automatics to burner	Автоматика горелки
2624		0020033499	Engine AEG to burner	Мотор AEG горелки
2625		0020033500	Valve DSV.2	Клапан DSV.2
2626		0020033501	Transformer - ignition	Трансформатор зажигания.
2627		0020033502	Oil pump	Циркуляц.насос
2628		0020027577	Flame watcher	Контрольпламени
2629		0020033503	Ignition electrode-double	Зажигат.электрод двойной
2631		0020025287	Oil pump	Циркуляц.насос
2632		0020033504	Oil pump	Циркуляц.насос
2633		0020033505	Seal - flange to HVS 5	Прокладка фланца к HVS 5
2634		0020027578	Transformer - ignition	Трафо зажигания
2635		0020033506	Magnetic valve	Магнетич.клапан
2636		0020033507	Hoses-burner HVS 5.1, 5.2	Шланг.соед.комп.к горHVS5.1,5.2
2637		0020033508	Boiler oil hose	Шланги для жид.топлива
2638		0020033509	Air flap	Заслонка воздуха
2639		0020033510	Air fan	Вентилятор воздуха
2640		0020033511	Ignition cable	Кабель зажигания
2641		0020033512	Flame watcher	Контрольпламени
2642		0020027579	Automatics LGB-burner	Автоматика LGV горелки
2643		0020033513	Automatics LOA-to burner	Автоматика LOV горелки
2644		0020033514	Engine AEG to burner	Мотор AEG горелки
2645		0020033515	Transformer - ignition	Трафо зажигания
2646		0020033516	Transformer - ignition	Трафо зажигания
2647		0020033517	Pressure watcher LGW	Контроль давления LGV
2648		0020033518	Ignition electrode	Зажигат.электрод
2649		0020033519	Flange R1/2" MB 405/407	Фланец R1/2" MB 405/407
2650		0020033520	Magnetic valve AS	Магнетич.клапан AS
2651		0020033521	Condenser 4 mF	Конденсатор 4мФ
2694		0020033522	Comb. chamber insul. - back	Изоляц.зад.части камеры сгоран
2696		0020043188	Comb. chamber insul.-lid 24kW	Изоляц.крышки кам.сгоран.24кВт
2697	3254	0020033582	Comb. chamber insul.-back 24kW	Изол.зад.части кам.сгор.24кВт
2699		0020043189	Comb. chamber insul.-back 12kW	изол.зад.части кам.сгор. 12кВт
2700		0020033523	Smoke hat insul. 20 KLO,PLO	Изол.прерыват.тяги 20 КЛО,ПЛО
2702	2701,3259	0020033585	Smoke hat insul. 40 KLO,PLO	Изол.прерыват.тяги 40 КЛО,ПЛО
2703	3674	0020033876	Smoke hat insul. 50 KLO,PLO	Изол.прерыват.тяги 50 КЛО,ПЛО
2704		0020033524	Insulation SK 184x168	Изоляция SK 184x168
2705		0020033525	Insulation SK 320x217	Изоляция SK 320x217
270670		0020043952	Valve back check TG 1/2"	Вентиль мал.обратный T G 1/2"
2712		0020043190	Isolation tube inner 1"	Изоляц.трубка внутр.диам.1"
2714		0020043191	Isolation tube inner 6/4"	Изоляц.трубка внутр.диам.6/4"
2715		0020043233	Isolation tube inner 3"	Изоляц.трубка внутр.диам.3"
2719		0020043234	Insul. FLEXIPAN-30KLO, PLO	Изоляц.FLEXIPAN-30KLO, PLO
2723		0020043192	Glass 0,5mm (35x20)	Слюда толщ.0,5мм (35x20)

Old ord. No. Предыдущ. код	Duplicity No. Дубликатный код	New ord. No. Актуал. код	Description	Название
2724		0020043193	Sibral 25/100	Сибрал 25/100
2727		0020043235	Insul. SIBRAL-30KLO, PLO	Изоляц. SIBRAL-30KLO, PLO
2733		0020043196	Insulation NOBASIL 20KLO	Изоляц. НОБАСИЛ - 20КЛО
2734		0020043197	Insulation NOBASIL 30KLO	Изоляц. НОБАСИЛ - 30КЛО
2739		0020043236	Woall- hung hinge 32mm MS-900mm	Навеска 32mm MS-900mm
2741		0020033526	High-speed fixing 3,9mm	Быстрый крепеж 3,9мм
2744		0020043198	Side panel	Передняя стена
2745		0020043199	Side panel	Передняя стена
2746		0020014892	Decoration cover	Декоративное покрытие
2747		0020014893	Decoration cover	Декоративное покрытие
2748		0020014716	Button - piezo ignitor	Кнопка пьезозапальника
2749		0020014720	Front panel matrix	Гайка передней стены
2750		0020014722	Selector lever	Рычаг селектора
2751		0020014646	Exchanger POP18	Теплообменник ПОП 18
2752		0020014645	Exchanger POP23	Теплообменник ПОП 23
2753		0020014618	Thermocouple	Термопара
2754		0020014619	Magnetic terminal	Магнетич.концевик
2755		0020014631	Jet sleeve	Муфта форсунки
2756		0020014633	Flame watcher	Контроль пламени
2757		0020014641	Ramp POP23	Рампа ПОП 23
2758		0020014642	Ramp POP18	Рампа ПОП 18
2759		0020014878	Piezo-electric ignitor	Пьезозапальник
2760		0020014654	Flame watcher-no igniter	Контр.плам.без заж.свеч.
2761		0020014669	Clips - flame watcher	Закреп.зажим контр.плам.
2762		0020014677	Needle	Игла
2763		0020014701	Magnetic termination	Магнетич.концевик
2764		0020014703	Screw-pressure sens.	Винт датч.давления
2765		0020014709	Matrix of injector	Гайка флрсунки
2766		0020014890	Gas mechanism OPALIS 10	Газ.механизм OPALIS 10
2767		0020014891	Gas mechanism OPALIS 13	Газ.механизм OPALIS 13
2768		0020014886	Button	Кнопка
2769		0020014653	Seal	Прокладка
2770		0020014632	Lid	Крышка
2771		0020014628	Burner injector	Форсунка горелки
2772		0020014725	Flame control injector	Форсунка контр.пламени
2773		0020014880	Ramp flap	Клапан ramпы
2774		0020014885	Ramp flap	Клапан ramпы
2775		0020014882	Selector	Избиратель
2776		0020014881	Selector	Избиратель
2777		0020014705	Inhibitor	Замедлитель
2778		0020014656	Plug	Заглушка
2779		0020014640	Safety valve	Кран безопасности
2780		0020014636	Elbow connect. of CW	Соед.колелно хол.воды
2781		0020014637	Elbow connect. of HW	Соед.колелно гор.воды
2782		0020014655	Elbow connect. of gas	Соед.колелно на газ
2783		0020014664	Flow limiter	Ограничитель протока
2784		0020014883	Combustion thermostat	Термостат прод.сгорания
2785		0020014788	Cable-thermostat con.	Соед.каб.терм.прод.сгор.
2786		0020027580	Membrane - set - PFVCR03	Мембрана-комплект PFVCR03
2787		0020014657	Seal	Прокладка
2788		0020014707	Seal	Прокладка
2790		0020014710	Seal	Прокладка
2791		0020014711	Seal	Прокладка
2792		0020014638	Membrane arch	Свод мембраны
2793		0020014639	Membrane arch	Свод мембраны
2794	5424500	0020014662	"O" ring	Кружок "O"
2795		0020014648	"O" ring	Круж."O"на крыл.избират.
2796		0020014723	Regulator piston	Поршень регулятора
2797		0020014888	Side panel	Боковая стена
2798		0020043251	Valve I./237	Вентиль I./237
2799		0020014649	Button	Кнопка
2883		0020043255	Frame - gas wall hung boiler	Рама газ.навесн.котла
2884		0020043256	Frame - gas boiler IN	Рама газ.котла - IN
2886		0020043258	Operat. panel box - GB	Коробка с пан.упр.газ.котла-NO
2887		0020043237	Base for 24KTZ,KOZ	Основание 24KTZ,KOZ
2892		0020043238	Frame - gas boiler 50 STR	Рама газ.котла 50СТР
2893		0020043259	Frame - gas boiler 50 STO	Рама газ.котла 50 СТО
2894		0020033630	Frame - gas boiler - T v.12	Рама газ.котла - Т в.12
2898		0020033527	Flue gas thermostat holder	Держат.термостата про.сгорания
2914		0020033528	Connecting set KTVI, KOVI	Соед.комплект КТВІ, КОВІ
2929		0020025288	Flange DN 80 131229	Фланец DN 80 131229
2972		0020043262	Cover to gas boiler	Покрытие газ.котла
2978		0020043239	Operat. panel-EL- type S,K	Панель упр.-С.К-эл.котел- NO

Old ord. No. Предыдущ. код	Duplicity No. Дубликатный код	New ord. No. Актуал. код	Description	Название
2982		0020033529	Plastic frame EL	Пластмас.рамка - ЭЛ
2983		0020033530	Plastic frame PL	Пластмас.рамка - ГАЗ
2984		0020033531	Plastic frame LI, 120 SOR, SOO	Пласт.рамка - LI,120COP,COO
2986		0020033631	Convector cover 0,5-1kW-front	Покрытие конвект.0,5-1кВт-пер.
2987		0020033632	Convector cover 0,5-1kW-back	Покрытие конвект.0,5-1кВт-зад.
2989		0020033633	Convector cover 1,5kW-front	Покрытие конвект.1,5кВт-перед.
2990		0020033634	Convector cover 0,5-1kW-back	Покрытие конвект.1,5кВт-задняя
2992		0020033635	Convector cover 2kW-front	Покрытие конвект.2кВт-передняя
2993		0020033636	Convector cover 2kW-back	Покрытие конвект.2кВт-задняя
2999		0020043263	Cover to gas boiler 50kW (SOO)	Покрытие газ.котла 50кВт(COO)
3001		0020033637	Top cover 20-30PLO, KLO	Покрыт.верх.20-30ПЛО,КЛО
3002		0020033638	Top cover 20PLOS	Покрыт.верх.20ПЛО-С
3003		0020033639	Top cover 30 PLOS	Покрыт.верх.30 ПЛО-С
3004		0020043264	Front cover 20-30PLO, KLO	Покрыт.перед.20-30КЛО,ПЛО
3005		0020033640	Side cover L 20,30 PLO, KLO	Покрыт.бок.левое 20-30КЛО,ПЛО
3007		0020033641	Side cover - R 20,30 PLO, KLO	Покрыт.боков.прав.20-30ПЛО,КЛО
3009		0020033532	Cover 20-30 KLO	Торц.часть покрытия 20-30КЛО
3011		0020043265	Operation panel KLO - plastic	Панель управл.для КЛО - пласт.
3012	1029	0020027489	Operat. panel 80KLO - plast.	Панель управл.для 80КЛО-пласт.
3014		0020033533	Operation panel PLO - plastic	Панель управл.для ПЛО-пласт.
3015		0020043266	Operation panel PLOS - plastic	Панель управл. ПЛО-С-пласт.
3017		0020033534	El. box - PLO, KLO-plastic	Электрокоробка ПЛО,КЛО-пласт.
3019		0020033535	Burner holder 30KLO	Держатель горелки 30КЛО
3020		0020043267	Base for 20-30 KLO, PLO	Основание 20-30КЛО,ПЛО
3021		0020043268	Back cover 20 KLO,PLO	Покрытие заднее 20ПЛО,КЛО
3022		0020033695	Back cover 20 PLOS	Покрытие заднее 20ПЛО-С
3023		0020043269	Back cover 30 KLO,PLO	Покрытие заднее 30ПЛО,КЛО
3024		0020033696	Back cover 30 PLOS	Покрытие заднее 30ПЛО-С
3025		0020033536	Burner holder 20PLO	Держатель горелки 20ПЛО
3026		0020043270	Burner holder 20KLO	Держатель горелки 20КЛО
3027		0020043271	Burner holder 40PLO	Держатель горелки 40ПЛО
3028		0020043272	Burner holder 40KLO	Держатель горелки 40КЛО
3029	3200	0020033561	Burner holder 50PLO	Держатель горелки 50ПЛО
3030		0020043273	Drřák hořáku 50KLO	Держатель горелки 50КЛО
3031	3204	0020033727	Burner holder 80KLR, KLO	Держатель горелки 80КЛР,КЛО
3032		0020033697	Side board cover R,L - GB	Покрыт.бок.стены Л,П-газ.кот.
3034		0020043274	Side board cover "L,P" 50SOO	Покрытие бок.стены Л,П-50COP
3040		0020043240	Electric box for 50STR,STO	Электроящик - NO - 50STR, STO
3044		0020043241	El.panel STR	Панель эл. - для котла STR
3045		0020033537	El. box - for GB-IN	Электрокоробка газ.кот.-IN-NO
3047		0020043275	El. box - for 80KLR,KLO	Электрокоробка 80КЛР,КЛО-NO
3048		0020043276	Beam "K"-20-30PLO, KLO	Опора "К" - 20-30ПЛО,КЛО
3050		0020043277	Beam "D"-20-30PLO, KLO	Опора "Д" - 20-30ПЛО,КЛО
3051		0020033538	Beam "L"-20-30PLO, KLO	Опора "Л" - 20-30ПЛО,КЛО
3052		0020033698	Side cover R-40-80 PLO,KLO,KLR	Покрыт.бок.пр.40-80ПЛО,КЛО,КЛР
3053		0020033699	Side cover L-40-80 PLO,KLO,KLR	Покр.бок.лев.40-80ПЛО,КЛО,КЛР
3055		0020043279	Front cover 80 KLR, KLO	Покрыт.перед.80КЛО,КЛР
3056		0020043280	Top cover 20KLO, PLO v.11	Покрыт.верхнее 20КЛО,ПЛО в.11
3057		0020033700	Top cover 30 KLO,PLO v.11	Покрыт.верхнее 30КЛО,ПЛО в.11
3058		0020043281	Top cover 40 KLO,PLO	Покрыт.верхнее 40 ПЛО,КЛО
3059		0020043282	Top cover 40 KLO,PLO v.11	Покрыт.верхнее 40КЛО,ПЛО в.11
3060		0020043283	Top cover 50 KLO,PLO	Покрыт.верхнее 50ПЛО,КЛО
3062	3613	0020033862	Top cover 80 KLR, KLO	Покрыт.верхнее 80КЛР,КЛО
3063		0020033539	Cover face 40,50 KLO,PLO v.11	Торц.часть 40-50КЛО,ПЛО в.11
3065	3370	0020043374	Cover 80 KLR	Торц.часть 80КЛР
3066	3369	0020033774	Cover 80 KLO	Торц.часть 80КЛО
3067		0020043286	Back cover 40 KLO,PLO	Покрыт.заднее 40ПЛО,КЛО
3068		0020043287	Back cover 50 KLO,PLO	Покрыт.заднее 50ПЛО,КЛО
3069		0020043288	Back cover 80 KLR, KLO	Покрыт.заднее 80КЛР,КЛО
3073		0020033701	Side board cover "L,P" 24KTZ	Покрыт.бок.стены Л,П-24 КТЗ
3079		0020033702	Flow heater cover 23POP	Покрыт.водонагревателя 23 ПОП
3080		0020043295	Smoke hat lid 20 KLO, PLO, KLZ	Покрыт.прерыв.тяги-20КЛО,ПЛО
3081		0020043296	Smoke hat lid 30 KLO, PLO, KLZ	Покрыт.прерыв.тяги-30КЛО,ПЛО
3083		0020043297	Back cover 20 KLO,PLO v.11	Покрыт.заднее 20КЛО,ПЛО в.11
3084		0020043298	Back cover 30 KLO,PLO v.11	Покрыт.заднее 30КЛО,ПЛО в.11
3085		0020033703	Back cover 40 KLO,PLO v.11	Покрыт.заднее 40КЛО,ПЛО в.11
3086		0020033704	Back cover 50 KLO,PLO v.11	Покрыт.заднее 50КЛО,ПЛО в.11
3088		0020043300	Cover to gas boiler KOVI, KOOI	Покрыт.газ.котла КОВИ,КООИ
3089		0020043301	Cover to gas boiler KTVI, KTOI	Покрыт.газ.котла КТВИ,КТОИ
3090		0020043302	Side cover - R IN	Покрыт.бок.правое - IN
3091		0020033705	Side cover - L IN	Покрыт.бок.левое - IN
3092		0020043303	Operation panel cover - IN	Покрыт.панели управления - IN
3096		0020033540	7L exp. vessel holder - upper	Держат.расш.бака 7л-верхний-IN

Old ord. No. Предыдущ. код	Duplicity No. Дубликатный код	New ord. No. Актуал. код	Description	Название
3097		0020033541	Connecting diagonal - KOVI	Соед.перегородка - KOVI
3098		0020043306	Connecting diagonal v.12	Соед.перегородка - в.12
3099		0020043307	Covering grid	Решетка защитная
3100	0020004568	0020043308	Covering grid KTZ,KOZ v.12	Решетка защитная КТЗ,КОЗ в.12
3101	0010003532,0020004569	0020035264	Side cover L v.12	Покрыт.боковое Л-в.12
3102	0010003533,0020004570	0020035265	Side cover - R v.12	Покрыт.боковое П-в.12
3104		0020033542	Operation panel cover - v.12	Покрыт.панели управления-в.12
3105	0010003534,0020004571	0020035266	Cover KTV, KTO-v.12	Покрыт.газ.котла КТВ,КТО -в.12
3106		0020033543	Screening plate to burner v.12	Щитовая доска горелки в.12
3107	0020004572	0020043309	Tank holder KTZ, KOZ v.12	Держат.резервуара КТЗ,КОЗ в.12
3108		0020043310	Front cover 20,30 KLZ	Покрыт.переднее 20,30 КПЗ
3109		0020043311	Side cover L 20,30 KLZ	Покрыт.бок.левое 20,30 КПЗ
3110		0020043312	Side cover - R 20, 30KLZ	Покрыт.бок.правое 20,30 КПЗ
3111		0020033706	Top cover 20, 30 KLZ	Покрыт.верхнее 20,30 КПЗ
3112		0020033707	Back cover 20,30 KLZ	Покрыт.заднее 20,30 КПЗ
3113		0020043313	Insulation cover 20 KLZ	Покрыт.изоляция.20КПЗ
3114		0020043314	Insulation cover 30 KLZ	Покрыт.изоляция.30КПЗ
3115		0020043315	Tank base - KLZ - left	Основание бойлера КПЗ-левое
3116		0020043316	Tank base - KLZ - right	Основание бойлера КПЗ-правое
3124		0020033544	Arbor - spacer	Ограничительный стержень
3126		0020033545	Burner holder 30 KLZ	Держатель горелки 30 КПЗ
3130		0020043318	Oper. panel-for KTV,KOV	Панель управ.КТВ,КОВ-газ.к.-NO
3131	3132	0020033546	Oper. panel-for KXVI	Панель управл.КТВИ,КОВИ-NO
3133		0020043319	Oper. panel-for KXZ	Панель упр.КТЗ,КОЗ-газ.кот.-NO
3134		0020033547	Oper. panel-for 50STR-H	Панель управ.СТР-Н-газ.кот.-NO
3135		0020043242	Operation panel 50SOO-H	Панель управления 50SOO-Н
3136		0020043320	Operation panel 80KLR - NO	Панель управл.80КЛР-NO
3139		0020043323	Operation panel NL - NO	Панель управл.котла NL - NO
3140		0020033548	Operation panel LG-96x116	Панель управл.КПЗ-пласт.
3141		0020033549	Oper. panel KLO v.11 - stepped	Панель управ.КЛО-в.11-встроен.
3143		0020043047	Operation panel TLO - stepped	Панель управл.ТЛО-встроенная
3144		0020033550	Oper. panel- for KXV v.12	Панель управл.КТВ,КОВ в.12-NO
3145		0020043325	Oper. panel KTV v.12 - stepped	Панель управ.КТВ-в.12-встроен.
3147		0020033551	Oper. panel- for KXO v.12	Панель управл.КТО,КОО-в.12-NO
3148		0020033552	Display lens	Покрытие дисплея
3149		0020033708	Signalisation display	Дисплей сигнализации
3150		0020033709	Blind flange to oper.panel	Заглушка панели
3151		0020033553	Electric box for NL-NO	Электрокоробка для NL-NO
3153		0020033710	Side cover - R 35 NL	Покрытие бок.правое-35НЛ
3154		0020033711	Side cover L 35NL	Покрытие бок.левое - 35 НЛ
3156		0020033712	Front cover NL	Покрытие переднее НЛ
3157		0020033713	Side cover L 24NL	Покрытие бок.левое - 24 НЛ
3158		0020033714	Side cover - R 24 NL	Покрытие бок.правое-24 НЛ
3159		0020033715	Back cover NL	Покрытие заднее - НЛ
3160		0020033716	Cover NL	Торц.часть покрытия - НЛ
3161		0020033717	Side cover - R 18 NL	Покрытие бок.правое - 18 НЛ
3162		0020033718	Side cover L 18NL	Покрытие бок.левое - 18 НЛ
3163		0020033719	Side cover - R 50 NL	Покрытие бок.правое - 50НЛ
3164		0020033720	Side cover L 50NL	Покрытие бок.левое - 50НЛ
3165		0020033721	Top cover 35 NL	Покрытие верхнее -35 НЛ
3166		0020033722	Top cover 50 NL	Покрытие верхнее - 50 НЛ
3167		0020033723	Top cover 18NL	Покрытие верхнее - 18 НЛ
3168		0020043328	Base for 35 NL	Основание - 35 НЛ
3169		0020043329	Operation panel B100	Панель электр.- для В100
3170		0020043330	Cover to B100	Покрытие - В100
3171		0020033724	Top cover B100	Покрытие верхнее - В100
3172		0020043331	Back cover B100	Покрытие заднее - В100
3173		0020043332	Cover B100	Торц.часть покрытия-В100
3175		0020043333	Beam - panel B100	Опора панели - В100
3176		0020033554	Arbor - M4	стержень навеса М4
3177		0020033555	Clamping spring 16 mm	Зажим навеса 16
3178		0020043334	Arbor - round	Стержень навеса -цилиндрическ.
3179		0020033556	Clip of sealed chamber lid	Зажим покр.закрывающей камеры
3183	3018	0020033557	Burner holder 30P v.11 varn.	Держатель горелки 30П-лак.в.11
3185		0020033725	Burner holder 120L	Держатель горелки 120 Л
3186		0020033726	Burner holder 120R	Держатель горелки 120 П
3188		0020033558	Burner holder 20PLO v.13	Держатель горелки 20ПЛО в.13
3190		0020043335	Burner holder 20KLO v.12 varn.	Держатель горел.20КЛО в.12-лак
3191		0020033559	Burner holder 30KLO v.13	Держатель горелки 30КЛО в.13
3192		0020033560	Burner holder 30PLO v.13	Держатель горелки 30ПЛО в.13
3194		0020043336	Burner holder 30KLO v.12 varn.	Держатель горел.30КЛО в.12-лак
3201		0020043243	Fan holder	Держатель вентилятора
3202		0020043337	Fan holder STO, STR	Держатель вентилятора СТР,СТО

Old ord. No. Предыдущ. код	Duplicity No. Дубликатный код	New ord. No. Актуал. код	Description	Название
3203	3082,0020017580,002000435	0020035593	Igniter holder PLO	Держатель запальника ПЛО
3205		0020043338	Burner weldment varn. 20 PLO	Горелка-свар.констр.20ПЛО-лак.
3206		0020043339	Burner weldment varn. 20 TLO	Горелка-свар.констр.20ТЛО-лак.
3207		0020033728	Burner weldment varn. 30 PLO	Горелка-свар.констр.30ПЛО-лак.
3208		0020033562	Burner weldment varn. 30 TLO	Горелка-свар.констр.30ТЛО-лак.
3209		0020043340	Burner weldment varn. 40 TLO	Горелка-свар.констр.40ТЛО-лак.
3210		0020033563	Burner weldment varn.50 TLO	Горелка-свар.констр.50ТЛО-лак.
3211		0020033729	Burner insulation 1	Изоляция горелки 1
3212		0020033564	Burner insulation 20 PLO	Изоляция горелки 20ПЛО
3213		0020033565	Burner insulation 20 KLO v.12	Изоляция горелки 20КЛО в.12
3215		0020033566	Burner insulation 30 PLO	Изоляция горелки 30ПЛО
3216		0020033567	Burner insulation 30 KLO v.12	Изоляция горелки 30КЛО в.12
3217		0020033568	Burner insulation 30 PLO v.11	Изоляция горелки 30ПЛО в.11
3218		0020033569	Burner insulation 40 TLO	Изоляция горелки 40ТЛО
3219		0020033570	Burner insulation 40 KLO v.12	Изоляция горелки 40КЛО в.12
3221		0020033571	Burner insulation 50 TLO	Изоляция горелки 50ТЛО
3222		0020033572	Burner insulation 50 KLO v.11	Изоляция горелки 50КЛО в.11
3223		0020033730	Burner insulation 50 PLO v.11	Изоляция горелки 50ПЛО в.11
3224		0020033573	KERANAP 50KLO v.11	Изоляция Керанап 50КЛО в.11
3225		0020033731	Insulation NOBASIL back	Изоляция Нобасил задняя
3226		0020033732	Insulation NOBASIL top	Изоляция Нобасил передняя
3227		0020043342	Insulation front 20	Изоляция передняя - 20
3228		0020033733	Insulation front 30	Изоляция передняя - 30
3229		0020033734	Insulation front 40	Изоляция передняя - 40
3230		0020033735	Insulation front 50	Изоляция передняя - 50
3231		0020043343	Insulation front 20 PLO	Изоляция передняя - 20ПЛО
3232		0020033574	Insulation front 30 PLO	Изоляция передняя - 30ПЛО
3233		0020043344	Insulation front 40 TLO	Изоляция передняя - 40ТЛО
3234		0020033575	Insulation front 50 TLO	Изоляция передняя - 50ТЛО
3235		0020043345	Breaker insulation 20 PLO	Изоляция прерывателя 20ПЛО
3236		0020033576	Breaker insulation 30 PLO	Изоляция прерывателя 30ПЛО
3237		0020043346	Breaker insulation 40 TLO	Изоляция прерывателя 40ТЛО
3238		0020043347	Breaker insulation 50 TLO	Изоляция прерывателя 50ТЛО
3239		0020033736	Exchanger insulation 20 v.13	Изоляция теплообменник.20 в.13
3240		0020033737	Exchanger insulation 30 v.13	Изоляция теплообменник.30 в.13
3241		0020043348	Insulation back 20	Изоляция задняя - 20
3242		0020043349	Insulation back 30	Изоляция задняя - 30
3243		0020033738	Insulation back 40	Изоляция задняя - 40
3244		0020033739	Insulation back 50	Изоляция задняя - 50
3245		0020043350	Insulation back 23 PLO	Изоляция задняя - 20ПЛО
3246		0020043351	Insulation back 40 TLO	Изоляция задняя - 40ТЛО
3247		0020043352	Insulation back 50 TLO	Изоляция задняя - 50ТЛО
3248		0020033577	KERANAP 165x183	Керанап 165x183
3249		0020033578	Insulation 185x218	Керанап 185x218
3250		0020033579	KERANAP 195x555	Керанап 195x555
3252		0020033580	Insulation 204x218	Керанап 204x218
3253		0020033581	KERANAP 215x285	Керанап 215x285
3255		0020033583	KERANAP 245x415	Керанап 245x415
3258	2706	0020033584	Insulation SK 300x217	Керанап 300x217
3260		0020033586	KERANAP 80	Керанап 80
3264		0020033587	Wire - F040 KZ	Проводник F040 KZ
3267		0020033588	Wire Q009 KJ	Проводник Q009 KJ
3268		0020033589	Wire Q123 VJ	Проводник Q123 VJ
3269		0020027666	Wire Q124 electrodes	Проводник Q124 электроды
3270		0020027581	Wire Q125 electrodes	Проводник Q125 электроды
3271		0020033740	Wire Q127 VJ	Проводник Q127 VJ
3272		0020033741	Wire Q128 electrodes	Проводник Q 128 электроды
3273		0020027582	Wire Q129 electrodes	Проводник Q 129 электроды
3274		0020043355	Wire V016F	Проводник V016F
3275		0020033742	Wire V035I	Проводник V035I
3276		0020033743	Wire V048F	Проводник V048F
3277		0020033744	Wire V048I	Проводник V048I
3278		0020033745	Wire V080F	Проводник V080F
3279	1366	0020033746	Wire V080I	Проводник V080I
3280		0020033747	Wire VN 0301 - IP	Проводник VN 0301-IP
3281		0020033748	Wire VN 030Z - IP	Проводник VN 030Z-IP
3282	1354,1368	0020033749	Wire VN 040I	Проводник VN 040I
3283	1367,1357,1360	0020033750	Wire VN 040Z	Проводник VN 040Z
3284		0020033751	Wire VN 010	Проводник VN010
3285		0020033752	Wire VN 032	Проводник VN032
3287	1370	0020033753	Wire VN 060Z	Проводник VN060 Z
3288	1371	0020033754	Wire VN 060I	Проводник VN060I
3289		0020033755	Wire VN 063Z	Проводник VN063Z

Old ord. No. Предыдущ. код	Duplicity No. Дубликатный код	New ord. No. Актуал. код	Description	Название
3290		0020033756	Wire VN 080	Проводник VN080
3291		0020033757	Wire VN 100IF	Проводник VN100IF
3297	1989	0020033759	Cast-iron block 30LI	Блок чугунный 30 Li
3309	0010003535,0020004353	0020043356	Side cover 12 SOO,SOR	Покрытие боковое 120COO,СОР
3310		0020043357	Side cover	Покрытие боковое
3311		0020033760	Side cover - R 80 li	Покрытие боковое П - 80 Li
3312		0020033761	Side cover - L KLO v.12	Покрытие боковое Л - КЛО в.12
3313		0020033762	Side cover - R KLO v.12	Покрытие боковое П - КЛО в.12
3314		0020043358	Side cover - L 20 NL	Покрытие боковое Л - 20НЛ
3315		0020043359	Side cover - L 30 NL	Покрытие боковое Л - 30НЛ
3318		0020033763	Side cover- L LI v. 13	Покрытие боковое Л - Li в.13
3319	0020004354	0020043244	Side cover - L STR,STO	Покрытие боковое Л -СТР,СТО
3323		0020043361	Side cover - R 30 NL	Покрытие боковое П - 30НЛ
3327	0020004356	0020043245	Side cover R - STR,STO	Покрыт.боковое прав. - STR,СТО
3330		0020043363	Down panel 12T	Покрытие нижнее 12Т
3331		0020043364	Down panel 12T Z	Покрытие нижнее 12ТZ
3332		0020033764	Down panel 24T	Покрытие нижнее 24 Т
3334		0020033765	El. panel cover 40,50 TEKNA	Покрыт.элек.панели 40,50 ТЕКНА
3337		0020043366	Top cover 12T	Покрытие верхнее 12 Т
3338		0020033766	Top cover 20 KLO,PLO	Покрытие верхнее 20КЛО,ПЛО
3340		0020043368	Top cover 20 NL	Покрытие верхнее 20НЛ
3342	0020004360	0020043369	Top cover 20 TLO,PLOs	Покрытие верхнее 20ТЛО,ПЛО-С
3345	0010003536,0020004361	0020035267	Top cover 30Li v.13	Покрытие верхнее 30Li в.13
3346	3152	0020043370	Top cover 30 NL	Покрытие верхнее 30НЛ
3350		0020033768	Top cover 40 NL	Покрытие верхнее 40НЛ
3358		0020043372	Insulation cover 20 KLO v.12	Покрытие изоляции 20КЛО в.12
3359		0020033769	Insulation cover 30 KLO v.12	Покрытие изоляции 30КЛО в.12
3363		0020033770	Insulation cover 40 KLO v.12	Покрытие изоляции 40КЛО в.12
3365		0020033771	Insulation cover 50 KLO v.11	Покрытие изоляции 50КЛО в.11
3366		0020033772	Insulation cover 80LI	Покрытие изоляции 80Li
3371	3010	0020033775	Panel cover KLO,PLO	Покр.панели КЛО,ПЛО(опрессов)
3372		0020043375	Panel cover NL	Покрытие панели НЛ
3373		0020043376	Flame cover 207	Покрытие пдамени 207
3379		0020033776	Front cover 50 KLO v.11	Покрытие переднее 50КЛО в.11
3380		0020033777	Front cover 80LI	Покрытие переднее 80 Li
3381		0020043379	Front cover insulation 20 PLO	Покрыт.перед.-изоляция 20ПЛО
3382		0020043380	Front cover insulation 30 PLO	Покрыт.перед.-изоляция 30ПЛО
3384		0020033778	Front cover insulation 50 TLO	Покрыт.перед.-изоляция 50ТЛО
3385		0020033779	Front cover KLO v.12	Покрытие переднее КЛО в.12
3386		0020043382	Front cover NL	Покрытие переднее НЛ
3387		0020043383	Front cover TURBO 12kW	Покрытие переднее ТУРБО 12кВт
3388		0020043384	Front cover TURBO 2	Покрытие переднее ТУРБО 2
3390		0020043386	Combustion chamber cover 12	Покрытие камеры сгорания 12
3391		0020033780	Comb. chamber front cover 12	Покр.камеры сгорания 12-перед.
3392		0020033781	Combustion chamber cover 24	Покрытие камеры сгорания 24
3393	1735	0020033782	Comb. chamber front cover 24	Покр.камеры сгорания 24-перед.
3399	0020004368	0020043388	Back cover 120 SOO,SOR	Покрытие заднее 120 SOO,SOR
3407		0020033783	Back cover 50 TEKNA	Покрытие заднее 50ТЕКНА
3409		0020033784	Back cover 80LI	Покрытие заднее 80 Li
3410		0020043403	Back cover I-STO	Покрытие заднее Л-СТО
3411		0020043404	Back cover L-STR	Покрытие заднее Л-СТР
3412		0020043405	Back cover NL	Покрытие заднее НЛ
3413		0020043406	Back cover R-STO	Покрытие заднее П-СТО
3414		0020043247	Back right cover STR	Покрыт.заднее правое STR
3415		0020043407	Gas inlet tube cap - 20,30PLOS	Покрыт.газ.трубки 20,30ПЛО-С
3416		0020043408	Gas inlet tube cap - 40,50TLO	Покрыт.газ.40,50 ТЛО
3420	0020004376	0020035529	Beam - el. box LI v.12	Опора элек.короб.Ли в.12
3422		0020043411	Beam - el. box LI v.11	Опора элек.короб.Ли в.11
3425		0020043412	Bearing frame 12 KOO	Опорная рама 12КОО
3427		0020033785	Bearing frame 12 KTZ v.12	Опорная рама 12КТЗ в.12
3428		0020043413	Weldment of frame 120 right	Опорная рама 120 П
3429		0020043414	Bearing frame 24 KOZ v.12	Опорная рама 24КОЗ в.12
3430		0020043415	Bearing frame 24 KTZ v.12	Опорная рама 24КТЗ в.12
3432		0020033786	Bearing frame KOX v.12	Опорная рама КОХ в.12
3434		0020033787	Bearing frame KTX v.12	Опорная рама КТХ в.12
3435		0020033788	Middle hinge nicl	Навеска средняя никельн.
3436		0020043417	Big hinge 50 STR nicl	Навеска большая 50СТР никельн.
3437	0020004378	0020035531	Beam support L-LI v.11	Стойка опоры - Л - Li в.11
3438	0020004379	0020035532	Beam support R-LI v.11	Стойка опоры - П - Li в.11
3439	0020004380	0020035533	Base of el. box L - 24 KXV	Подставка элек.короб.-Л -24КХВ
3440	0020004381	0020035534	Base of el. box R - 24 KXV	Подставка элек.короб.-П -24КХВ
3441	0020004382	0020035535	Base of el. box R - 50 STR,STO	Подставка эл.кор.-П-50СТР,СТО
3442	0020004383	0020043418	Base of el. box L - 50 STR,STO	Подставка эл.кор.-Л-50СТР,СТО

Old ord. No. Предыдущ. код	Duplicity No. Дубликатный код	New ord. No. Актуал. код	Description	Название
3443		0020043419	Base-bearing frame 120 SOR,SOO	Подставка опор.рамы 120COP,COO
3444		0020033789	Cover-turbo front 50 STR,STO	Покрыт.-турбо передн.50СТР,СТО
3445		0020043420	Interconnection chimney 50 SOO	Соединит.дымоход 50СОО
3446	1750	0020033790	Smoke hat 12	Прерыватель тяги 12
3447		0020033791	Smoke hat 120 SOR,SOO	Прерыватель тяги 120COP,COO
3449	1764	0020033792	Smoke hat 20Li v.13	Прерыватель тяги 20Li в.13
3450		0020033793	Smoke hat 24 v.11	Прерыватель тяги 24 в.11
3451		0020033794	Smoke hat 24 v.12	Прерыватель тяги 24 в.12
3453	1765	0020033795	Smoke hat 30Li v.13	Прерыватель тяги 30Li в.13
3454	1803	0020033796	Insp. hole of comb. chamber	Отверстие камеры сгорания
3455		0020043425	Frame 20 NL	Рама 20НЛ
3456		0020043426	Frame 30 NL	Рама 30НЛ
3460	0020004384	0020043248	Bearing frame 50SOO	Опорная рама 50СОО
3462		0020033797	Thermal reflector 20 Li v.13	Рефлектор теплов.20 Li в.13
3463		0020033798	Thermal reflector 30 Li v.13	Рефлектор теплов.30 Li в.13
3464		0020043427	Thermal reflector 20 Li v.11	Рефлектор теплов.20 Li в.11
3465		0020043428	Thermal reflector 20 TLO	Рефлектор теплов.20 ТЛО
3467		0020043429	Thermal reflector 30 TLO	Рефлектор теплов.30 ТЛО
3469		0020043430	Thermal reflector 40 TLO	Рефлектор теплов.40 ТЛО
3471		0020043431	Thermal reflector 50 TLO	Рефлектор теплов.50 ТЛО
3475	0020004385	0020043432	Bonnet 50 SOO	Капот 50СОО
3476	2968	0020033799	Electric boiler bonnet	Капот электр.котла
3477	0020004386	0020043433	Bonnet 50 STO, STO	Капот 50СТР,СТО
3478		0020043434	Panel strip 12 KOO v.12	Планка 12КОО в.12
3479		0020043435	Covering grid II.	Решетка защитная - II
3480		0020043436	Covering grid III.	Решетка защитная - III
3481		0020043437	Leg 50 STR,STO	Нога 50СТР,СТО
3482		0020033800	Gas tube 24 POX	Трубка газовая 24ПОХ в.11
3483		0020033801	Gas tube 24 KXX	Трубка газовая 24КХХ в.12
3484		0020033802	Gas distribution 120 SOR,SOO	Распредел.газа 120COP,COO
3485		0020033803	Tube 6,320 mm	Трубка 6х320мм
3487		0020033804	Tube Al 60x2x65	Трубка Ал 60х2х65
3488		0020033805	Tube Cu D12x450 DHW	Трубка Cu D12х450 ГВС
3489		0020033806	Tube Cu D12x465	Труб. Cu D12х465 хол.санит.вода
3490		0020033807	Tube Cu input 50 STR,STO	Трубка Cu вход 50СТР,СТО
3491		0020033808	Tube Cu output 50 STR,STO	Трубка Cивыход 50СТР,СТО
3493		0020043438	Gas tube -L- 50 SOO	Трубка газая - Л-50СОО
3494		0020043439	Gas tube -S- 50 SOO	Трубка газовая -С- 50СОО
3495		0020033809	Gas tube 50 STR,STO	Трубка газовая 50СТР,СТО
3497		0020033810	Gas tube 12	Трубка газовая 12
3498		0020043440	Gas tube LI v.1	Трубка газовая Li в.13
3499		0020043441	Gas tube - input 20,30 PLO	Трубка газовая -вход 20,30 ПЛО
3500		0020043442	Gas tube - input 40,50 TLO	Трубка газовая - вход 40,50ТЛО
3501		0020043443	Gas tube-input 20,30 KLO v.12	Трубка газ-вход 20,30 КЛО в.12
3503		0020043444	Gas tube - input 40 KLO v.12	Трубка газ.-вход 40КЛО в.12
3504		0020033811	Distrib.pipe HW 120SOR,SOO-I	Трубка распред.ОВ-I-120COP,COO
3505		0020033812	Distrib.pipe HW 120SOR,SOO-II	Труб.распред.ОВ-II-120COP,COO
3506		0020033813	Distrib.pipe HW 120SOR,SOO-III	Труб.распред.ОВ-III-120COP,COO
3507		0020033814	Tube DCW - PLO	Трубка хол.сан.воды - ПЛО
3508		0020033815	Tube CHW - 50 SOO	Трубка хол.сан.воды - 50СОО
3509		0020043445	Tube CHW - input 50 SOO	Трубка хол.сан.воды-вход 50СОО
3510		0020033816	Tube DHW - PLO	Трубка ГВС - ПЛО
3511		0020043446	Tube HHW - 50 SOO	Трубка ГВС-50СОО
3512		0020033817	Fan tube 50 STR	Трубка вентилятора - 50СТР
3513		0020043447	Tube exch.-pump 12 KXO v.12	Труб.теплооб.-насос 12КХО в.12
3514		0020033818	Tube exch.-pump 12 KTZ v.12	Труб.теплооб.-насос 12КТЗ в.12
3515		0020033819	Tube exch.-pump 24 KTX v.12	Труб.теплооб.-насос 24КТХ в.12
3516		0020033820	Tube exch.-pump 24 KXZ v.12	Труб.теплооб.-насос 24КХЗ в.12
3518		0020043449	Tube exch.-hydrobl. 24KXZ v.12	Труб.теплооб.-гидроб.24КХЗв.12
3519		0020043450	Tube exch-output HHW12KXO v.12	Труб.теплооб.-вых.ГОВ12КХОв.12
3520		0020033821	Exchanger tube -I- 120 SOR,SOO	Трубка теплооб.-I - 120COP,COO
3521		0020033822	Exchanger tube -II-120 SOR,SOO	Трубка теплооб.-II -120COP,COO
3522		0020033823	Exchanger tube -III-120SOR,SOO	Трубка теплооб.-III-120COP,COO
3523		0020033824	Tube exch.-hydrobl. 12KTZ v.12	Труб.теплооб.-гидроб.12КТЗв.12
3526		0020043453	Tube HW 6/4"-outlet 40,50 TLO	Трубка ОВ6/4" - выход 40,50ТЛО
3527		0020033825	Sealed chamber 24 KTX v.12	Турбокамера 24КТХ в.12
3531		0020033826	Insulation catch KLO v.12	Зажим изоляции КЛО в.12
3535		0020043458	Cover lid 50 STR,STO	Крышка покрытия 50СТР,СТО
3536		0020043459	Exchanger lid down	Крышка теплообмен.нижняя
3537		0020043460	Exchanger lid upper	Крышка теплооб.верхняя
3538		0020043461	Exchanger lid upper 40 LI	Крышка теплооб.верхняя 40 Li
3539		0020043462	Side ream 50 STR	Крепление боковое 50СТР
3540		0020033827	Ream hood KLO v.12	Крепление капота КЛО в.12

Old ord. No. Предыдущ. код	Duplicity No. Дубликатный код	New ord. No. Актуал. код	Description	Название
3544		0020033828	Flue gas outlet 50 STR,STO	Выход прод.сгор.встр.50СТР,СТО
3545		0020043249	Air prevention 50STR,STO	Барьер воздуха 50STR,СТО
3548		0020043464	Adjusting screw	Установочный винт
3549		0020033829	Semi-turbo diffuser PT	Диффузор полутурбо ПТ
3551		0020033830	Limit screw	Винт ограничительный М8
3552		0020033831	Panel cover KLO,PLO v.13-plast.	Покр.панели КЛО,ПЛО в.13пласт.
3553		0020033832	Electrodes 12,24 KXX	Электроды измен. 12,24 КХХ
3554		0020033833	Gas collector	Коллектор газа
3555		0020043466	Gas collector 120 SOR,SOO	Коллектор газа 120СОР,СОО
3556		0020043467	Cage pin nickel	Кольшек капоты никель
3557		0020033834	Term. modul KLO,PLO v.13-plast	Модуль концКЛО,ПЛО в.13пласт.
3558	2533	0020033835	Matrix 1/2" low	Гайка 1/2" низная
3559	2535	0020033836	Matrix 3/8" low	Гайка 3/4" низная
3560		0020043468	Matrix M16	Гайка М16
3563		0020033837	Panel 80E - plastic	Панель 80Е - пласт.
3564	0020004387	0020043250	Perforation-front cover 370/420	Перфор.перед.покрытия 370/420
3565	0020004388	0020043471	Perforation-back cover 370/420	Перфор.зад.покрытия 370/420
3568		0020033838	Plastic cable grommet	Переходник кабельный - пласт.
3569		0020033839	Connecting set 80E, 100E	Соед.комплект -80Е,100Е
3573		0020033840	Frame 257x97-EL,B100,NL-plast.	Рамка 257x97пласт.(ЭЛ,В100,НЛ)
3574	2985	0020033841	Plastic frame (LI) 330x97	Рамка 330x97 пласт.(LI)
3575		0020033842	Plastic frame (PL) 344x154	Рамка 344x154 пласт. (PL)
3576		0020033843	Reduction NL	Редукция НЛ
3577		0020033844	Exp. modul KLO,PLO v.13-plast.	Модуль расш.КЛО,ПЛО в.13пласт.
3580		0020043252	Flue gas screw M16	Винт прод.сгор. М16
3582	4148	0020033846	Front cover of com.chamber 120	Камера сгорания 120СОР,СОО
3583		0020033847	Screwing of burner 45mm	Навинчивание горелки 45мм
3584		0020043475	Screwing of burner 60mm	Навинчивание горелки 60мм
3585		0020033848	Screwing 50 STR,STO	Навинчивание 50СТР,СТО
3586		0020043476	Semi-turbo body 20	Тело полутурба 20
3587		0020033849	Semi-turbo body 30	Тело полутурба 30
3588		0020043532	Semi-turbo body 40	Тело полутурба 40
3589		0020043477	Side seal 12	Изоляция боковой стор.12
3590		0020033850	Side seal 24	Изоляция боковой стор.24
3591		0020043478	Face seal 12	Изоляция торцев.стор.12
3592		0020033851	Face seal 24	Изоляция торцев.стор.24
3593	2394	0020033852	Seal - VN cables	Изоляция перехода ВН-кабелей
3594	2396	0020043479	Seal -sleeve (water)	Изоляция перехода воды
3597		0020043482	Tube HW 6/4" - inlet 40,50 TLO	Трубка ОВ 6/4" -вход 40,50 ТЛО
3599		0020033853	Nipple 3/4"	Вставка 3/4"
3600		0020033854	Nipple 3/4" short	Вставка 3/4" короткая
3601		0020033855	Nipple of air vent	Вставка воздухоотдел.клапана
3603		0020033856	Exchanger 20 LI varnished	Теплообменник 20 Li - лак
3604	2881	0020033857	Exchanger 30 LI varnished	Теплообменник 30 Li - лак
3605	2882,5450	0020033858	Exchanger 21-24 varnished	Теплообменник 21-24 - лак
3606		0020033859	Ignitor	Зажигатель
3609		0020043533	Plug 1"	Пробка 1"
3610		0020043485	Plug 3/4"	Пробка 3/4"
3611		0020033860	Plug of hydroblock 1/8"	Пробка гидроблока 1/8"
3612		0020033861	Diffuser set 24 KTX	Комплект диффузора 24КТХ
3614		0020033863	Distributor set	Комплект распределителя
3627		0020033864	Insul.-upper cover 20Li v.13	Изоляция верх.покрыт.20Li v.13
3630		0020033865	Thermal reflector-II-20Llv.13	Рефлектор тепл.-II - 20Li в.13
3656		0020043491	Insulation NOBASIL 930x520-EL	Изоляция Нобасил 930x520 -эл.
3657		0020033866	Electric box for PLO, KLO v.13	Электрокоробка ПЛО,КЛО в.13
3658		0020033867	Operation panel KLO v.13	Панель управления КЛО в.13
3660		0020033868	Insulation of upper cover 30LI	Изоляция верхнего покрыт.30 Li
3661		0020033869	KERANAP 20PLO v.13-187x207	Керанап 20ПЛО в.13-187x207
3662		0020033870	KERANAP 30PLO v.13-272x207	Керанап 30ПЛО в.13-272x207
3663		0020033871	Tube Cu burner LI v.13-210mm	Трубка мед.горел.ЛI в.13 210мм
3664		0020033872	Harness KLO v.13	Проводник-пакет КЛО в.13
3665		0020033873	Harness PLO v.13	Проводник-пакет ПЛО в.13
3666		0020033874	Screwing 1/2" modified	Навинчивание 1/2" измененное
3667		0020043494	Thermal reflector 20LI v.13 II	Рефлектор тепл. 20Li в.13 - II
3668		0020043495	Thermal reflector 30LI v.13 II	Рефлектор тепл. 30Li в.13 - II
3669		0020033875	Wire - M005	Проводник M005
3677		0020033878	Thermostat holder for Li 30,50	Зажим термостата Li30,50
3695		0020043496	Face seal 24 POO, POV	Изоляция торца 24ПОО,ПОВ
3696	1781	0020033879	Flame tube	Трубка пламени
3697		0020033880	Reduction-saf.valve G1/2"-3/4"	Редукция клапана G1/2" - 3/4"
3698		0020033881	Flue gas outlet 12 T	Выход прод.сгорания 12Т
3700		0020033882	Flue gas outlet 24 T IN.	Выход прод.сгорания 24Т IN
3703		0020043498	Fan well - gas boilers 12kW	Зонд вентилятора газ.кот.12кВт

Old ord. No. Предыдущ. код	Duplicity No. Дубликатный код	New ord. No. Актуал. код	Description	Название
3704	0020004389	0020043499	Supporting strut 50	Подкос 50
3705		0020043500	Thermostat holder	Зажим термостата
3706		0020043501	Panel strip 120-L	Планка 120-Л
3707		0020043502	Panel strip 120-R	Планка 120-П
3713		0020033883	Comb. chamber GB 28kW	Комора spalovacэ PL 28kW
3714		0020033884	Bearing frame PL 28kW	Опорная рама газ.-28кВт
3715		0020033885	Insulation SK 204x340	Изоляция Керанап 206x340
3716		0020033886	Insulation SK 150x184	Изоляция Керанап 153x184
3717		0020033887	Insulation SK 204x360	Изоляция Керанап 206x360
3718		0020033888	Chamber - turbo GB 28kW	Chamber - turbo GB 28kW
3719		0020033889	Fan well PL 28kW	Зонд вентилятора газ.кот.28кВт
3720		0020033890	Tube exchanger-pump PL 28kW	Трубка теплооб.-насос 28кВт
3721		0020033891	Fan holder PL 28kW	Держат.вентилятора 28кВт
3722		0020033892	Fan outlet PL 28kW	Выход вентилятора 28кВт
3725		0020033893	Front cover TURBO PL 28kW	Покрыт.переднее турбо 28кВт
3726		0020033894	Tube 3-way valve-exch. GB 28kW	Трубка 3-ход.кл.-теплооб.28кВт
3727		0020033895	Wire Q171 electrodes	проводник Q171-электроды
3729		0020033896	Gas tube PL 28kW	Трубка газовая - 28кВт
3730		0020033897	Tube - gas connection 80,100E	Трубка-соед.газа 80,100E
3732		0020033898	Tube - DCW connection 80,100E	Труб.-соед.хол.сан.вод.80,100E
3733		0020033899	Tube-CHW, HHW connect. 80,100E	Трубка-соед.хол.в.,ГВС-80,100E
3734		0020033900	Tube - DHW connection 80,100E	Трубка-соед.ГВС -80,100E
3737		0020033901	Wire - M013	Проводник M013
3738	1616	0020033902	Wire - N085	Проводник N085
3739		0020033903	Bearing frame el. boiler	Рама опорная элек.котла
3740		0020033904	El.box grommet	Переходник эл.коробки
3741		0020033905	Wire Q027 VJ	Проводник Q027 VJ
3742		0020033906	Wire - N121 KJ	Проводник N121 KJ
3744		0020033907	Tube HHW - LI v.13	Трубка ГВС - в.13
3745		0020033908	Tube CHW - LI v.13	Трубка хол.сан.воды - в.13
3747		0020033909	Operation panel 80KLO-II	Панель управления 80КЛО - II
3752		0020033910	Hinges L+R-front cover LI v.13	Навеска пер.покрытия Л+П
3755		0020033911	Blind flange PLO v.13	Заглушка панели PLO в.13
3767		0020043534	Label PROTHERM 90mm	Этикетка PROTHERM 90мм
3768		0020043535	Label PROTHERM 60mm	Этикетка PROTHERM 60мм
3769		0020043536	Label PROTHERM TIGER	Этикетка PROTHERM TIGER
3770		0020033912	Label 80E	Этикетка 80E
3857		0020033913	Plastic cover KLO v.13 trans.	Дверца прозрачн. KLO в.13
3862		0020033914	Burner insulation 20KLO v.13	Изоляция горелки 20KLO в.13
3863		0020033915	Burner insulation - 30KLO v.13	Изоляция горелки 30KLO в.13
3865		0020033916	Burner holder for 40KLO v.13	Держатель горелки 40КЛО в.13
3866		0020033917	Exchanger insulation 40 LI v13	Изоляция теплообменник.40 в.13
3867		0020033918	KERENAP 40LI v.13-357x207	Керанап 40 в.13-357x207
3870		0020033919	Insulation cover LI v.13	Покрытие изоляции 40Li в.13
3873	1766	0020033920	Smoke hat 40 Li v.13	Прерыватель тяги 40Li в.13
3875		0020043520	Insulation of upper cover 40LI	Изоляция верхнего покрыт.40 Li
3877		0020033921	Limiting pin	Кольшек ограничительный
3878		0020033922	Thermal reflektor 40 Li v.13	Рефлектор теплов.40 Li в.13
3879		0020043521	Burner holder 40PLO v.13	Держатель горелки 40ПЛО в.13
3880	1767	0020033923	Smoke hat 50 LI v.13	Прерыватель тяги 50 Li в.13
3882		0020033924	Front cover 50 LI v.13	Покрытие переднее 50 Li в.13
3883	0010003521,0020004394	0020035253	Top cover 50 LI v.13	Покрытие верхнее 50 Li
3884		0020033925	Insulation cover 50 LI v.13	Покрытие изоляции 50Li в.13
3885	0020004395	0020043522	Back cover 50 LI v.13	Покрытие заднее 50Li в.13
3887		0020033926	Exchanger insulation 50LI v.13	Изоляция теплообменник.50 в.13
3888		0020033927	Therm. reflector 50 LI v.13	Рефлектор теплов.50 Li в.13
3889		0020033928	KERENAP 50 LI v.13 442x207	Керанап 50 в.13-442x207
3890		0020043537	Burner holder 50PLOv.13	Держатель горелки для 50PLOv.13
3891		0020043538	Burner holder for 50KLO v.13	Держатель горелки 50КЛО в.13
3892		0020033929	Insul.-upper cover 50 LI	Изоляция верхнего покрыт.50 Li
3894		0020033930	KERENAP 40PLO v.13 357x207	Керанап 40ПЛО в.13-357x207
3895		0020033931	KERENAP 50PLO v.13 442x207	Керанап 50ПЛО в.13-442x207
3896		0020035607	Bracket 7004240	Консоль 70004240
3898	2424	0020033932	O'ring AFM 34 18x10x2	Кружок изоляц. АФМ 34 18x10x2
3903		0020033933	Burner insulation 20PLO v.13	Изоляция горелки 20PLO в.13
3904		0020033934	Burner insulation 30PLO v.13	Изоляция горелки 30PLO в.13
3907		0020033935	Tube-exch.-hydrobl.24KXO v.13	Труб.теплооб.-гидроб.24KXO в.13
3909		0020033936	Plug 1/4"	Пробка 1/4"
3912		0020033937	Block without DHW-SO8-outlet	Блок без ГВС - SO8 - выход
3913		0020033938	By-pass tube - SO8	Трубка бай-пасса SO8
3914		0020033939	Oil pipe	Трубка для жид.топл.
3920		0020033940	Flat ring 17x13x1,5 Cu-flat	Диск 17x13x1,5 Cu-плоский
3925		0020025290	Gas valve SIT SIGMA 840.038	Газ.клапан SIT SIGMA 840.038

Old ord. No. Предыдущ. код	Duplicity No. Дубликатный код	New ord. No. Актуал. код	Description	Название
3926		0020025291	Auto ign. control 537 ABC	Электроника заж. 537 АБЦ
3928		0020033941	Exch. element marginal "L"-G1	Звено тепл-ка крайнее "L"-G1
3929		0020033942	Exch. element marginal "R"-G1	Звено тепл-ка крайнее "R"-G1
3930		0020033943	Exch. element middle "M"-G1	Звено тепл-ка среднее "S"-G1
3931		0020033944	C-I elements connect. 47x36-G1	Соед.чугунных звеньев 47x36-G1
3932		0020025292	Burner - tube 103.2460.00	Гор.-труб.103.2460.00 Полидоро
3936		0020033945	Auto ign. control SLV 10-33	Электрод зажигательный SLV 10-33
3948		0020043525	Stem	Хвост
3949		0020043526	Side cover	Покрыт.боковое
3950		0020043527	Top cover	Покрытие верхнее
3951		0020033946	Seal	Прокладка для бойлера 200 л
3952		0020043528	Assembly board	Плато монтаж.
3953		0020033947	Anode B150S	Анод В150S
3954		0020033948	Lower cover-plastic	Покрыт. ниж.-пласт.
3955		0020043529	Assembly bracket	Консоль монтажная
3957		0020033949	Flange of boiler	Фланец для бойлера
3958		0020033950	Seal	Прокладка
3961	3960	0020027583	Anode B200Z	Анод В200Z
3971		0020033952	Wiring-set 40-60 PLO v.13	Проводник-пучок 40-60 PLO в..13
3972		0020033953	Wiring-set 40-60 KLO v.13	Проводник-пучок 40-60 KLO в..13
3973		0020033954	Wiring-ser 30-60 KLOK v.13	Проводник-пучок 30-60 KLOK в..13
3974		0020043540	Gas tube - 465mm	Трубка газовая - 465мм
3975		0020027584	Burner pipe - PEVEKO	Горелка-труб.-PEVEKO
3976		0020033955	Injector 2,45mm M12x1	Форсунка горелки 2,45мм M12x1
3977		0020033956	Ignition electrode ZE 627-set	Электрод зажига.ZE 627 - комплект
3978		0020033957	Ionisation electrode IS...	Электрод ионизационный IS 011
3980		0020027585	Seal to tube A,B	Прокладка для трубки A,B
3982		0020043542	Injector on NG 1,20 SD	Форсунка для ZP 1,20 SD
3983		0020033958	Exchanger-water tank 80l	Теплообменник - бак 80л
3986	3293	0020033959	Comb. exch.-water 3 el.	Теп-к пр.сгор-вода 3-звеньевой
3987	3868	0020033960	Comb. exch.-water 5 el.	Теп-к пр.сгор-вода 5-звеньевой
3988	3881	0020033961	Comb. exch.-water 6 el.	Теп-к пр.сгор-вода 6-звеньевой
3997		0020033962	Safety therm. bim. 105C-2455RM	Термос. бим. аварийн.105C-2455RM
4000031515	1720	0020035601	Cap nut to burner S-D	Гайка перекидная для горелки SD
4000180293	5650,5090	0020035604	Burner parts-U	Ламель горелки-U
4005	1978	0020025294	Plate heate exch. DHW-E6N/14	Обменник для ТУВ Е6Н.14
4009	3921	0020033963	Insulation of burner 40KLOK13	Изоляция горелки 40KLOK13
4010	3874,0020017575,002000450	0020035588	Front cover 40KLOK13	Покрытие переднее 40KLOK13
4011		0020033964	Thermal reflector 40KLOK13	Рефлектор теплов. 40KLOK13
4013		0020033965	Burner holder 50KLOK13	Держатель горелки 50KLOK13
4014	3922	0020033966	Burner insulation 50KLOK13	Изоляция горелки 50KLOK13
4016		0020033967	Thermal reflector 50KLOK13	Рефлектор теплов. 50KLOK13
4018		0020033968	Burner holder 60KLOK13	Держатель горелки 60KLOK13
4019		0020033969	Burner insulation 60KLOK13	Изоляция горелки 60KLOK13
4023		0020033970	Smoke hat 60KLOK13	Прерыватель тяги 60KLOK13
4025		0020043551	Bearing frame front 60KLOK13	Рама опорная -Р 60KLOK13
4026		0020043552	Bearing frame back 60KLOK13	Рама опорная -Z 60KLOK13
4027		0020043553	Thermal reflector 60KLOK13	Рефлектор теплов. 60KLOK13
4028		0020033971	Therm. reflector-back 60KLOK13	Рефлектор задний 60KLOK13
4030		0020033972	Exchanger insulation 60KLOK13	Изоляция теплообменник.60KLO13
4031		0020043555	Insul. of upper cover 60KLOK13	Изоляция верх.покрыт.60KLOK13
4035	0010003537,0020004510	0020035268	Cover insulation KLZ v.13	Покрытие изоляции KLZ13
4036	0010003526,0020004511	0020035258	Side cover - L KLZ v.13	Покрыт.боковое Л KLZ13
4037	0010003527,0020004512	0020035259	Side cover - R KLZ v.13	Покрыт.боковое П KLZ13
4040		0020033973	Frame of boiler -L KLZ v.13	Рама бойлера-L KLZ в.13
4041		0020033974	Frame of boiler -R KLZ v.13	Рама бойлера-R KLZ в.13
4045		0020033975	Gas tube-600mm KLZ100K13	Трубка газовая - 600мм KLZ100K13
4046		0020033976	Tube-input SVV KLZ v.13	Трубка -вход SW KLZ в.13
4047		0020033977	Tube-output TVV KLZ v.13	Трубка - выход TW KLZ в.13
4048		0020033978	Tube output VV KLZ v. 13	Трубка - выход W бой.KLZ в.13
4049		0020033979	Exp. vessel tube KLZ v. 13	Трубка расш.бака KLZ в.13
4050		0020033980	Tube input VV KLZ v.13	Труб.-вход W бой. KLZ в.13
4051		0020033981	Collector KLZ v.13	Колектор KLZ в.13
4053	0010003528,0020004518	0020035260	Front cover KLZ v. 13	Покрытие переднее KLZ13
4060		0020033982	Door cover KLOK v.13	Дверца KLOK в.13
4061		0020033983	Control panel KLOK v.13	Плато управления KLOK в.13
4062		0020033984	Term. modul KLOK v.13	Модуль конц. KLOK в.13
4063		0020033985	Exp. modul KLOK v.13	Модуль расш. KLOK в.13
4065		0020033986	Blind flange switch OFF KLOK13	Заглушка вык.KLOK в.13
4068		0020033987	Injector 2,5mm M10x1	Форсунка горелки 2,5мм M10x1
4069	4034	0020025295	Comb. exch.water-7 el.BIASI	Теп-к пр.сгор-вода-звеньяBIASI
4070		0020027586	El. block 120 SOOS	Блок элек.120SOOS
4071		0020027587	Exp. vessel 10L-1/2"	Расширительный бак 10л-1/2"

Old ord. No. Предыдущ. код	Duplicity No. Дубликатный код	New ord. No. Актуал. код	Description	Название
4072		0020033988	Manometer 6 bar Ax. connection	Манометр 6 бар аксиал.соедин.
4074		0020033989	Thermometer-no logo- 2M	Термометр-без логга-2М
4078		0020033990	Plug 3/8"	Пробка 3/8"
4079		0020033991	Control panel KLZ100K13	Плато управления KLZ100K13
4080		0020033992	Harness KLOZ100K13	Проводник-пучок KLOZ100K13
4085		0020043561	Gas tube -630mm KLZ13	Трубка газовая - 630мм KLZ13
4087		0020033993	O'ring 16x12x1xCu flat	Диск 16x12x1 Cu-плоский
4088		0020033994	Pilot burner PLO 440.0261.14	Горелка пилот. PLO 440.0261.14
4091		0020033995	Wire - VNO26	Проводник VNO26
4092		0020033996	Wire - VO261	Проводник VO261
4093		0020043562	Combustion chamber cover 40	Покрытие камеры горения 40
4094		0020043563	Combustion chamber caver 50	Покрытие камеры горения 50
4095		0020043564	Combustion chamber cover 60	Покрытие камеры горения 60
4096		0020043565	Inlet distribution DHW 120	Распредел. выход. ГОВ 120
4098		0020043566	Blind flange 3/4"	Заглушка 3/4" MS
4099		0020033997	Outlet tube	Трубка - выход
4103	0010003522,0020004519	0020035254	Top cover 40KLZ	Покрытие верхнее 40KLZ
4104		0020033998	Print. circ. board KLZxxK-v1.1	Плато печатн. монтажа KLZxxK-в1.1
4106		0020043568	Smoke hat cover-40KLO,PLO	Покрыт.прерыв.тяги-40KLO,PLO
4107		0020033999	Smoke hat cover-50KLO,PLO	Покрыт.прерыв.тяги-50KLO,PLO
4108		0020034000	Injector 1,55mm PB	Форсунка горелки 1,55мм PB
4114		0020034001	Fan orb	Колесо вентилят.
4115		0020034002	Burner holder 20 KLZ	Держатель горелки 20KLZ
4116		0020043569	Burner holder 30 KLZ	Держатель горелки 30KLZ
4117		0020034003	Burner holder 40 KLZ	Держатель горелки 40KLZ
4118		0020034004	Flue gas outlet - clench	Выход прод.сгорания - заклепочный
4119		0020043570	Combustion chamber cover-front	Покрытие камеры горения-переднее
4120		0020043571	Front cover-turbo	Покрытие верхнее - турбо
4121		0020043572	TURBOCHAMBER	Турбокамера
4122		0020034005	Fan holder	Держатель вентилятора
4123		0020034006	O'ring into the fan D41	Диск для вентилятора D41
4126		0020043573	Combustion chamber cover 20	Покрытие камеры горения 20
4127		0020034007	Combustion chamber cover 30	Покрытие камеры горения 30
4128		0020034008	Label "SD"	Наклейка "SD"
4129		0020034009	Safety valve SS/F 3/4"	Предохран.клап. SS/F 3/4"
4130		0020034010	Wire -M062	Проводник M062
4132		0020025296	Printed circuit board ST6-10	Плато печатного монт.СТ6-10
4134		0020034011	Harness for KLZ	Проводник-пучок для KLZ
4135	3984	0020027588	Coil modul. SIT 824/836	Катушка модул. SIT 824/836
4136	3985	0020034012	Coil to SIT 830/836 TANDEM	Катушка для SIT 830/836 TANDEM
4145		0020034013	Control panel-NO for 120SOO	Плато управления-NO для 120SOO
4150		0020034014	Printer circuit board 120SOR	Плато площад.соед.для 120 COP
4151		0020034015	Printed circuit board 120SOO-2	Плато площад.соед.для 120 COO
4152		0020034016	Hose arm. 1/2"-3/8"-0,3m	Шланг брониров.1/2"-3/8"-0,3м
4155	11626100	0020043578	Burner 1,15/116261-28kW	Горелка 1.15/116261-28кВт
4162		0020034017	Label EQKVITHERM	Наклейка EQKVITHERM
4163		0020034018	Burner insulation LI 20	Изоляция горелки LI 20
4164		0020034019	Burner insulation LI 30	Изоляция горелки LI 30
4165		0020025297	Exchanger bither.082.01501	Теплообменник битер.082.01501
4166		0020025298	Expansion vessel	Расширительный бак 5L
4167		0020025299	Gas valve SIT 843 SIGMA	Клапан газ.СИТ 843
4168		0020023213	Gas valve SIT 845 SIGMA	Газовый клапан СИТ 845
4169		0020023214	El. ignition-turbo 537ABC-IP44	Электр.зажиг.турбо 537АБЦ44
4170		0020025300	El.ignition-chimn.837ABC-IP44	Электр.зажиг. дымоход537АБЦ
4171		0020034020	Switch (008204)	Выключатель
4172		0020034021	Glim lamp green	Лампочка зеленая
4180		0020034022	Temp. sensor S010075 outside	Датчик темп.С010075-внешний
4182		0020043577	Thermostat cover bim.	Покрытие термостата бим.
4183		0020034023	Wire -M064	Проводник M064
4185		0020014740	Pressure sensor KKV	Датчик давления KKV
4186		0020027667	Safety valve 1/2" ZB-4	Предохран.клап. 1/2" ZB-4
4187		0020027589	Safety valve 3/4" ZB-8	Предохран.клап. 3/4" ZB-8
4188		0020027590	Auto.ign. control-turbo CM1039	Электроника заж.-турбо CM 1039
4189		0020025301	Auto ignition control AM1058	Электроника заж.АМ 1058
4190		0020027591	Display KLZ v.13	Дисплей KLZ в.13
4191		0020043579	Ball valve 1/2"-1/2"	Шаровой кран 1/2"-1/2"
4194		0020043583	Desc. of ther. board KLZ v.13	Описание клеммника KLZ в.13
4195		0020034024	Wire-M068	Проводник-M068
4197		0020034025	Hydroblock nipple 3/8"	Ниппель гидроблока 3/8"
4198		0020034026	Burner insulation 20KLZ	Изоляция горелки 20 KLZ
4199		0020034027	Burner insulation 30KLZ	Изоляция горелки 30 KLZ
4200		0020034028	T part outlet	T-переходник выпускной
4206		0020034029	Control panel KLZ v. 13	Плато управления KLZ в.13

Old ord. No. Предыдущ. код	Duplicity No. Дубликатный код	New ord. No. Актуал. код	Description	Название
4207		0020034030	Burner holder 40 KLZ	Держатель горелки 40KLZ
4208		0020034031	Pin with Thread M10x580-7el.	Стяжной винт с рез.М10х580-звен
4214		0020034032	Collector	Коллектор
4215		0020014758	Auto. contoller KKV	Автоматика заж. 2 KKV
4216		0020034033	Burner holder-III 20KLO v.13	Держатель горелки - III 20KLO в.13
4217		0020034034	Burner holder-III 30KLO v.13	Держатель горелки - III 30KLO в.13
4218		0020034035	Burner holder-III 20PLO v.13	Держатель горелки - III 20PLO в.13
4219		0020034036	Burner holder-III 30PLO v.13	Держатель горелки - III 30PLO в.13
4226	3326,0020017578,002000440	0020035591	Side cover - R	Покр. боковое прав.
4229		0020043626	WIRE - M073	Проводник - M073
4230		0020034037	Wire - M072	Проводник M072
4231		0020034038	Wire set 40, 50 KLOH	Проводник-пучок 40,50 KLOH
4234		0020034039	Front cover	Покрытие переднее
4235		0020034040	Back cover 30	Покрытие заднее 30
4236		0020034041	Back cover 40	Покрытие заднее 40
4237		0020034042	Top cover 30	Покрытие верхнее 30
4238		0020034043	Top cover 40	Покрытие верхнее 40
4239		0020034044	Insulation cover	Покрытие изоляции
4240		0020034045	Beam - el. block	Опора элек. блока
4242		0020034046	Ex. vessel holder-down	Держат. расшир. бака ниж.
4246		0020034047	Pump - tube CHW	Трубка SW насос
4248		0020034048	Pump - exchanger tube	Трубка насос-теплообменник
4249		0020034049	Ex. vessel tube	Трубка расш. бака
4251		0020034050	HDW tube	Трубка ГВС
4253		0020034051	Outlet tube	Трубка выпускная
4254		0020034052	Burner holder 40 PLO	Держатель горелки 40 PLO
4255		0020034053	Burner holder 50 PLO	Держатель горелки 50 PLO
4256		0020034054	Burner insulation 40 PLo	Изоляция горелки 40 PLO
4257		0020034055	Burner insulation 50 PLO	Изоляция горелки 50 PLO
4260		0020034056	Burner Injector 1,50mm PB	Форсунка горелки 1,50мм PB
4261		0020034057	Injector 3mm	Форсунка горелки 3мм
4262		0020034058	Burner BENTONE-BG 200 gas	Надувная горелка BG 200-газ
4263		0020034059	Burner BENTONE-BG 300 gas	Надувная горелка BG 300-газ
4264		0020034060	Burner BENTONE-B 20 boiler oil	Надувная горелка B20-жидкое топливо
4265		0020034061	Burner BENTONE-B 30 boiler oil	Надувная горелка B30-жидкое топливо
4270		0020034062	Injector PB 0,73 SD	Форсунка для PB 0,73 SD
4274		0020034063	Inlet tube 23 PK	Трубка -вход 23ПК
4276		0020034064	Inlet tube 45 PK	Трубка - вход 45ПК
4287		0020034065	Plug 3/4"	Пробка 3/4"
4288		0020034066	Flame cover - II	Покрытие пламя-II
4293		0020034067	Exchanger comb.-water B20-5el	Теп-к пр. сгор-вода-B20 5-звеньевой
4303		0020034068	Burner holder 40KLOH	Держатель горелки 40KLOH
4304		0020034069	Burner holder 50KLOH	Держатель горелки 50KLOH
4305		0020034070	Desc. of therm. board H	Описание клеммника H
4306		0020034071	Harness PLOH	Проводник-пучок PLOH
4307		0020034072	Harness 20,30 KLOH	Проводник-пучок 20,30 KLOH
4312		0020025302	Fan GR01090	Вентилятор GR01090
4313		0020023215	Fan GR01085	Вентилятор GR01085
4315		0020027592	Water tank flange 45	Фланец для бойлера 45L
4316		0020034073	Pit to boiler 45L	Муфта для бойлера 45L
4317		0020034074	Conector SIT 843	Коннектор для мод. SIT 843
4319		0020023217	Pump NFHUL 15/5-1-CRF-12	Насос 15.5-1
4326		0020034075	Sticker KLZH	Наклейка KLZH
4348		0020034076	Base to exchanger B100M	Подставка теплообменника B100M
4349		0020034077	Bonnet B100M	Капот B100M
4350		0020034078	Top cover B100M	Покрытие верхнее B100M
4351		0020034079	Back cover B100M	Покрытие заднее B100M
4352		0020043153	Screw 3/4"	Винт 3/4"
4354		0020043353	El. panel B100M	Электрический панель B100M
4355	0020007206	0020043373	El. panel strip B100M	Планка елет. панела B100M
4356		0020034080	Beam - el. panel B100M	Опора елек. панели B100M
4357		0020034081	Bonnet holder B100M	Зажим капоты B100M
4358		0020043416	Terminal board insul. B100M	Изоляция клеммника B100M
4359		0020034082	Tube SUV-B100M	Трубка ХВС - B100M
4360		0020034083	Tube TUV-B100M	Трубка ГВС - B100M
4361		0020034084	Tube UV-B100M	Трубка W-B100M
4363		0020043627	Desc. of therm. board B100M	Описание клеммника B100M
4364		0020043421	Wire set B100M	Проводник-пучок B100M
4365		0020034085	Wire set PLO	Проводник-пучок PLO
4367		0020034086	Blind flange 3/8"	Заглушка 3/8"
4370		0020034087	El. box grommet - divided	Ввод эл.каробки
4371		0020034088	Pump clip	Зажим насоса
4372		0020034089	El. panel - back J	Электрический панель задний J

Old ord. No. Предыдущ. код	Duplicity No. Дубликатный код	New ord. No. Актуал. код	Description	Название
4373		0020034090	El. panel J	Электрический панель
4374		0020034091	El. panel filling J	Втулка эл.панеля
4375		0020034092	El. panel foil J	Фольга эл.панеля
4376		0020023218	Control board 24 KXU	Плато управления для 24 КСВ
4377		0020023219	Display board J	Плато дисплея J
4378		0020027593	Harness J-1	Проводник-пучок J-1
4379		0020034093	Harness KOV	Проводник комплект В2
4381		0020034094	Fan sealing J	Прокладка вентилятора
4382		0020034095	Turbo - chamber base J	Основание турбокамеры J
4383		0020034096	Front cover turbo J	Покрытие переднее турбо J
4384		0020034097	Side cover - R J	Покрыт.боковое прав. J
4385		0020034098	Side cover - L J	Покрыт.боковое лев. J
4387		0020034099	Exch. tube output J	Трубка теплооб.-выход
4388		0020034100	Exch. tube input J	Трубка теплооб.-вход
4389		0020034101	Combustion conductor J	Прод.сгорания собиратель J
4396		0020034102	Gas tube J	Трубка газовая J
4397		0020034103	Ign. electrode ZE 634	Зажигат.электрод ZE 634
4398		0020034104	Hose arm. 3/8"-3/8"-elbow 30cm	Шланг брониров. 3/8"-3/8"кол.-0,3м
4399		0020027594	Block KXV15-inlet	Блок квВ15 вход
4400		0020027595	Block KXV15-outlet	Блок КСВ15 выход
4401		0020034105	By-pass tube KXV15	Трубка бай-пасса-КХВ15
4405		0020034106	Reflex foil -II	Фольга рефлексная - II
4407		0020034107	Grommet I 334 12x38	Переходник I 334 д.12x38
4408		0020027596	Wire - Q200	Проводник Q200
4409		0020034108	Base J	Основание J
4418		0020034109	Front casing 20LI v.13	Рама перед.20LI в.13
4419		0020034110	Back casing 20LI v.13	Рама задн.20LI в.13
4420		0020034111	Front casing 30LI v.13	Рама перед.30LI в.13
4421		0020034112	Back casing 30LI v.13	Рама задн.30LI в.13
4425		0020034113	Burner 13 401.0895.02	Горелка 13-рукав.401.0895.02
4443		0020027597	Flow sensor CW	Сниматель протока для СВ
4446		0020027598	Time clock analogue	Часы с регулятором аналоговое
4447		0020025303	Time clock digital	Часы с регулятором цифровое
4449	4850	0020034114	O-ring 14x9,5x2,5	Окружок O 14x9.5x2.5
4450		0020034115	Boiler beam KLZ 45	Опора бака KLZ 45
4451		0020034116	Pump - pump tube KLZ45	Трубка насос KLZ45
4452		0020034117	HHW tube KLZ 45	Трубка TVV KLZ 45
4453		0020034118	Outlet tube KLZ 45	Трубка -выход KLZ 45
4454		0020034119	El. panel catch J	Зажим эл.панеля
4457		0020034120	Pump clip	Скрепа насоса
4458		0020034121	Pump nipple	Вставка насоса
4459		0020034122	Pressure sensor clip	Скрепа датчика давления
4460		0020034123	Pressure sensor reduction	Редукция датчика давления
4461		0020034124	Combustion chsm. cover front J	Покрытие камеры горения-переднее J
4462		0020034125	Combustion chamber base J	Основание сгор.камеры J
4465		0020034126	Bal valve 3/8"-1/2"	Шаровой клап. 3/8"-1/2"
4466		0020034127	Hose arm. 1/2"Мх1/2"FC-0,25m	Шланг брониров.1/2"Мх1/2"FC-0,25м
4467		0020034128	Hose arm. 1/2"Фх1/2"FC-0,3м	Шланг брониров. 1/2"Фх1/2"FC-0,3м
4468	4980	0020034129	Hose arm. 3/4"Фх3/4"FC-0,3м	Шланг брониров. 3/4"Фх3/4"FC-0,3м
4473		0020034130	Ign. electrode ZE 636	Зажигат.электрод ZE 636
4474		0020034131	Ion. electrode IS 076	Электрод ионизационный IS 076
4478		0020034132	Back cover 40	Покрытие заднее 40
4479		0020034133	Pump - tube outlet HDW	Трубка выход насос - ГОВ
4480		0020034134	Exp. vessel tube	Трубка расшир. Бака
4481		0020034135	HDW tube outlet	Трубка ГВС выход
4482		0020034136	HW tube outlet	Трубка ОВ выход
4483		0020034137	HDW tube inlet	Трубка ГВС вход
4484		0020034138	HW tube inlet	Трубка ОВ вход
4485		0020034139	Gas tube	Трубка газовая
4486		0020034140	Comb. conductor	Прод.сгорания собиратель
4487		0020034141	Com. chamber cover-front	Покрытие камеры горения-переднее
4488		0020034142	Comb. chamber base	Основание сгор.камеры
4489		0020034143	turbochamber base	Основание турбокамеры
4490		0020034144	Shield J	Диафрагма J
4491		0020034145	Thermofuse clip	Зажим термопредохранителя
4510		0020034146	Ball valve 3/4" gas	Шаровой клап. 3/4"угл.-газ
4511		0020034147	Backup tube	Трубка перепада
4512		0020034148	Gas tube	Трубка газовая
4518		0020034149	Hose arm. TVV-M1"FC3/4"	Шланг брониров. ГОВ-M1"-FC3/4"
4531		0020027599	Block-inlet JAGUAR	Блок - вход JAGUAR
4532		0020025304	Block-outlet JAGUAR	Блок - выход JAGUAR
4533		0020034150	Connecting tube A - JAGUAR	Трубка - присоед.А-JAGUAR
4534		0020034151	Connecting tube B - JAGUAR	Трубка - присоед.В-JAGUAR

Old ord. No. Предыдущ. код	Duplicity No. Дубликатный код	New ord. No. Актуал. код	Description	Название
4535		0020027600	Wire Z 024	Проводник З 024
4536		0020034152	Wire Q 211	Проводник Q 211
4537		0020034153	Wire Q 233	Проводник Q233
4538		0020034154	Wire Q 234	Проводник Q 234
4539	4705	0020034155	Wire Q167	Проводник Q167
4540		0020034156	El. panel foil - PC	Фольги эл.панеля-РС
4541		0020025305	Control board 24 KXVJ	Плато управления 24 KXVJ
4543		0020034157	T-part outlet	T-переходник выпускной
4545		0020034158	Desc. of ther. board KLZ v.13R	Описание клеммника KLZ в.13-R
4547		0020034159	Microswitch 5.001.00102.0	Микрозамыкатель 5.001.00102.0
4550		0020034160	Side cover R	Покрыт.боковое прав.
4551		0020034161	Side cover L	Покрыт.боковое лев.
4568		0020043628	Label-diagram 24KTV15	Наклейка - схема 24 KTV15
4569		0020034162	Label-diagram 24KTV15	Наклейка - схема 24 KOV15
4570		0020034163	Side holder	Держатель щек
4571		0020034164	El. panel reflector	Рефлектор элек.панеля
4572		0020034165	Desc. of therm board PAN.JAG.	Описание клеммника PANTHER, JAGUÁR
4573		0020034166	Distr. matrix OV	Гайка распредел. ОВ
4574		0020034167	Distributor OV	Распределитель ОВ
4575		0020034168	By-pass matrix	Гайка бай-пасса
4576		0020034169	Arbor conductor	Управление вала
4577		0020034170	Distributor DHW	Распределитель ГВС
4578		0020034171	Distrb. matrix DHW	Гайка распредел. ГВС
4579		0020027601	Control head TUV	Головка управления ГВС
4580		0020034172	Flow sensor	Датчик протока
4581		0020034173	Press disc DHW	Диск нажимной ГВС
4582		0020034174	Press disc-sensor	Диск нажимной датчика
4583		0020034175	Overflow membrane	Мембрана разхода
4584		0020034176	Split spring DHW	Пружина распредел. ГВС
4585		0020034177	Pad AL	Подкладка AL
4586		0020027602	Membrane DHW	Мембрана ГВС
4587		0020034178	"O" ring con. spindle	Кружок " O "
4588		0020034179	O'ring	Кружок " O "
4589		0020034180	O'ring	Кружок " O "
4590		0020027603	Inlet valve	Клапан допуст.
4591	4427	0020034181	Let cnob	Кнопка допуст.
4592		0020034182	Outlet for pump	Выход для насоса
4593		0020034183	Outlet for exp. ves.	Выход на расширительный бак
4594		0020034184	Screw of by-pass	Гайка бай-пасса
4595		0020034185	Filter DHW	Фильтр ГВС
4596		0020034186	Screw M5x13	Винт M5x13
4597		0020034187	Contr. Clip	Зажим упра. ГВС
4598		0020034188	"O" ring filt. DHW	Кружок "O" фильтр ТУВ
4599		0020034189	"O" ring pump out.	Кружок "O"
4600		0020034190	"O" ring exp. out.	Диск "O" выход.экс.
4608		0020025306	Control board 80E TB	Плато управления 80E TB
4610		0020025307	Control board 80E TC	Плато управления 80E TC
4611		0020027604	Display board TC	Плато дисплея TC
4668		0020043607	Base 23 IN L	Рама 23 IN L
4669		0020043608	Base 23 IN R	Рама 23 IN L P
4670		0020043609	Frame 45 TLO L	Рама 45 TLO L
4671		0020043610	Frame 45 TLO P	Рама 45 TLO P
4672		0020034192	By-pass connection	Соед. бай-пасса
4674		0020023220	Gas valve VK4105 G1146 B	Газ.клапан VK4105 G1146 B
4675		0020034193	Front base 40 B	Рама перед. 40 B
4676		0020034194	Back base 40 B	Рама задн. 40 B
4677		0020034626	Front base 50 B	Рама перед. 50 B
4678		0020034627	Back base 50 B	Рама задн. 50 B
4679		0020043611	Front base 60 B	Рама передняя 60 B
4680		0020043612	Back base 60 B	Рама задняя 60 B
4688		0020034628	Burner - tube 103.2571.00	Горелка-труб.103.2571.00
4689		0020034629	Harness BTV	Проводник-пучок BTV
4691		0020025308	Control board 24 BXV	Плато управления 24 BXV
4692	3981	0020025293	PCB 28 KXV	Плато управления 28 KXV
4693		0020025309	Control board 24 KXO	Плато управления 24 KXO
4697		0020034630	Comb. chamber strip BXV	Планка камеры горения BXV
4698		0020043630	Gas tube 107	Трубка газовая 107
4699		0020043616	Tray connection	Присоединение этажное
4702		0020027605	Air pressure switch	Маностат воздуха-С6065 FH1516B
4703		0020034631	Wire-set KTVJ	Проводник-пучок KTVJ
4706		0020027606	Front cover KTVJ	Покрытие переднее KTVJ
4710	2005	0020034632	Exch. comb.-water -4el.BIASI	Теплообменник 4 звен.Биаси
4711		0020025310	Pump JAGUAR	Насос JAGUÁR

Old ord. No. Предыдущ. код	Duplicity No. Дубликатный код	New ord. No. Актуал. код	Description	Название
4713		0020034633	Doors JT	Дверь JT
4714		0020034634	El. panel foil-80 EC	Фольга эл.панеля-80 EC
4715		0020034635	El. panel foil-80 E	Фольга эл.панеля
4718		0020034636	Gas tube TC	Трубка газовая TC
4719		0020034637	Door holder JT	Зажим дверь JT
4720		0020034638	El. panel filling TC	Втулка эл.панеля TC
4721		0020034639	Harness 80EC	Проводник-пучок 80EC
4722		0020027607	Wire Z 036	Проводник - Z 036
4725		0020034640	Hydroblock-inlet 100,80EC	Блок - ввход 100,80EC
4731		0020034641	Therm.-bim. non-reverse 120C	Термостат бим. обратимый 120 C
4734		0020034642	Beam - hydroblock 100EC	Опора гидроблока 100EC
4736		0020034643	Exch. tube inlet 100EC	Труб.теплооб.вход 100EC
4739		0020034644	Exch. tube outlet 100EC	Труб.теплооб.-вых. 100EC
4740		0020034645	Gas tube 100EC	Трубка газовая 100EC
4741		0020034646	Front cover - turbo 100EC	Покрытие переднее-турбо 100EC
4743		0020034647	Inlet tube DHW	Трубка допуст. ГВС
4744		0020034648	Inlet tube HW	Трубка допуст. ОВ
4745		0020034649	Harness 80E	Проводник-пучок 80E
4746		0020034650	Connecting set - COMFORT	Соед.комплект-KOMFORT
4751		0020034651	Inhibitor	Замедлитель
4760		0020043634	Rotator for FUV	Завихритель для FUV
4761		0020043635	Ignition electrode	Электрод зажигательный
4762		0020043636	O'ring	Диск "O"
4763		0020043637	Safety ring	Диск зашутхый
4764		0020043638	Rotator for KA, KAV	Завихритель для KA, KAV
4765		0020043639	Seal	Прокладка
4766		0020043640	Warming	Подогрев
4767		0020043641	Warming cable	Кабель подогрева
4768		0020043642	Electrode holder	Держатель электрод
4769		0020043643	Adjusting o'ring	Диск установочныйм
4770		0020043644	Cover	Покрытие
4771		0020043645	Adjusting screw	Установочный винт
4772		0020043646	Injector holder	Держатель форсунки
4773		0020043647	Limiting ring	Диск ограничительный
4774		0020043648	Gas head ST 120KV	Головка газ. для ST 120KV
4775		0020043649	Gas head ST 108FUV	Головка газ. для ST 108FUV
4776		0020043650	Injector - head-ST 108FUV	Головка форсунки-ST 108FUV
4777		0020043651	Injector - head-ST 120KAV	Головка форсунки-ST 120KAV
4778		0020043652	Burner body - back	Тело горелки-заднее
4779		0020043653	Bur. body-front-ST120	Тело горелки-преднее ST 120
4780		0020043654	Burner body-front-ST108	Тело горелки-преднее ST 108
4781		0020043655	Fan wheel cover	Покрытие вентн. круга
4782		0020043656	Seal	Прокладка
4783		0020043657	Air regulation	Регулирование воздуха
4784		0020043658	Air flap	Заслонка воздуха
4785		0020043659	Oil inlet hose	Шланг впуск. Масла
4786		0020043660	Damper	Шумоглушитель для впуска
4787		0020043661	Damper	Шумоглушитель для впуска
4788		0020043662	Transformer Danfoss	Трафо DANFOSS
4789		0020043663	Fixing spring	Пружина зажим.
4790		0020043664	Ignition cables.	Кабель зажигат.
4791		0020043665	inlet cable to trafo	Кабель для трафа
4792		0020043666	Trafo cable	Кабель для трафа
4793		0020043667	Engin 90W	Двигатель 90W
4794		0020043668	Connector	Соединитель
4795		0020043669	O'ring	Диск "O"
4796		0020043692	Photoresistance QRB 1	Фотоспротивление QRB 1
4797		0020043670	Pump BFP	Насос BFP
4798		0020034652	Pump AS 47 C	Насос AS 47 C
4799		0020043671	Oil pipeline	Труба для жид. топл.
4800		0020043672	Cable to pump	Кабель подход для насоса
4801		0020043673	Oil tubes	Труба для жид. топл.
4802		0020043674	Mag. valve BFP	Клапан магнит. BFP
4803		0020043675	Mag. valve AS 47 C	Клапан магнит. AS 47 C
4804		0020035608	Combustion breaker holder J	Держат. прерывателя тяги J
4805		0020034653	Scheme with manual J	Табличка инструкцией J
4808		0020027669	Flow sensor - mechanic.	Датчик протока
4814		0020034654	Seal. tape self-stick 3x218x15	Лента прокл. самоклеивающая 5x15x218
4815		0020034655	Seal. tape self-stick 3x488x15	Лента прокл. самоклеивающая 5x15x488
4816		0020034656	Sea. tape self-stick 10x340x15	Лента прокл. самоклеивающая 10x15x340
4817		0020034657	Sea. tape self-stick 10x522x15	Лента прокл. самоклеивающая 10x15x522
4826		0020034658	ACI SAFETY	Защита ACI
4827		0020034659	ACI SAFETY	Защита ACI

Old ord. No. Предыдущ. код	Duplicity No. Дубликатный код	New ord. No. Актуал. код	Description	Название
4838	2206	0020034660	Inlet tube HV 80	Трубка вход ОВ 80
4839	2207	0020034661	TUBE OUTLET 80 KLO, KLR	Трубка выход 80 KLO KLR
4848		0020034662	Insulation SK 266x217	Изоляция SK 266x217
4849		0020034663	Insulation SK 286x217	Изоляция SK 286x217
4852		0020034664	EL. PANEL FOIL BVX	Фольги эл.панеля-BVX
4856		0020034665	Bitherm. base	Основание битермичес.
4860		0020034666	Turbo - chamber 100EC	Турбокамера 100EC
4861		0020034667	Com. cham. cover - front 100EC	Покрытие камеры горения-перед.100EC
4865		0020034668	Wire Z 038	Проводник Z 038
4866		0020043684	Injector to burn. 2,45mm M10x1	Форсунка горелки 2,45мм M10x1
4867		0020027668	Wire Q 240	Проводник Q 240
4869		0020025311	Pump PROTHERM	Насос PROTHERM
4894		0020014760	FAN KKV	Вентилятор KKV
4895		0020014747	ELECTRODE KKV	Электрод ионизационный KKV
4896		0020014786	fuse 315A KKV	Предохранитель 315МА KKV
4897		0020014787	Fuse 2A KKV	Предохранитель 2А KKV
4898		0020014744	Gas valve A1004 KKV	Газ.клапан А1004 KKV
4899		0020014745	Burner KKV	Горелка KKV
4900		0020014738	Auto ign. cont. 1 KKV	Автоматика заж. 1 KKV
4901		0020014755	MIXING VALVE KKV	Смесительный клапан
4902		0020014750	ENGINE 3CV KKV	Двигатель 3CV KKV
4903		0020014790	VALVE 3C inside KKV	Клапан 3С внутр.KKV
4904		0020014742	3WAY VALVE	Клапан 3С внутр.+тел.KKV
4905		0020014741	SENSOR	Датчик бойлера KKV
4906		0020014739	EXCHANGER SENSOR KKV	Датчик теплообменника KKV
4907		0020014743	SENSOR	Датчик оборотной воды KKV
4908		0020014749	TERMOMETER	Манометр KKV
4909		0020014752	EXCHANGER v.v KKV	Теплообменник в. KKV
4910		0020014626	EXPANSOMAT 7L KKV	Экспанзомат 7Л KKV
4911		0020014748	WIRE	Кабель ионизационный KKV
4912		0020014733	FRONT COVER KKV	Покрытие переднее KKV
4913		0020014734	SIDE COVER R KKV	Покрыт.боковое прав. KKV
4914		0020014735	SIDE COVER L KKV	Покрыт.боковое лев. KKV
4915		0020014736	PLASTIC COVER -PRINTED 1 KKV	Покрытие пластич. печат.1 KKV
4917		0020014737	OPERATION PANEL COVER KKV	Покрытие плата управления KKV
4918		0020014753	AIR VALVE KKV	Клапан воздуховыпус.KKV
4921		0020014731	BALB VALVE KKV	Клапан шаровой KKV
4922		0020014746	INGNITIONER KKV	Электрод зажигательный KKV
4923		0020014754	OPERATION PANEL KKV	Плато управления KKV
4924		0020014751	PUMP SD-15/50 KKV	Насос SD-15/50 KKV
4927		0020043693	Front cover 30Li v.13 II	Покрытие переднее 30 Li v.14
4940		0020027608	WIRE 24 BOV15	Проводник-пучок 24BOV15
4941		0020034669	CAST ELEMENT CONNECTION NL	Соед.чугунных звеньев NL - D 56
4942		0020034670	REAR ELEMENT B20	Звено тепл-ка заднее NL - B20
4943		0020034671	EXCHANGER ELEMENT MIDDLE NL B2	Звено тепл-ка среднее NL - B20
4944		0020034672	EXCHANGER ELEMENT NL-B20	Звено тепл-ка переднее NL - B20
4947		0020034673	BALL VALVE 3/4" GAS	Клапан шаровой 3/4" газ
4956		0020034674	SELF ADH.SEAL TAPE 3X540X15	Лента прокл. самоклеивающая 3x15x540
4964		0020034675	EXCH. TUBE -OUTLET J-24KXO	Труб.теплооб.-выход J-24 KXO
4966		0020034676	BLOCK 24KXO15-inlet	Блок 24KXO15 ввход
4968		0020034677	Distance frame 80E,EC	Рама ограничительная 80E,EC
4969		0020034678	EX. ELEMENT B40 - front	Звено тепл-ка переднее B40
4970		0020034679	EX. ELEMENT B40- middle	Звено тепл-ка среднее B40
4971		0020034680	EX. ELEMENT B40 - back	Звено тепл-ка заднее B40
4972		0020034681	CAST ELEMENT CONNECTION B40	Соед.чугунных звеньев B40
4973	0020036251	0020034682	CASING 18NL	Облицовка 18NL
4975	0020036253	0020034683	CASING 35NL	Облицовка 35NL
4976	0020036254	0020034684	CASING 50NL	Облицовка 50NL
4985		0020034685	Combustion chamber base E	Основание сгор.камеры E
4987		0020034686	FRONT COVER TURBO E	Покрытие переднее-турбо E
4989		0020034687	SIDE COVER-P E	Покрыт.боковое прав. E
4990		0020034688	Harness 24KTO15	Проводник-пучок 24KTO15
4991		0020034689	Harness 24KOO15	Проводник-пучок 24KOO15
4993	0010003556,0020006047	0020035279	FRONT COVER E	Покрытие переднее E
4994		0020034690	Operation panel strip	Планка плата управления
4995		0020034691	Self adhes. seal tape 15X218X10	Лента прокл. самоклеивающая 10x15x218
4996		0020034692	Self adhes. seal tape 15X488X10	Лента прокл. самоклеивающая 10x15x488
4998		0020034693	Wire gripping 057656	Зажим кабелов 057656
4999		0020035609	Wire gripping 0174820	Зажим кабелов 0174820
5002		0020034694	TUBE DHW-inlet	Трубка ГВС E-вход
5003		0020034695	TUBE DHW-outlet	Трубка ГВС E-выход
5004		0020034696	GAS TUBE E	Трубка газовая E
5005		0020034697	Gasket with glass	Прокладка с застеклением

Old ord. No. Предыдущ. код	Duplicity No. Дубликатный код	New ord. No. Актуал. код	Description	Название
5013		0020043694	Burner holder for 60PLO	Держатель горелки 60ПЛО
5014		0020043732	BURNER INSULATION 60PLO	Изоляция горелки 60ПЛО
5017		0020027610	3-WAY VALVE	Клапан 3-ход.-15.AS50
5018		0020034698	T-PART BOILER CONNECTION	T-переходник - присоед.бойлера
5019		0020027611	Expansion vessel 5L-W	Расширительный бак 5л-W
5022		0020027612	COOLING ROD 205mm	Охладительный стержень 205мм
5029		0020034699	Combustion chamber cover-front	Покрытие камери горения-перед. Е
5030		0020034700	Insulation SK 242x290	Изоляция SK 242x290
5032		0020034701	SHIELD D43	Диафрагма D 43
5033		0020034702	Flue collector-E	Прод.сгорания собиратель Е
5034		0020034703	Delimitation stick - short	Кольшек ограничительный - короткий
5035		0020025312	Harness 23BTVE	Проводник-пучок 23BTVE
5037		0020034704	WIRE - INTERFACE	Проводник - интерфейс
5038		0020034705	Wire net-inlet	Проводник - сеть.подбор
5039		0020027613	Sensor to surface D 13-15mm	Датчик D 13-15мм
5044		0020034706	HYDROBLOK PLATE 28KTV JAGUAR	Опора гидроблока 28KTV Jaguar
5045		0020034707	TURBO CHAMBER 28KTV JAGUAR	Турбокамера 28KTV Jaguar
5046		0020034708	FLUE COLLECTOR 28KTV JAGUAR	Прод.сгорания 28KTV Jaguar
5049		0020027614	Draft damper D126 BOVE	Прерыватель тяги D126 BOVE
5050		0020034709	Harness 23BOVE	Проводник-пучок 23BOVE
5052		0020034710	GAS TUBE 28KTV JAGUAR	Трубка газовая 28KTV Jaguar
5053		0020034711	IGNITIER ZI62/12	Зажигательное устройство ZI62/12
5054		0020034712	CASING 110NLB	Облицовка 110NLB
5057		0020034713	LABEL "RENOVA" - H	Наклейка "RENOVA"-H
5059		0020034714	BY-PASS VALVE 3/4"	Клапан бай-пасса 3/4"
5063		0020034715	WIRE	Проводник-пучок 50SOO-12
5064		0020043746	CLOSABLE CHAMBER - IN	Закрывающая камера - IN
5065		0020043695	Cable grommet 6mm	Каб.переходник 6 мм
5066		0020043696	Grommet hose to manostat	Переходник шланга маностата
5067		0020043747	CLOSABLE CHAMBRE PLUG	Покрытие камеры заградит.
5068		0020025313	PCB 24 KXV LINEA	Плато управления 24 KXV LINEA
5069		0020034716	DISPLAY BOARD LINEA	Плато управления LINEA
5070		0020034717	WIRE Q 242	Проводник - Q242 электроды
5091		0020034718	HYDROBLOCK IWC-SD	Гидроблок IWC-SD
5092		0020034719	RING "O" 3,6XD19,8	Кружок "O" 3,6XD19,8
5093		0020034720	TUBE CLIP TUV E	Скрепа трубки ГВС Е
5094		0020034721	RING "O"3,6D13	Кружок "O" 3,6D13
5095		0020034722	TUBE CLIP E	Скрепа трубки эксп. Е
5096		0020034723	TUBE SEAL EXP. E	Прокладка трубы Е 2.4xD9,6
5097		0020034724	Operation board string	Шнур плата управления
5101		0020034725	Gas valve clip SD	Скрепа газового клапана SD
5102		0020034726	Ignition electrode	Электрод зажигательный
5103		0020034727	ELECTRODE	Электрод ионизационный
5104		0020034728	El.box	Электрокоробка
5105		0020034729	EL.BOX COVER	Покрытие электрокоробки
5107		0020034730	OPERATION PANEL	Плато управления
5110		0020027617	EXPANSION VESSEL 2L	Расширительный бак 2L
5113		0020034731	LINEA DOOR	Дверь LINEA
5117		0020034732	EL.PANEL FILLING LINEA	Втулка эл.панеля LINEA
5121		0020034733	Harness LINEA CSI	Проводник-пучок LINEA CSI
5125		0020034734	Harness LINEA I.	Проводник-пучок LINEA I.
5127		0020034735	CONNECTION TUBE LINEA 23 - GAS	Трубка газовая соед. LINEA 23
5136		0020027618	Sensor T7335B1127B	Погружной датчик T7335B1127B
5137		0020034736	REDUCTION 131/126	Редукция 131/126
5141		0020034737	COUPLING 3/4"	Соединитель 3/4"
5142		0020034738	Thermoreflector E	Рефлектор теплов. Е
5155		0020034739	WIRE Q243	Проводник Q243
5156		0020043773	OPERATION PANEL -NO - POV10	Плато управления-NO для POV10
5157		0020043774	OPERATION PANEL-NO-POV10 I.	Плато управления-NO для POV10-I
5168		0020034740	THERMOBOX DIAGRAM 24BXVS	Описание клеммника 24BXVS
5174		0020034741	DIAGRAM LABEL 24BTVH	Наклейка - схема 24BTVH
5186	4857	0020034742	HON. AUTOMATIC REFLECTOR	Рефлектор автоматики HONEYWELL
5191		0020034743	FILLING LOOP-IT,PL	Петля допуст. - IT,PL
5197		0020027670	EXPANSION VESSEL 7L-3/8"	Расширительный бак 7L-3/8"
5198		0020034744	SMOKE HAT KOV	Прерыватель тяги KOV D-130мм
5199		0020034745	BEARING FRAME 28J	Рама опорная 28J
5201		0020034746	EXP. VESSEL BRACKET - SIDE 28J	Зажим расширительного бака-боковой 28J
5202		0020034747	EXP.VESSEL BRACKET BOTTOM 28J	Зажим расширительного бака-нижний 28J
5207		0020034748	CAST ELEMENT PART CONNECTION	Соед.чугунных звеньев NL 195/220
5214		0020034749	Case KLZ	Кожух KLZ
5218		0020034750	WIRE	Проводник-пространств.регулятор
5219		0020034751	HYDROBLOK IWC-DIN	Гидроблок IWC-DIN
5220		0020027671	MANOSTAT	Маностат

Old ord. No. Предыдущ. код	Duplicity No. Дубликатный код	New ord. No. Актуал. код	Description	Название
5221		0020034752	SELF ADH.SEAL TAPE 15X570X10	Лента прокл. самоклеивающая 15x570x10
5222		0020034753	SELF ADH.SEAL TAPE 15X378X10	Лента прокл. самоклеивающая 15x378x10
5223		0020043785	BURNER DOOR	Дверца горелки
5224		0020043786	BURNER DOOR INSULATION	Изоляция дверца горелки
5225		0020043787	SEALING STRING 8X8	Шнур проклад. 8x8
5226		0020043788	DOOR SCROW	Винт дверца М8x45
5227		0020043789	INSPECTION DOOR	Дверца инспекц.
5228		0020043790	DOOR INSULATION	Прокладка дверца
5229		0020043791	REFLECTION BOARD RIGHT	Плата отражения П
5230		0020043792	REFLECTION BOARD LEFT	Плата отражения Л
5231		0020043793	SCROW	Винт М8x40
5232		0020043794	FUEL NECK	Потрубок от отоплен.-3-5звен.
5233		0020043795	FUEL NECK	Потрубок от отоплен.-6-8звен.
5234		0020043796	REDUCTION 5/4"-1/2"	Редукция 5/4"-1/2" (017024)
5235		0020043797	BLINGE FLANGE	Заглушка
5236		0020043798	HOLE 1/2"	Муфта 1/2"
5237		0020034754	BOLT	Стяжной винт 3-звен.
5238		0020043799	BOLT	Стяжной винт 4-звен.
5239		0020043800	Bolt	Стяжной винт
5240		0020043801	BOLT	Стяжной винт 6-звен.
5241	0020036257	0020043802	SIDE COVER RIGHT 3?l.	Покрыт.боковое прав. 3 звен.
5242	0020036258	0020043803	SIDE COVER RIGHT	Покрыт.боковое прав. 4 звен.
5243	0020036259	0020043804	SIDE COVER RIGHT	Покрыт.боковое прав. 5 звен.
5244	0020036260	0020043805	SIDE COVER RIGHT	Покрыт.боковое прав. 6 звен.
5245	0020036261	0020043806	SIDE COVER LEFT	Покрыт.боковое лев. 3 звен.
5246	0020036262	0020043807	SIDE COVER LEFT	Покрыт.боковое лев. 4 звен.
5247	0020036263	0020043808	SIDE COVER LEFT	Покрыт.боковое лев. 5 звен.
5248	0020036264	0020043809	Side cover left 6seg.	Покрыт.боковое лев. 6 звен.
5249	0020036265	0020043810	TOP COVER	Покрытие верхнее 3 звен.
5250	0020036266	0020043811	TOP COVER	Покрытие верхнее 4 звен.
5251	0020036267	0020043812	TOP COVER	Покрытие верхнее 5 звен.
5252	0020036268	0020043813	TOP COVER	Покрытие верхнее 6 звен.
5253	0020036269	0020043814	FRON COVER	Покрытие переднее
5254		0020034755	OPERATION PANEL BOX	Коробка плата управ.
5255		0020043815	TUBE	Трубка 70мм
5256		0020043816	TUBE	Трубка 45мм
5257		0020043817	INSULATIN BACK	Изоляция задняя
5258		0020043818	CAST IRON ELEMENT INSULATION	Изоляция чугу. корпуса 3.звен.
5259		0020043819	CAST IRON ELEMENT INSULATION	Изоляция чугу. корпуса 4.звен.
5260		0020043820	CAST IRON ELEMENT INSULATION	Изоляция чугу. корпуса 5.звен.
5261		0020043821	CAST IRON ELEMENT INSULATION	Изоляция чугу. корпуса 6.звен.
5262		0020034756	SAFETY THERMOSTAT 110 C	Термостат 110 C
5263		0020027621	COMPLETE PANEL	Панель комплектный
5264		0020043822	PANEL COVER	Покрытие панела
5265		0020034757	THERMOMETER	Термометр
5266		0020034758	THERMOSTAT	Термостат
5267		0020034759	THERMOSTAT BUTTON	Кнопка термостата
5268		0020034760	RED DIODE	Лампочка красная
5271		0020027622	SENSOR SO 11010	Погружной датчик SO 11010
5280		0020034761	Thematek boiler reinforcement	Скрепка котла THEMATEK
5281		0020034762	FAN HOLDER E	Зажим вентилятора E
5282		0020034763	Exchanger holder L	Опора теплообменника L
5283		0020034764	Exchanger holder R	Опора теплообменника P
5284		0020027623	WIRE Q 246	Проводник - Q246 электроды
5286		0020034765	Insulation of com. cham. 270X215	Изоляция SK 270x215
5287		0020034766	Insulation of com.cham.167x189	Изоляция SK 167x189
5299		0020034767	GAS VALVE VK4105 G1195 B - UK	Газ.клапан VK4105 G1195 B - UK
5306		0020034768	Gas valve diaphragm 5,65	Диафрагма газового клапана 5,65
5308		0020034769	TUBE INLET - CHIMNEY	Трубка ОВ Е-вход дымоход
5309		0020034770	TUBE OUTLET CHIMNEY	Трубка ОВ Е-выход дымоход
5313		0020034771	DISTANCE FRAME EXP.TUBE - T	Шланг расш. рама теплооб. T
5322		0020034772	PIN	Дорн закрепления
5329		0020034773	MANOSTAT HOLDER - HC	Держатель моностата-HC
5338		0020034774	Fan GR01050	Вентилятор GR01050
5343	0020007207	0020043831	Base to exchanger	Подставка теплообменника
5347	0020007211	0020043835	Back cover	Покрытие заднее
5349	0020007212	0020035570	El. panel beam	Опора елек. панели
5351		0020034775	Side cover - L	Покрыт.боковое лев.
5352		0020034786	Side cover - R	Покрыт.боковое прав.
5357		0020034787	Bonnet	Капот
5359		0020034788	Tube A	Трубка А
5360		0020034789	Tube B	Трубка В
5366		0020043840	Blind flange - white	Заглушка теп. - белая

Old ord. No. Предыдущ. код	Duplicity No. Дубликатный код	New ord. No. Актуал. код	Description	Название
5367		0020034790	Tube HW	Трубка ГВ
5368		0020043841	Outlet of HW 40,50KLO, PLO	Выход гор.воды 40,50KLO,PLO
5369		0020025253	Exchanger 100 L	Теплообменник 100 L ОКС 100 NTR
5370		0020043843	Exchanger 60 L	Теплообменник 60л
5372		0020034791	Outlet of HW 20,30KLO, PLO	Выход гор.воды 20,30KLO,PLO
5374		0020043700	PROTHERM label	Наклейка PROTHERM
5393		0020034792	Connection set - 28KTVJ	Соед.комплект допуст.-28KTVJ
5398		0020034793	Tube CHW of conn.set - 28KTVJ	Трубка допуст. ХВС соед.комп.-28KTVJ
5399		0020034794	Tube HHW of conn.set - 28KTVJ	Трубка допуст. ГВС соед.комп.-28KTVJ
5415		0020034795	House arm. 3/4"FCx3/4"FC-0,2m	Шланг брониров.3/4"FCx3/4"FC-0,2м
5417		0020034796	House arm. 3/4"FCx3/4"FC-0,55m	Шланг брониров.3/4"FCx3/4"FC-0,55м
5418		0020034797	House arm. 3/4"FCx3/4"FC-0,8m	Шланг брониров.3/4"FCx3/4"FC-0,8м
5419		0020034798	House arm. 3/4"Fx3/4""-0,3m	Шланг брониров.3/4"Fx3/4"F-0,3м
5420		0020034799	House arm.3/4"Fx3/4"F-0,5m	Шланг брониров.3/4"Fx3/4"F-0,5м
5422		0020034800	Electrode ZE 636.1	Электрод ZE 636.1
5423		0020034801	Electrode ZE 636.2	Электрод ZE 636.2
5424		0020034802	Electrode IS 076-II	Электрод IS 076-II
5428		0020034803	Tube inlet HW	Трубка ОВ вход
5429		0020034804	Tube outlet HW	Трубка ОВ выход
5430		0020034805	Diode sleeve LD 500	Муфта ЛЕД диоды LD 500
5431		0020034806	Clamp VK3 10/10 - grey	Скрепка VK3 10/10 - серая
5432		0020034807	Clamp VK3 10/10 - blue	Скрепка VK3 10/10 - синяя
5433		0020034808	Clamp VK3 10/10 - grouding	Скрепка VK3 10/10 - заземлен.
5434		0020034809	Clamp VK3 2,5/5 - grey	Скрепка VK3 2,5/5 - серая
5435		0020034810	Clamp board finish-10mm grey	Плата скрепок концевая-10мм нейтрал.
5436		0020034811	Clamp board finish-5mm grey	Плата скрепок концевая-5мм нейтрал.
5437		0020034812	Describe label-5mm-white	Наклейка описательная-5мм-белая
5440		0020034813	Printed circuit panel strip	Планка печатн. монтажи
5441		0020027624	Expansion vessel 10L-W	Расширительный бак 10L-W
5442		0020034814	Panel strip DIN TS 35-020	Планка DIN TS 35-020
5443		0020027625	Thermomanometer	Термоманометр
5445		0020034815	Electric panel	Электропанель
5447		0020043852	Expansion vessel holder	Держат.расшир.бака
5449		0020034816	Tube-spillway	Трубка перепада
5454		0020043857	Operation board ELKOT1	Плато упр. ELKOT1
5456		0020034817	Exchanger el.boiler insulation	Изоляция теплооб.елект.котла
5463		0020027672	Air pressure switch FH1656B	Маностат воздуха FH1656B
5464		0020034818	Plastic plug 18	Пробка пласт. 18
5475		0020043859	Tube HW-inlet	Трубка ОВ вход
5476		0020043860	Tube HW-outlet	Трубка ОВ выход
5477		0020034819	Tube DHW-inlet	Трубка ГВС вход
5478		0020034820	Tube DHW-outlet	Трубка ГВС выход
5479		0020034821	Gas tube	Трубка газовая
5493		0020034822	Control knob - D3	Кнопка - D3
5496		0020034823	wire E104	Проводник E104
5498		0020034824	wire E21-24K11	Проводник-пучок E21-24K11
5503		0020034825	wire E15-18K11	Проводник-пучок E15-18K11
5504		0020034826	wire E103	Проводник E103
5506		0020034827	wire E102	Проводник E102
5507	0020007228	0020043701	Console of B60Z	Консоль B60Z
5508		0020034828	Clip hydroblock Z	Скрепа гидроблока Z
5509		0020034829	O ring 45x5	Диск "O" 45x5
5513		0020034830	Screw M 5x40 DIN 912 IMBUS	Винт M 5x40 DIN 912 IMBUS
5514		0020034831	Exchanger of the el.boiler	Теплообменник элект.котла 15-18 кВт
5515		0020034832	Exchanger of the el.boiler	Теплообменник элект.котла 9-12 кВт
5518		0020043702	Weldment of frame 120 left	Опорная рама 120 Л
5519	4147	0020034833	Side cover of comb.chamber 120	Покрытие камеры горения-боковой 120
5520	4149	0020034834	Back cover of comb.chamber 120	Покрытие камеры горения-зад. 120
5521		0020034835	Bearing frame 23 E DIN	Рама опорная 23E DIN
5523		0020034836	Control board 24KOV EKO	Плато управления 24KOV EKO
5525		0020034837	Wire E105	Проводник E105
5527		0020034838	Wire-ignitioner UK	Проводник-Зажигатель UK
5530		0020034840	Ionisation electrode DIN	Электрод ионизационный DIN
5531		0020034841	Oper. panel-UK	Плато управления UK
5533		0020043871	Clip of support	Скрепа опоры
5534		0020043872	Burner ramp SD 14 ram.1.20DIN	Рампа горелки SD 14 рукав.1.20DIN
5535		0020034842	Filling loop-UK	Петля допуст. - UK
5537		0020043873	Instalation set	Упоковка установочная
5541		0020034843	Wire - M087	Проводник M087
5544		0020034844	Cover of control panel	Покрытие елек. панела
5545		0020043876	Front cover	Покрытие переднее
5547		0020034845	Back cover turbo chambre	Покрытие заднее турбокамеры
5549		0020043877	Base of tank	Основание бойлера

Old ord. No. Предыдущ. код	Duplicity No. Дубликатный код	New ord. No. Актуал. код	Description	Название
5550		0020034846	Turbo chamber	Турбокамера
5551		0020034847	Poppet turbo	Скрепа турбо
5552		0020034848	Spur turbo	Подкос турбо
5553		0020034849	Front cover turbo	Покрытие переднее турбо
5554		0020034850	Exp. vessel braket 10S	Зажим расшир. 10S
5556		0020034851	Exp. vessel braket 10P	Зажим расшир. 10P
5561		0020034852	Turbo chamber bearer	Опора турбокамеры
5562		0020034853	Control panel 20 KKZ	Плато управления 20 KKZ
5563		0020027626	Automatics SIT 577 DBC Sigma	Автоматика SIT 577 DBC Sigma
5564		0020027627	Gas valve SIT 848 Sigma	Газ.клапан SIT 848 SIGMA
5565		0020034854	Tube Venturi SIT MIXER	Трубка VENTURI SIT MIXER
5566		0020034855	Fan AC RG 148/1200	Вентилятор AC RG 148/1200
5567		0020034856	Exchngner 24kW 3+1/2+2	Теплообменник 24kW 3+1/2+2
5568		0020034857	Flue gas outlet	Горловина газ. сгорания
5569		0020034858	Tube 1/2"-1/2"	Шланг брониров. 1/2"-1/2" гайка
5570		0020034859	Condensate trap	Сифон
5571		0020043879	Hose Multiflex 1.10-16	Шланг MULTIFLEX 1.10-16
5572		0020043880	Hydroblock 15AS42	Гидроблок 15AS42-обрабо.
5573		0020034860	Tube 70021550	Трубка допуст.
5574		0020034861	Tube DHW	Трубка ГВС
5575		0020034862	Tube 70021570	Трубка ХВС
5576		0020034863	Tube 70021580	Трубка расш.2L
5577		0020034864	Gas tube 7002159	Трубка газовая-1
5578		0020034865	Tube 70021600	Трубка вход теплооб.
5579		0020034866	Tube 70021610	Трубка выход теплооб.
5580		0020034867	Tube 70021620	Трубка вход бака
5581		0020034868	Tube 70021630	Трубка выход бака
5582		0020034869	Tube 70021660	Трубка для рециркуляции
5584		0020043881	SELF ADH.SEAL TAPE 15X380X10	Лента прокл. самоклеивающая 10x15x380
5586		0020043882	SELF ADH.SEAL TAPE 15X305X10	Лента прокл. самоклеивающая 10x15x305
5588		0020027628	Hall sensor	Зонд Холла
5589		0020034870	Screwed by pump-h.bl.	Вставка насоса гид.блока
5590		0020034871	Injector 3/4"	Форсунка 3/4"
5594		0020034872	Rib of over flow pipe	Соединит. трубки перепада
5597		0020034873	Terminal board ARKZ 950/3	Клеммник ARKZ 950/3
5606		0020034874	Gas tube 2	Трубка газовая 2
5607		0020034875	T-bit	T-переходник
5608		0020043885	Bearer - SIT	Опора - SIT
5610		0020043887	Coupling DCW - 1/2"	Соединитель ХВС - 1/2"
5611		0020034876	Burner 401.0929.02	Горелка 6-рукав.401.0929.02
5612	1984	0020025314	Exchanger C.00.35.056.02	Теплообменник 6рукав.С.00.35.056.02
5613		0020027629	Expansion vessel 13S 0000500	Расширительный бак 13S 0000500
5615		0020034877	Draft damper D130 BOV	Прерыватель тяги D130 BOV
5620		0020035610	Base 12	Основание 12
5621		0020034878	Front cover 12	Покрытие переднее 12
5622		0020034879	Base of comb. cham. 12	Основание
5623		0020043892	Strip of comb. chamb. left	Планка С.К. Левая
5624		0020043893	Strip of comb. chamb. right	Планка С.К. правая
5625		0020034880	Gas tube 12	Трубка газовая 12
5626		0020034881	Inlet tube CHW 12	Трубка ХОВ вход 12
5627		0020034882	Outlet tube HHW 12	Трубка ГОВ выход 12
5629		0020035611	Combustion breaker holder 12	Держатель прерыв. тяги 12
5630		0020035612	Side holder 12	Держатель щек
5631		0020034883	Turbochamber base 12	Основание турбокамеры 12
5632		0020034884	Combustion conductor 12	Прод.сгорания собиратель 12
5633		0020034885	Front cover turbo 12	Покрытие переднее турбо 12
5636		0020034886	Cover 20,30TLO	Крышка 20,30TLO
5637		0020034887	Cover 40,50TLO	Крышка 40,50TLO
5643		0020034888	Shief D34 - 12kW	Диафрагма D34 - 12кВт
5646		0020034889	CASING 20,30TLO	Кожух 20,30TLO
5649		0020034890	Fan GR01285	Вентилятор GR01285
5652		0020034891	Join ring 15-079	Диск соединительный
5653		0020034892	Seal to join seal 25-011	Проклад. диска 25-011
5666		0020034893	Wire Q-253 electrodes	Проводник - Q253 электроды
5670		0020034894	Electrode ZE 657.1	Электрод ZE 657.1
5671		0020034895	Electrode ZE 657.2	Электрод ZE 657.2
5672		0020034896	Electrode IS 083	Электрод IS 083
5674		0020043903	Blind 20KKZ	Заглушка 20KKZ
5677		0020043904	Reduction hose 1/2"-20	Редукция рукав. 1/2"-20
5680		0020034897	Wire 20KKZ	Проводник-пучок 20KKZ
5681		0020043907	Insertion 3/4"-L30	Вставка 3/4"-L30
5684		0020034898	Insulation SKE 184x117	Изоляция SKE 184x117
5685		0020034899	Insulation SKE 320x166	Изоляция SKE 320x166

Old ord. No. Предыдущ. код	Duplicity No. Дубликатный код	New ord. No. Актуал. код	Description	Название
5686		0020034900	Tube EKO - burner - input	Трубка ЕКО горелка-вход
5687		0020034901	Tube EKO - burner - exchanger	Трубка ЕКО горелка-теплооб.
5688		0020034902	Tube EKO - exchanger - output	Трубка ЕКО -теплооб.-выход
5689		0020034903	Tube EKO - gas	Трубка газовая ЕКО
5690		0020043909	Base EKO	Основание ЕКО
5691		0020043910	Front cover of com. cham. EKO	Покрытие камери горения-переднее ЕКО
5692		0020043911	Comb. chamber base EKO	Основание сгор.камери ЕКО
5695		0020034904	Holder burner L-EKO	Зажим горелки Л-ЕКО
5696		0020034905	Wire E9-24K 11b	Проводник-пучок E9-24K 11б
5697		0020034906	Wire E109	Проводник E109
5698		0020034907	Wire E110	Проводник E110
5699		0020035613	SMOKE HAT 12 v. 15	Прерыватель тяги 12 в.15
5701		0020034908	Seal 8x4x1	Прокладка 8x4x1
5702		0020034909	Seal 66x94	Прокладка 66x94
5703		0020034910	Seal 78x102	Прокладка 78x102
5705		0020034911	Combinator of condenser	Объединитель конденсата
5706		0020034912	Hose Multiflex 3.10-16	Шланг MULTIFLEX 3.10-16
5719		0020034913	Wire E111	Проводник E111
5725		0020034914	Wire-Q254	Проводник Q254
5726		0020034915	Wire Q-252	Проводник Q252
5727		0020043915	Wire Z-051	Проводник-пучок Z-051
5737		0020034916	Strip turbo II	Подкос турбо II
5751		0020034917	Electrode holder	Держатель электрод 476.0113.00
5754		0020034918	Gasket K+V	Прокладка K+V
5755		0020043916	Washer K+V	Подкладка K+V
5757		0020043918	Clip D 20,2	Скрепа D 20,2
5763		0020034919	Handle of safety valve	Рычажок предохранит.клапана
5768		0020035614	Washer of exch. holder	Подкладка держ.експ.
5770		0020034920	SELF ADH.SEAL TAPE 15X248X10	Лента прокл. самоклеивающая 10x15x248
5771		0020034921	Outlet tube HHW - K	Трубка ОВ выход - К
5775		0020043919	Reduction 1/2"-OK24	Редукция 1/2"-OK24
5776		0020034922	Display board KKZ	Плато дисплея KKZ
5777		0020043920	EL.PANEL FOIL KKZ	Фольга эл.панеля KKZ
5784		0020034923	Burner holder R-EKO	Зажим горелки П-ЕКО
5795	1598	0020027630	Auto ignition control AM1074B	Электроника заж S4565 AM1074B
5796	1599	0020027631	Auto ignition control CM1047B	Электроника заж S4565 CM1047B
5797		0020034924	Foil el. board-atmoCOMBI	Фольга эл.панеля-атмоCOMBI
5798		0020034925	Contr. board foil-turboCOMBI	Фольга эл.панеля-турбоCOMBI
5799	5559	0020034926	Cond. exchanger catch	Зажим конденз. теплообмен.
5801		0020034927	Wire - Q256	Проводник - Q256
5802		0020043925	Wire - Q257	Проводник - Q257
5803		0020027632	Control board 30KKZ	Плато управления 30KKZ
5805	3581	0020027633	Sensor SO10045	Датчик темпер.SO10045
5806		0020027634	Sensor SO10044	Датчик темпер.SO10044
5809		0020034928	Cover 12 D	Покрытие 12D
5813		0020034929	Side ledge D	Планка боковая D
5823		0020034930	"O" ring 70x3 NBR	Диск "O" 70x3 NBR
5827		0020043930	Hose Multiflex 1.10-10	Шланг MULTIFLEX 1.10-10
5831		0020014623	Fan	Вентилятор
5832		0020014629	Injector for G30	Форсунка для G30
5833		0020014647	Seal	Прокладка
5834		0020014659	Seal	Прокладка
5835		0020014670	Pilot burner injector PB	Форсунка пилот. горелки PB
5836		0020014671	Pilot burner injector ZP	Форсунка пилот. горелки ZP
5837		0020014678	O - ring	Диск "O"
5838		0020014687	Seal	Прокладка
5839		0020014688	Wather filter	Фильтр водный
5840		0020014692	Fan seal	Прокладка вентилятора
5841		0020014727	Ignition electrode	Зажигат.электрод
5842		0020014787	Fuse 2A	Предохранитель 2А
5843		0020014889	Flue thermostat	Термостат прод.сгорания
5844		0020014894	Front wall	Передняя стена
5845		0020014897	Exchanger	Теплообменник
5846		0020014899	Safety thermostat	Термостат аварийный
5847		0020014900	Gas valve	Газовый клапан
5849		0020014904	Wire	Кабелирование
5850		0020014905	Ignition cable	Кабель зажигат.
5851		0020014908	Power switch	Выключатель главный
5852		0020014909	LED diode	LED диода
5853		0020014912	Temperature knob	Кнопка температуры
5854		0020014913	Flow sensor	Датчик протока
5855		0020014915	Gas inlet	Подача газа
5856		0020014918	Coil modul.	Катушка элект.

Old ord. No. Предыдущ. код	Duplicity No. Дубликатный код	New ord. No. Актуал. код	Description	Название
5857		0020014919	Electric Case	Электрокоробка
5858		0020014920	Batery box	Коробка для батареи
5859		0020014921	Front wall	Передняя стена
5860		0020014922	Front wall	Передняя стена
5861		0020014923	Exchanger	Теплообменник
5862		0020014924	Exchanger	Теплообменник
5863		0020014925	Flow sensor	Датчик протока
5864		0020014926	Signal lamp	Сигнализация
5865		0020015092	Membrane 18POP	Мембрана 18POP
5866		0020015093	Membrane 23POP	Мембрана 23POP
5867		0020015094	Screw	Винт
5868		0020015095	Screw	Винт
5869		0020015096	Membrane cap	Крышка мембраны
5870		0020015097	Water valve	Клапан водяной
5871		0020015098	Water cock	Водяной кран
5872		0020015100	Water valve	Клапан водяной
5873		0020015101	Microswitch	Микрозамыкатель
5874		0020015102	Burner main	Горелка запальная
5875		0020015103	Gas tube	Трубка газовая
5876		0020015104	Gas mechanic 18POP	Механика газовая 18POP
5877		0020015105	Gas mechanic 23POP	Механика газовая 23POP
5878		0020034931	Seal "O"	Прокладка "O"
5879		0020015099	Gas cock	Газ.клапан
5880		0020015106	Gas valve	Газ.клапан
5881		0020014728	Manostat	Маностат
5882		0020014910	Control board - 59118	Плата управления - 59118
5884		0020014729	Button "reset"	Кнопка "reset"
5885	05921600	0020015107	Seal "O"	Диск "O"
5886	05463100	0020014684	Temperature knob	Кнопка температуры
5887		0020014685	Knob	Кнопка
5888		0020014911	Decorative cover	Покрытие декоратив.
5889		0020015108	Decorative cover	Покрытие декоратив.
5892		0020034932	Valve 3/4"-D15	Угловой клапан 3/4"-D15
5901		0020043991	Electrode - G	Зажигат.электрод - G
5902		0020034933	Electrode ion.-G	Электрод ионизационный-G
5903		0020034934	Gasket under electrodes-G	Прокладка под электроды-G
5921		0020034935	Insulation SKE 300x217	Изоляция SKE 300x217
5922		0020034936	BURNER POLIDORO 491.0063.14	Горелка POLIDORO 491.0063.14
5926		0020034937	Clip ELT	Зажим коннектора ELT
5927		0020034938	Clip for SO10044	Зажим датчика SO10044
5933		0020034939	Fuse T 250mA	Предохранитель T 250МА
5935		0020034940	Cable holder	Зажим кабелов
5943		0020014625	Arm of burner	Плечо горелки
5949	4442	0020025315	Hydroblock-S40-inlet ZK	Блок S40 - вход ZK
5950		0020034941	Clip-4943	Скрепа-4943
5951		0020034942	Ring "O" 17,86x2,62-4944	Диск "O" 17,86x2,62-4944
5958		0020034943	Wire PLO15	Проводник-пучок PLO15
5959		0020043704	Wire 60PLO15	Проводник-пучок 60PLO15
5962		0020034944	Gas tube 465 v.15	Газовая трубка 465 в.15
5963		0020034945	Gas tube 600 v.15	Газовая трубка 600 в.15
5964		0020034946	Gas reduction 3/4"-1/2"	Редукция 3/4"-1/2" газа
5965		0020034947	Burner holder 20KLO v.15	Держатель горелки 20KLO в.15
5966		0020034948	Burner holder 30KLO v.15	Держатель горелки 30KLO в.15
5967		0020044006	Burner holder 40KLO v.15	Держатель горелки 40KLO в.15
5968		0020044007	Burner holder 50KLO v.15	Держатель горелки 50KLO в.15
5969		0020044008	Burner holder 20PLO v.15	Держатель горелки 20PLO в.15
5970		0020034949	Burner holder 30PLO v.15	Держатель горелки 30PLO в.15
5971		0020044009	Burner holder 40PLO v.15	Держатель горелки 40PLO в.15
5972		0020044010	Burner holder 50PLO v.15	Держатель горелки 50PLO в.15
5977		0020034950	Pilot burner tube v.15	Трубка пилот. горелки в.15
5989		0020044013	Extension body PT50	Корпус надставки PT50
5990		0020044014	Pressure well	Зонд давления
5993		0020034951	Fan RLH120	Вентилятор RLH120
5994		0020043705	Stretching tape-120	Лента стяжная-120
6008		0020027673	Thermostat 3 cont. slow IMIT	Термостат раб.3-кон. мед. IMIT
6009		0020034952	Thermostat slow IMIT	Термостат раб. мед. IMIT
6012		0020034953	Cover ND	Крышка фланца ND
6013		0020034954	Ring	Прокладка фланца
6014		0020034955	Anode 26x465/M8	Анод 26x465/M8
6015		0020027635	Anode 33x200/M8	Анод 33x200/M8
6026		0020044025	Burner holder 20KLZ15	Держатель горелки 20KLZ15
6027		0020034956	Burner holder 30KLZ15	Держатель горелки 30KLZ15
6028		0020044026	Burner holder 40KLZ15	Держатель горелки 40KLZ15

Old ord. No. Предыдущ. код	Duplicity No. Дубликатный код	New ord. No. Актуал. код	Description	Название
6037		0020044027	8segmented base	Подставка 8 звен.
6038		0020044028	Front 8segmented diverter	Прерыватель 8 звен.-перед.
6039		0020044029	Back 8seg. draught diverter	Прерыватель 8 звен.-зад.
6040		0020044030	8segm. comb. chamber sheet	Доска пояса сгорания 8звен.
6041		0020044031	8segmented cover	Крышка 8 звен.
6045		0020034957	Wire E101d	Проводник E101д
6048		0020034958	Knob TG-II-grey	Кнопка TG-II-серый
6053		0020034959	Evacuation bag	Комплект выпускной УК
6054		0020044033	Tube HW-input-chimney	Трубка ОВ-вход- дымоход
6055		0020044034	Tube HDW-input-komin	Трубка ГВС-вход -дымоход
6056		0020044035	Tube HW-output-chimney	Трубка ОВ-выход- дымоход
6057		0020044036	Tube HDW-output-chimney	Трубка ГВС-выход- дымоход
6063		0020044040	Turbo basic J16	Основание турбокамеры J16
6068		0020034961	Ionisation electrode DIN-V16	Электрод ионизационный DIN-V16
6070		0020034962	Valve	Клапан открывающий допуст.
6071		0020034963	Valve	Клапан обратный допуст.
6075	0010003540,0020004698	0020035271	Side cover-R J16	Покр. боковое П J16
6076	4992,0010003541,002000469	0020035272	Side cover-L J16	Покр. боковое Л J16
6078		0020034964	Flue hood J16	Прод.сгорания собиратель J16
6080		0020034965	Front combustion cover J16	Покрытие камеры горения-переднее J16
6081		0020034966	Combustion basic J16	Основание сгор.камеры J16
6090		0020034967	Elektroboard V	Электропанель V
6091		0020034968	Rim bonnet V	Рама опорная универ.
6092		0020034969	El.boiler heat exch. 9-12kW 1	Теплообменник елек. котла 9-12кВт 1
6093		0020044555	El.boiler heat exch. 12-18kW 1	Теплообменник елек. котла 12-18кВт 1
6094		0020034970	El.boiler heat exch. 21-24kW 1	Теплообменник елек. котла 21-24кВт 1
6108	1929	0020034971	Drain valve 1/4"-II.	Кран выпускной 1/4"-II
6109	0020004409	0020044556	Frame UNI 20	Рама UNI 20
6110	0020004410	0020044557	Frame UNI 30	Рама UNI 30
6111	0020004411	0020044558	Frame UNI 40	Рама UNI 40
6112	0020004412	0020044559	Frame UNI 50	Рама UNI 50
6113	0020004413	0020044560	Frame UNI 60	Рама UNI 60
6115		0020025317	Gas valve SIT 843 G3/4	Газ.клапан SIT 843 G3/4
6132		0020034972	Turbo-chamber M	Турбокамера M
6133		0020044569	Conden. exchanger bracket M	Зажим конденз. теплообмен.М
6135		0020044571	Základna zásobníku M	Основание бойлера M
6153		0020034973	Tube HHW-3	Трубка ОВ выход-3
6155		0020034974	Tube HDW-3	Трубка ГВС-3
6157		0020044578	Tube exp.10L-3	Трубка расш.10L-3
6158		0020034975	Tube exp.2L-3	Трубка расш.2L-3
6159		0020034976	Tube-gas I-3	Трубка газовая I-3
6160		0020034977	Tube-gas II-3	Трубка газовая II-3
6161		0020034978	Harness E9-24K11V	Проводник-пучок E9-24K11в
6162		0020034979	Harness E15-24K11v	Проводник-пучок E15-24K11в
6163		0020034980	Wire E106v	Проводник E106в
6164		0020034981	Wire E107v	Проводник E107в
6165		0020034982	Wire E112	Проводник E112
6170		0020034983	El.box	Электрокоробка
6171		0020034984	El.box cover	Покрытие электрокоробки
6175		0020044579	Tube HW-inlet EDK	Трубка ОВ вход EDK
6176		0020044580	Tube HW-outlet EDF	Трубка ОВ-выход EDF
6177	2045	0020025318	3-way valve-cascade SF25M1S-L	3-ход.клапан каскад.SF25M1S-L
6194		0020027636	Display board PL15	Плато дисплея PL15
6205		0020034985	Circllet tightering Cu 18x10x1	Диск 18x10x1 Cu-плоский
6213		0020034986	Ionisation electrode	Электрод ионизационный (HANSA)
6225		0020034987	Flue hood	Прод.сгорания собиратель-пласт.
6227		0020027637	Fan RG 128/1300	Вентилятор RG 128/1300
6228		0020027674	Exchnger 24kW 3+1/2+2	Теплообменник 24kW 3+1/2+2
6229		0020027675	Supply of 30 KKZ	Источник 30KKZ
6236		0020034988	Harness 30KKZ	Проводник-пучок 30KKZ
6237		0020044585	Beam SIT 30KKZ	Опора - SIT 30KKZ
6238		0020034989	Ring "O" 63x3 NBR	Диск "O" 63x3 NBR
6239		0020034990	Injector Polidoro-NP 73	Форсунка POLIDORO-NP 73
6251		0020034991	Line fuse casing	Втулка предохранителя 2,8
6252		0020044586	Wire M090	Проводник M090
6253		0020044587	Harness 60KLO15	Проводник-пучок 60KLO15
6258		0020044588	Wire M094	Проводник M094
6259		0020034992	Harness KLO15	Проводник-пучок KLO15
6260		0020044589	Silicon hose-7/10	Шланг силикон. - 7/10
6261		0020034993	Insulation of c.ch. 202x310	Изоляция SK 202x310
6262		0020034994	Insulation of c.ch. 161x186	Изоляция SK 161x186
6263		0020034995	Insulation of c.ch. 234x288	Изоляция SK 234x288
6266	0020004573	0020044590	Grid of cover 3	Решетка покрытия 3

Old ord. No. Предыдущ. код	Duplicity No. Дубликатный код	New ord. No. Актуал. код	Description	Название
6278		0020034996	Tube 70029930	Трубка -теплооб.-вход 30
6279		0020034997	Tube 70022940	Трубка -теплооб.-выход 30
6314	0020004700	0020043706	Bearing frame 28-2	Рама опорная 28-2
6353		0020044594	10segmented base	Подставка 10 звен.
6354		0020044595	Front 10seg. diverter	Прерыватель 10 звен.-перед.
6355		0020044596	Cap - 10seg.	Крышка 10 звен.
6356		0020034998	Front 10seg.-back	Прерыватель 10 звен.-зад.
6357		0020044597	Sheet of comb. chamber -10seg.	Доска пояса сгорания 10звен.
6360		0020044598	El. board beam	Опора елек. панела
6361		0020044599	Electroboard	Электрокоробка
6364		0020044602	Cover insulation L	Покрытие изоляции л.
6365		0020044603	Cover insulation R	Покрытие изоляции п.
6366		0020044604	Holder of insulation cover	Зажим поктытия изоляции
6367		0020044605	10segmented insulation cover	Покрытие изоляции 10 звен.
6368		0020044606	10segmented perforated cover	Покрытие дырчатое
6370		0020044608	10segmented electroboard	Электропанель 10 звен.
6372		0020034999	10segmented front cover	Покрытие переднее 10 звен.
6379		0020044610	Exchanger insulation 10seg.	Изоляция теплооб. 10-звеньевой
6380		0020044611	Interrupt. insulation 10seg.	Изоляция прерывателя 10 звен.
6381		0020035000	Insulation Standart 1	Изоляция STANDART 1
6382		0020044612	Insulation Low-nox 1	Изоляция LOW-NOX 1
6383		0020035001	Insulation 10čl. Standart	Изоляция 10 звень. STANDART
6398		0020044616	Burner holder 10seg. Standart	Держатель горелки 10 звен.Standart
6400		0020035002	Tube-gas 2V EKO	Трубка газовая 2V EKO
6401		0020044618	Tube-gas 2V	Трубка газовая 2V
6403		0020035003	Tube-output HW	Трубка ОВ-выход
6405		0020044621	Pilot burner tube 1	Трубка пилот. горелки 1
6406		0020044622	Seal 60x60x2	Прокладка 60x60x2
6408		0020044623	Distributor plug	Пробка распредел.
6410		0020035004	El. panel - back J16	Елект. панель задний - J16
6411		0020035005	El. panel filling P16	Втулка эл.панеля P16
6412		0020027676	Display board - J16	Плато дисплея J16
6417		0020035006	Thermostat clip AVB	Зажим термост. AVB
6418		0020043707	Cable clip 175057	Каб.зажим с лентой 175057
6499		0020035007	Thermostat TG 400 40-60 C	Термостат прод.сгорания TG 400 40-60 C
6504		0020027638	Gas valve MULT.VR 400 B+B H-L	Газ.клапан MULT.VR 400 B+B H-L
6506		0020035008	Direct socket PHBR1K 4LLR	Потрубок прямой PHBR1K 4LLR
6513		0020044631	Wire-set 85KLO12	Проводник-пучок 85KLO12
6514		0020035009	Printed circuit board GRZZLY	Плато печатн. монтажи GRZZLY
6523		0020027677	Auto ign. control B1055	Автоматика заж. B1055
6524		0020035010	Burner 446.1205.08	Горелка заж. 446.1205.08
6525		0020035011	Burner-tube 103.2711.00	Горелка-труб. 103.2711.00
6527		0020035012	Injector-burner-tube 2,7mm	Форсунка для горел.-труб.2,7мм
6528		0020035013	Cooling rod 02.57 - 315mm	Охладительный стержень 02.57-dl.315мм
6531		0020035014	Injector-burner-tube 2,6mm	Форсунка для горел.-труб.2,6мм
6541		0020035015	Burner 446.0205.08	Горелка заж. ион. 446.0205.08
6558		0020035016	Line wire-set Z053 (fan)	Проводник-пучок Z053 (вентилятора)
6559		0020027678	Coil for SIT SIGMA 840,843,845	Катушка для SIT SIGMA 840,843,845
6560		0020035017	Pump head 5m HHD	Головка насоса 5м HHD
6580		0020027639	Thermostat bim. revers. 95 C	Термостат бим. обратимый 95C
6581		0020035018	Electrode ZE 676	Электрод ZE 676
6582		0020035019	Electrode IS 087	Электрод IS 087
6588		0020035020	Wire - Q258	Проводник - Q258
6596		0020043708	Terminal board pad	Подкладка клемника
6598		0020044646	Plastic distance spacer	Пластмасс. разрыв. Растяжка
6621		0020027681	Return valve-plastic	Клапан обратный-пластик
6643		0020044647	12segmented base	Подставка 12 звен.
6644		0020044648	8seg. cover insulation	Покрытие изоляции 8 звен.
6645		0020044649	12seg. cover insulation	Покрытие изоляции 12 звен.
6646		0020044650	8segmented perforated cover	Покрытие перфорированное 8 звен.
6647		0020035021	12segmented perforated cover	Покрытие перфорированное 12 звен.
6650		0020044652	8segmented electroboard	Электропанель 8 звен.
6651		0020044653	12segmented electroboard	Электропанель 12 звен.
6654		0020044654	8segmented front cover	Покрытие переднее 8 звен.
6655		0020035022	12segmented front cover	Покрытие переднее 12 звен.
6656		0020044655	Burner holder 8seg. Standard	Держатель горелки 8 звен.Standart
6657		0020044656	Burner holder 12seg. Standard	Держатель горелки 12 звен.Standart
6658		0020035023	Burner holder 8seg. Low-nox	Держатель горелки 8 звен.Low-nox
6662		0020044658	Stabilization bar-8seg.Low-nox	Планка стабилизир. 8-звен. Low-nox
6664		0020044660	Cap - 12seg.	Крышка 12 звен.
6665		0020044661	Front 12seg. diverter	Прерыватель 12 звен.-перед.
6666		0020044662	Back 12seg. diverter	Прерыватель 12 звен.-зад.
6667		0020044663	Sheet of comb. chamber -12seg.	Доска пояса сгорания 12звен.

Old ord. No. Предыдущ. код	Duplicity No. Дубликатный код	New ord. No. Актуал. код	Description	Название
6668		0020035024	Tube-gas 11	Газовая трубка 11
6674		0020035025	Pilot burner tube 2	Трубка пилот. горелки 2
6682		0020044666	Insulation 8seg. Standard	Изоляция 8 звень. STANDART
6684		0020044668	Insulation 8seg. Low-nox	Изоляция 8 звень. LOW-NOX
6686		0020035026	Insulation Standard 2	Изоляция STANDART 2
6688		0020044671	Exchanger insulation 8seg.	Изоляция теплооб. 8-звеньевой
6689		0020035027	Exchanger insulation 12seg.	Изоляция теплооб. 12-звеньевой
6690		0020044672	Interrupt. insulation 8seg.	Изоляция прерывателя 8 звен.
6691		0020044673	Interrupt. insulation 12seg.	Изоляция прерывателя 12 звен.
6694		0020035028	Seal 52x3,5	Прокладка резиновая 52x3,5
6706		0020035029	Plug M36x2 GPN 800	Пробка M36x2 GPN 800
6716		0020035030	Hydroblock-inlet24KOVLN15 7LTR	Блок - вход 24KOVLN15 7LTR
6717		0020044675	Set - hanging	Комплект - навесная
6723		0020035031	El. panel foil-BXV16	Фольги эл.панеля-BXV16
6724		0020035032	El. panel foil-BXV16-oval	Фольги эл.панеля-BXV16-оваль.
6739		0020035033	Hose Multiflex 3.10-20	Шланг MULTIFLEX 3.10-20
6741		0020044678	El. panel foil Panther 17	Фольга эл.панеля Panther 17
6744		0020035034	Wire - Z056 (interface)	Проводник - Z056
6745		0020035035	Wire - Z057	Проводник - Z057
6754		0020035036	Printed circuit board KLO12	Плата печатн. монтажа KLO12
6757		0020035037	Burner ramp SD14ram.0,7-PB v2	Рампа горелки SD 14 рукав.0,7-ПВв2
6758		0020035038	Burner ramp SD14ram.1.20DIN v2	Рампа горелки SD 14 рукав.1,20DINv2
6762		0020035039	Wire net-inlet v.2	Проводник - сеть.подбор в.2
6763		0020035040	Seal 33x20x2	Тъсльнэ 33x20x2
6765		0020035041	Turbo chamber base E DIN v.2	Основание турбокамеры E DIN в.2
6766		0020043709	Base for 23BOVE v.2	Основание 23BOVE v.2
6821		0020035615	Base J16	Основание J16
6822		0020035042	Side holder J16	Держатель щек J16
6825		0020035043	Mount sensor 18mm-JS3227/17	Датчик наружный 18мм-JS3227/17
6832		0020044679	Smoke hat P16	Прерыватель тяги P16
6837		0020043710	Seal 32x2	Прокладка 32x2
6864		0020044681	Tube outlet HW - tank	Трубка выход ОВ-бака
6865	S5421500	2000801943	O ring - by pass	Диск "О" - бай-пасс
6866		2000801948	O ring 18mm	Диск "О" 18мм
6868		2000801954	O ring - pump	Диск "О" 18мм - насос
6869	S5484000	2000801956	O ring 20mm	Диск "О" 20мм
6870	S5466100	2000801950	O ring 10mm	Диск "О" 10мм
6871		2000801898	Air valve	Клапан воздуховыпус.
6872		2000801902	Drain valve	Клапан выпускной
6873		2000801904	Safety valve	Клапан предохранит.
6874		2000801910	Flow sensor HSW	Датчик протока ГВС
6875		A000024135	Pressure sensor	Датчик давления
6876		2000802482	Tube Z	Трубка Z
6877		2000801909	BY-PASS	БАЙПАС
6878		2000801897	Filter HW	Фильтр ОВ
6879		2000801906	Filter DHW	Фильтр ГВС
6880		2000801905	Filling valve tubing	Надставка клап. выпус.
6881		2000801945	Clip D20mm-pipe HW(x10)	Скрепа D20мм-трубка VV(x10)
6882		2000801947	Clip D18mm-valve s.	Скрепа D18мм-клапан
6883		2000801951	Clip D10mm	Скрепа D10мм
6884		2000801961	Clip BY-PASS	Скрепа бай-пасса
6886	5491	0020027640	Heating body NM 3kW with cover	Корпус плавления NM 3кВт с покрыт.
6887	1319,5490	0020027641	Heating body 6 kW	Отопит.тен 6кВт
6888		0020035044	Air valve-pump	Клапан воздуховыпус.-насос
6899		0020027653	Control board 24KXV17	Плата управления 24KXV17
6900		0020035045	Fuse T 125mA	Предохранитель T 125МА
6929		0020035046	Wire - Z059 set	Проводник - Z059 комплект
6940		0020044707	15segmented electroboard	Электропанель 15 звен.
6941		0020044708	17segmented electroboard	Электропанель 17 звен.
6942		0020044709	15segmented perforated cover	Покрытие перфорированное 15 звен.
6943		0020044710	17segmented perforated cover	Покрытие перфорированное 17 звен.
6948		0020044712	15segmented insulation cover	Покрытие изоляции 15 звен.
6949		0020044713	17segmented insulation cover	Покрытие изоляции 17 звен.
6950		0020044714	15segmented front cover	Покрытие переднее 15 звен.
6951		0020035047	17segmented front cover	Покрытие переднее 17 звен.
6954		0020044717	Stabilization bar -15s.Low-nox	Планка стабилизир. 15-звен. Low-nox
6958		0020044719	17segmented base	Подставка 17 звен.
6959		0020044720	Front 15seg. diverter	Прерыватель 15 звен.-перед.
6960		0020044721	Back 15seg. diverter	Прерыватель 15 звен.-зад.
6961		0020044722	Front 17seg. diverter	Прерыватель 17 звен.-перед.
6962		0020044723	Back 17seg. diverter	Прерыватель 17 звен.-зад.
6963		0020044724	Cap - 15seg.	Крышка 15 звен.
6964		0020044725	Cap - 17seg.	Крышка 17 звен.

Old ord. No. Предыдущ. код	Duplicity No. Дубликатный код	New ord. No. Актуал. код	Description	Название
6965		0020044726	Sheet of comb. chamber -15seg.	Доска пояса сгорания 15звен.
6966		0020044727	Sheet of comb. chamber -17seg.	Доска пояса сгорания 17звен.
6967		0020044728	Interrupt. insulation 15seg.	Изоляция прерывателя 15 звен.
6968		0020044729	Interrupt. insulation 17seg.	Изоляция прерывателя 17 звен.
6969		0020044730	Exchanger insulation 15seg.	Изоляция теплооб. 15-звеньевой
6970		0020044731	Exchanger insulation 17seg.	Изоляция теплооб. 17-звеньевой
6979		0020044737	Tube-gas 25	Трубка газовая 25
6980		0020044738	Tube-gas 27	Трубка газовая 27
6981		0020044739	Tube-gas 30	Трубка газовая 30
6984		0020044741	Burner holder 15seg. Low-nox	Держатель горелки 15 звен.Low-nox
6985		0020044742	Burner holder 15seg. Standart	Держатель горелки 15 звен.Standart
6987		0020044744	Burner holder 17seg. Standart	Держатель горелки 17 звен.Standart
6991	0010003542,0020004702	0020043711	Bearing frame 28J16	Рама опорная 28J16
6994	0010003543,0020004704	0020035273	Side cover L 28J16	Покрыт.боковое L 28J16
7000		2000801907	Valve-opening-leting	Клапан открывающий допуст.
7001		0020035048	Valve-return-leting	Клапан обратный допуст.
7002		0020035049	Fuse T4 A 5x20	Предохранитель ТА 5x20
7007		0020035050	Flat ring 18x10x2 Cu -annealed	Кружок 18x10x2 Cu-плоский
7008		0020027679	Gas valve SIT 843 SIGMA G3/4	Газ.клапан SIT 843 SIGMA G3/4
7009		0020027680	Gas valve SIT SIGMA 840.030	Газ.клапан SIT SIGMA 840.030
7010		0020044747	Screw M10x1-16 rundlate D4	Винт M10x1-16 D4
7011		0020044748	Burner-tube 184.0334.00 LNOx	Горелка-труб. 184.0334.00 LNOx
7012		0020043712	Hose arm. 1/2"-3/8"-0,3m	Шланг брониров.1/2"-3/8"-0,3м
7014	1974,4006	0020025251	Exchanger- water tank 45 L	Теплообменник-бойлер45лит
7015		0020035051	House arm.1/2"Fx3/8"M-0,15m	Шланг брониров.1/2"Fx3/8"M-0,15м
7016		0020035052	Sealing tape SM 10x15x207self-stick	Лента прокл. самоклеивающаяся SM 10x15x207
7017		0020035053	Sealing tape SM 10x15x570self-stick	Лента прокл. самоклеивающаяся SM 10x15x570
7018		0020044750	Hose jacket 20,5-23	Скрепка рукав. 20,5-23
7019		0020044751	Hose jacket 25-28	Скрепка рукав. 25-28
7023		0020035054	FILLING LOOP-DINSV	Петля допуст. -DINSV
7026		0020035055	Tube CSW 3	Трубка ХВС-3
7032		0020043956	15segmented base	Подставка 15 звен.
7034		0020035056	Screw for gas arm.KA35x16	Винт для газ.арм. KA35x16
7044		0020025319	Gas valve SIT 845 SIGMA - UK	Газ.клапан SIT 845 SIGMA - UK
7060		0020035057	Temp. sensor-vibropl.QAD21/209	Датчик темпер.-прилож.-QAD21/209
7063		0020027642	Gas valve SIT extender	Задающее устройство газ.клапана SIT
7072		0020044760	Circllet tightering Cu 15x9,8x1	Диск 15x9,8x1 Cu-плоский
7073		0020044761	Thermostats cover	Покрытие термостатов
7084		0020027656	Burner plate 28kW-1.20-17-DIN	Рампа горелки 28kW-1.20-17-DIN
7085	4000124408,4000123539	0020035603	BURNER PARTS 28kW - 17 ram	Ламели горелки 28kW-17ram
7086		0020035058	Insulation s.k. 220x340	Изоляция s.k. 220x340
7088		0020035059	Front cover TURBO 28J16	Покрытие переднее ТУРБО 28J16
7089		0020035060	Front cover s.k.28J16	Покрыт.переднее s.k. 28J16
7090		0020035061	Combustion chamber	Камера сгорания
7091		0020035062	Combustion conductor 28J16	Прод.сгорания собиратель 28J16
7117		0020035063	Plastik RENOVA Star label	Наклейка RENOVA Star пластм.
7122		0020043713	Interconnection 12 pole	Переключатель 12 полюс.
7124		0020035064	User interface 23BXVE	Плато управления 23BXV
7128		0020035065	Flange lid to boiler 45l SANIC	Крышка фланца для бойл. 45l SANIC
7129		0020035066	Seal to flange lid 45l SANICEL	Прокладка крышки фланца 45l SANI
7130		0020027643	Anode to boiler 45l SANICELL	Анод бойлера 45l SANICELL
7131		0020035067	Waters distributor plast.45l S	Распределитель воды пласт. 45l S
7143		0020035068	Wire-E9-24K11 v2	Пучок кабелов-E9-24K11 v2
7144		0020035069	Seal 62x48x2 POWER GASK.200	Прокладка 62x48x2 POWER GASK.20
7146		0020035070	Insulation 12seg. S2	Изоляция 12 звень. S2
7147		0020035071	Insulation 15seg. S2	Изоляция 15 звень. S2
7148		0020044763	Insulation 17seg. S2	Изоляция 17 звень. S2
7150		0020044765	Insulation 15seg. L2	Изоляция 15 звень. L2
7152		0020035072	Wire E 113	Проводник - E113
7153		0020035073	Operation board ELKOT1 V4	Плато управления ELKOT1 V4
7162		0020044767	Insulation 15seg. L3	Изоляция 15 звень. L3
7163		0020035074	Insulation 17seg. L3	Изоляция 17 звень. L3
7164		0020035075	Operation panel 24BTV/BOV17	Плато управления 24BTV/BOV17
7165		0020035076	Cover orifice to timer	Покрытие отверстия для счетника
7167		0020035077	Pump clip NFSL 12/5-3PL12	Скрепа насоса NFSL 12/5-3PL12
7168		0020027644	Pump NFSL/PREMIUM-3-CRF-12	Насос NFSL/PREMIUM-3-CRF-12
7169		0020035078	Block BXV17-inlet	Блок BXV17 - вход
7170		0020035079	Block BXV17-outlet	Блок BXV17- выход
7171		0020027652	Flow sensor	Датчик протока
7172		0020035080	Clip pressure sensor	Скрепа датчика давления
7174		0020035081	Hydroblock beam - L17	Опора гидроблока - L17
7176		0020035082	Tube HSW-input L17	Трубка ГВС-вход L17
7177		0020035083	Tube HW-output L17	Трубка ОВ-выход L17

Old ord. No. Предыдущ. код	Duplicity No. Дубликатный код	New ord. No. Актуал. код	Description	Название
7178		0020035084	Tube HSW-output L17	Трубка ГВС-выход L17
7179		0020035085	Tube BY-PASS L17	Трубка бай-пасса L17
7180		0020035086	Gas tube L17	Трубка газовая L17
7185		0020043714	Set - reduction for PT50	Упоковка - редуктор для PT50
7186	0020004834	0020035562	Wire 24BOV17	Проводник-пучок 24BOV17
7195	7175	0020035087	Tube HW-input L17	Трубка ОВ вход L17
7201		0020035088	Hydroblock input P17	Гидроблок вход P17
7202		0020035089	Hydroblock output P17	Гидроблок выход P17
7203		0020035090	Saf. valve 300kPa - V17	Клапан предохранит.300кПа - V17
7204	0010003551,0020004707	0020035274	Front cover P17	Покрытие переднее P17
7205		0020035091	Hydroblock beam - P17	Опора гидроблока - P17
7206		0020035092	Gas tube P17	Трубка газовая P17
7207		0020035093	HW tube outlet P17	Трубка ОВ-выход P17
7208		0020035094	HW tube inlet P17	Трубка ОВ-вход P17
7211		0020035095	Wire 24KTV17	Проводник-пучок 24KTV17
7219		0020043715	Packet - valve ZB-8	Набор - клапан ZB - 8
7253		0020035096	Harness E9-12K11v2	Проводник-пучок E9-12K11v2
7254		0020027645	El. box for pump WILO	Электрокоробка насоса WILO.
7255		0020035097	Wire - Z060 (pump)	Проводник - Z060 (насос)
7257		0020035098	Tube-inlet HW	Трубка ОВ-вход
7258		0020035099	Tube-inlet DHW	Трубка ГВС-вход
7259		0020035100	Tube-output HW	Трубка ОВ-выход
7260		0020035101	Tube-output DHW	Трубка ГВС-выход
7263		0020043716	El. panel foil Linea ISY	Фольга эл.панели LINEA ISY
7265		0020035102	Reduction pr.60/80-R7	Редукция 60/80-R7
7267		0020035103	Label PROTHERM 70	Этикетка PROTHERM 70
7270		0020043717	Label Panther	Этикетка Panther
7276		0020035104	Wire 24KOV17	Проводник-пучок 24KOV17
7278		2000801914	El.board without pr.(S1008100)	Плата управления (S1008100)
7561	0010003552,0020004708	0020035275	Front cover 28KTV17	Покрыт.переднее 28KTV17
7562		0020043718	Turbo chamber 28KTV17	Турбокамера 28KTV17
7563		0020035105	HW tube inlet 28KTV17	Трубка ОВ-вход 28KTV17
7564		0020035106	HW tube outlet 28KTV17	Трубка ОВ-выход 28KTV17
7565		0020043719	Gas tube 28KTV17	Трубка газовая 28KTV17
7568		0020035107	Pump cover WILO	Покрытия насоса WILO
7569		0020035108	Spring of pump WILO cover	Пружина покрытия насоса WILO
7570		0020043720	Set hanging v.17	Комплект - навесная v.17
7588		0020035109	Insulation s.k. side	Изоляция s.k. боковая
7589		0020035110	Insulation s.k. back	Изоляция s.k. задная
7591		0020043721	Label "LION"	Наклейка "LEV"
7596	5455	0020027646	Board switching ELKOT4	Плата включателя ELKOT4
7597	5500	0020027647	Board switching ELKOT4-15/18kW	Плата включателя ELKOT4-15/18кВт
7598	5501	0020027648	Board switching ELKOT4-9/12kW	Плата включателя ELKOT4-9/12кВт
7605		0020035111	Harness Z062	Проводник-пучок Z062
7610		0020035112	NAME BADGE - PROTHERM	Наклейка типовая LEV белая
7612	4311	0020043598	Plate heat exchanger E5N/14	Обменник для ТУВ E4H.14
7613		0020035113	Tube output HW P17k	Трубка ОВ выход P17k
7614		0020035114	Tube input HW P17k	Трубка ОВ вход P17k
7617		0020027649	Transformer TQ031A27 SIEMENS	Трансформатор TQ031A27 SIEMENS
7618		0020035115	Hydroblock input	Гидроблок вход
7619		0020027683	Fan GR02410	Вентилятор GR02410
7631		0020043931	Hose SP 130-20mm	Шланг SP 130-20mm
7634		0020035616	Cable holder F1202KWS-2N	Держатель кабел. F1202KWS-2N
7635		0020035116	Burner cover Hansa HVS	Покрытие горелки Hansa HVS
7636		0020035117	Burner flange HVS	Фланец для горелки HVS
7637		0020035118	Cable for trafo MTC	Кабель для трафа MTC
7638		0020035119	Seal to flange 80I SANICELL	Прокладка фланцевая 80I SANICELL
7639		0020035120	Lid to boiler 80I SANICELL	Фланец для бойлера 80I SANICELL
7661		0020027682	Pump NFSL12/6 HEP-3	Насос NFSL12/6 HEP-3
7688		0020035121	Tube 45I OEMMEPI	Трубка 45I OEMMEPI
7711		0020035122	Insulation deflektoru	Изоляция дефлектора
7712		0020035123	Insulation burner door	Изоляция дверца горелки
7713		0020035124	Seal under burner	Прокладка под горелку
7714		0020035125	Seal 60x60x2,5	Прокладка 60x60x2,5
7715		0020035126	Screw M 6x12 DIN7500 tvar C	Винт M 6x12 DIN7500 форм.С
7719		0020043932	Control foil-cover-clear	Фольга управления защитная-чистая
7731		0020035127	Harness 24KTO17	Комплект - навесная 24KTO17
7732		0020035617	Harness 24KOO17	Комплект - навесная 24KOO17
7736	0020004717	0020043933	Front cover Linea	Покрытие переднее LINEA
7759		0020035128	Burner ramp SD14ram.0,7DIN-PB	Рампа горелки SD 14 рукав.0,7DIN-PB
7760		0020035129	Saf. valve 300kPa 1/2"-V17	Клапан предохранит.300кПа 1/2"-V17
7763		0020035130	3-WAY VALVE COVER	Покрытие 3-ход. клап.
7767		0020035131	Timeclock RM/1Q.TUH	Включающие часы RM/1Q.TUH
7769		0020035132	Hydroblock inlet T17	Гидроблок вход T17
7770		0020035133	Hydroblock outlet T17	Гидроблок выход T17
7789		0020035134	Distributor TUV	Распределитель ГВС
7790		0020035135	Distributor OV	Распределитель ОВ
7791		0020035243	Distrb. Matrix	Гайка распредел.
7792		0020035244	Distrb. matrix OV	Гайка распредел. ОВ

Old ord. No. Предыдущ. код	Duplicity No. Дубликатный код	New ord. No. Актуал. код	Description	Название
7793		0020035245	Distributor TUV	Распределитель ГВС
7794		0020035246	Distrb. matrix HSW	Гайка распредел. ГВС
7813		0020044774	Exchanger- water tank 90 L	Теплообменник-бойлер 90лит
7814		0020035247	Flow sensor - mechanic.	Датчик протока механ.
7815		0020035248	Switch - 2 poles	Выкл.-переключ.2 полюс.без пучков
7825		0020035618	Tube HW input KOO17	Трубка ОВ-вход КТО17
7829		0020035619	Tube HW output KTO17	Трубка ОВ-выход КТО17
7843		0020035249	Siphon for KKZ	Сифон KKZ
7878		0020043934	Connecting set 24BXVI17	Соед.комплект 24BXVI17
7888		0020035250	Heating circ.return pipe	Трубка для рециркуляции вход
801893		0020043955	WASHER GAS VALVE/PIPE (PK50)	Прокладка
8562100	2036	0020025271	Saf. valve 300kPa1/2"-1/2"out	Предох.кл.3000кПа1/2"-1/2"-вн.
8585113		0020044862	Injector 2-0,2 POLIDORO	Форсунка 2-0,2 POLIDORO
980372	2426	0020035252	Flat ring 14x10x1 Cu - flat	Кружок 14x10x1 Cu-плоский
980542	6407	0020044838	Seal 70x70x2	Прокладка 70x70x2
A000024120		A000024120	Gas valve with regulator	Газ.клапан
A000024214		A000024214	ignition rod 24 VR	Электрод зажигательный
A000024215		A000024215	sensing flame electrode	Электрод ионизационный
A000024262		A000024262	Grommet	Переходник
A000024264		A000024264	O-ring fan	Кружок "О"
A000035106		A000035106	Grommet (x2) (air vent)	Переходник (x2) (воздухаотдел.клапан)
A000035107		A000035107	Grommet d=15mm (5 pieces)	Проклад.кружок D=15mm(5шт.)
A000035108		A000035108	Wall hanging bracket TM3HR	Зажим навесной
A000035111		A000035111	Heat Exchanger	Теплообменник
A000035115		A000035115	Syphon adaptor HE/ Syphon	Редукция сифона
A000035119		A000035119	Air inlet / silencer TM3HR	Всасывание вентилятора
A000035121		A000035121	Bolt with nut (fan)	Безопас. винт фланц. клапана
A000035125		A000035125	Connection pump/heat exchanger	Переключ. насос / теплообменник ОВ
A000035137		A000035137	Spare part 3CMV	Замена 3CMV
A000035145		A000035145	Ignition wire	Пучок проводников NN
A000035146		A000035146	Ignition wire	Пучок проводников NN
A000035153		A000035153	Outlet	Выход ОВ (теплообменник)
A000035155		A000035155	Gas tube	Трубка газовая
A000035157		A000035157	O-ring	Окружок "О"
A000035158		A000035158	Tube 3CMV/Pump	Трубка
A000035162		A000035162	Pipe flowsensor/filter TM3HR (ass.)	Трубка
A000035165		A000035165	Tube flexibil	Трубка
A000035166		A000035166	Clip - set	Комплект-скрепа
A000035167		A000035167	O-ring d15	Кружок "О" D15
A000035168		A000035168	O-ring	Кружок "О"
A000035175		A000035175	Exchanger seal	Прокладка теплообменника
A000035176		A000035176	Burner 28kW	Горелка 28kW
A000035177		A000035177	Pump seal	Прокладка
A000035178		A000035178	Burner 24kW	Горелка 24kW
A000035179		A000035179	Seal ring D=70mm	Прокладка трубки прод.сгорания
A000035182		A000035182	Plug + seal	Пробка + прокладка
A000035184		A000035184	Flow limiter 8L	Ограничитель протока 8L
A000035335		A000035335	Filter	Фильтр ГВС
A000035352		A000035352	Outlet	Выход ОВ (теплообменник)
A000035360		A000035360	Connction	Присоединение
A000035361		A000035361	Pipe sanitary cold/filter TM3HR (ass.)	Вход ХВ (в фильтр)
A000035363		A000035363	Outlet	Выход ГВ из пластин. теплообм.
S1008600		2000801918	Supply harness	Вводные провода
S1009100		2000801923	Hight voltage thermostat card -	Плата термостата
S1016900		2000802032	harness interface perf.	Пучок для платы управления
S1020500		0020015126	Diverter Valve	Гидроблок пласт.-выход
S10441		0020044915	O RING (PK3)	Кружок "О" (PK3)
S10558		0020044916	WASHER (PK10)	Проклад. (PK10)
S10567		0020044917	Float	Поплавок
S10701		0020044918	Syphon filter	Фильтр сифона
S-30KKZ-SS		0020049250	Kit 30KKZ S-trap - SP	Комплект сервис. - сифон 30KKZ
S5466400	6867	2000801953	O ring 13mm	Диск "О" 13мм