




Каталог запасних частин

---

Каталог запасных частей

---



## Кожух- Кожух

**ISOMAX C 28 E2**

**ISOMAX F 28 E2**

54697 30 Гвинт - **Винт**

57247 1 Кришка панелі управління  
**Крышка панели управления**

57387 1 А Корпус панелі управління  
**Корпус панели управления**


57388 1 Фасадна кришка  
**Лицевая крышка**

57389 1 Бокова кришка (права)  
**Боковая крышка (правая)**

57390 1 Бокова кришка (ліва)  
**Боковая крышка (левая)**

57391 1 Нижня решітка  
**Нижняя решетка**



S54656 50 Гвинт- **Винт**



**Рама- Рама**

**ISOMAX F 28 E2**

57393 1 Димозбірник  
**Дымосборник**



**Рама- Рама**

**ISOMAX C 28 E2**

57392 1 Тягопереривач  
**Тягоперерыватель**

**Теплообмінник – Теплообменник**

**ISOMAX F 28 E2**

---

57380 1 Теплообмінник  
*Теплообменник*



---

57382 1 Теплоізоляція  
*Теплоизоляция*

---

S56507 50 Прокладка- *Прокладка*

---



**Теплообмінник – Теплообменник**

**ISOMAX C 28 E2**



57380 1 Теплообмінник

**Теплообменник**

57381 1 Теплоізоляція

**Теплоізоляція**

S56507 50 Прокладка- **Прокладка**



## Пальник - Горелка

### ISOMAX C 28 E2

52321 4 Секція пальника

*Секция горелки*

57376 1 Пальник в зборі

*Горелка в сборе*

57431 1 Електроди розпалювання

*Электроды розжига*

57432 1 Контрольний електрод

*Контрольный электрод*

57457 1 А Газовий колектор пальника у зборі G 20

*Газовый коллектор горелки в сборе G 20*

57458 1 А Газовий колектор пальника у зборі G 31

*Газовый коллектор горелки в сборе G 31*

S52969 16 b Сопло пальника G 20

*Сопло горелки G 20*

S52992 16 b Сопло пальника G 31




*Сопло горелки G 31*

S54852 100 Прокладка

*Прокладка*

S54906 50 Гвинт

*Винт*



## Пальник - Горелка

### ISOMAX F 28 E2

52321 4 Секція пальника

Секція горелки

57431 1 Електроди розпалювання

Електроди розжигу

57432 1 Контрольний електрод

Контрольний електрод

57377 1 Пальник в зборі

Горелка в сборе

57457 1 А Газовий колектор пальника у зборі G 20

Газовый коллектор горелки в сборе G 20

57458 1 А Газовий колектор пальника у зборі G 31

Газовый коллектор горелки в сборе G 31

S52969 16 b Сопло пальника G 20

Сопло горелки G 20

S52992 16 b Сопло пальника G 31


Сопло горелки G 31

S54852 100 Прокладка

Прокладка

S54906 50 Гвинт

Винт



**Блок газовий - Блок газовый**  
**(без регулятора - без регулятора)**

**ISOMAX C 28 E2**

**ISOMAX F 28 E2**

54905 25 Кільце- Кольцо



57429 1 g Блок газовий

**Блок газовый**

S54852 100 Прокладка - Прокладка

S57435 1 A Рушій кроковий G 30/31

**Привод шаговий G 30/31**



**Блок газовий- Блок газовый**

**ISOMAX C 28 E2**

**ISOMAX F 28 E2**

53292 1 Крышка регулятора

**Крышка регулятора**

54826 3 Подвійна діафрагма клапана

**Двойная диафрагма клапана**

54905 25 Кільце- Кольцо

57448 1 h Блок газовий

**Блок газовый**

S54500 Штуцер виміру тиску газу

**Штуцер измерения давления газа**

S54852 100 Прокладка - Прокладка

S57434 1 A Рушій кроковий G 20

**Привод шаговий G 20**



## Електрообладнання – **Електрооборудование**

### **ISOMAX C 28 E2**

57210 1 Блок дисплея

**Блок дисплея**

57212 1 Аварійний датчик температури

**Аварийный датчик температуры**

57213 1 Датчик температури ГВП

**Датчик температуры ГВС**

57215 1 Датчик температури опалення

**Датчик температуры отопления**

57219 1 Кабель триходового клапана

**Кабель трехходового клапана**

57220 1 Перемикач ВКЛ./ВІДКЛ.

**Переключатель ВКЛ/ВЫКЛ**

57461 1 Джемут 24 В

**Жгут 24 В**

57466 1 Блок розпалювання

**Блок розжига**

S10190 1 Плата основна

**Плата основная**

S54081 5 Запобіжник 125 mA


**Предохранитель 125 mA**

S57211 1 Термостат тяги SRC

**Термостат тяги SRC**

S57427 1 Генератор іскроутворення


**Генератор искрообразования**



## Електрообладнання - **Електрооборудование**


### **ISOMAX F 28 E2**

57210	1	Блок дисплея- <b>Блок дисплея</b>
57212	1	Аварійний датчик температури <b>Аварийный датчик температуры</b>
57213	1	Датчик температури ГВП <b>Датчик температуры ГВС</b>
57215	1	Датчик температури опалення <b>Датчик температуры отопления</b>
57219	1	Кабель триходового клапана <b>Кабель трехходового клапана</b>
57220	1	Перемикач ВКЛ./ВІДКЛ. <b>Переключатель ВКЛ/ВЫКЛ</b>
57241	1	Кабель вентилятора <b>Кабель вентилятора</b>
57462	1	Джгут 24 В <b>Жгут 24 В</b>
57466	1	Блок розпалювання <b>Блок розжига</b>
S10190	1	Плата основна <b>Плата основная</b>
S54081	5	Запобіжник 125 mA <b>Предохранитель 125 mA</b>
S57427	1	Генератор іскроутворення <b>Генератор искрообразования</b>
S57440	1	Датчик тяги(маностат) <b>Датчик тяги(маностат)</b>



## Гідрогрупа – Гідрогрупа ISOMAX C 28 E2 ISOMAX F 28 E2

54221 50	Гвинт - Винт
54591 20	Прокладка - Прокладка
54592 20	Прокладка – Прокладка
54593 20	Кільце - Кольцо
54659 50	Гвинт - Винт
54915 10	Кільце - Кольцо
56056 1	Кран дренажу – Кран дренажа
57208 1	Триходовий клапан – Трехходовой клапан
57209 1	Гідроблок насоса – Гидроблок насоса
57330 1	Теплообмінник ГВП – Теплообменник ГВС
57383 1	Насос ГВП – Насос ГВС
57384 1	Зворотній клапан – Обратный клапан
57386 1	Група компенсатора об'єму - Группа компенсатора объема
57399 1	Трубка гнучка - Трубка гибкая
57455 5	Штуцер - Штуцер
S52617 1	Байпас - Байпас
S54215 25	Кільце - Кольцо
S54550 10	Затискач - Зажим
S54657 10	Затискач Ø18 - Зажим Ø18
S54658 20	Кільце - Кольцо
S54660 20	Прокладка – Прокладка
S54661 20	Кільце – Кольцо
S54662 10	Затискач Ø10 - Зажим Ø10
S54663 10	Затискач - Зажим
S54664 20	Кільце - Кольцо
S54665 20	Кільце – Кольцо
S54840 10	Кільце - Кольцо
S54909 15	Затискач - Зажим
S56506 50	Прокладка – Прокладка
S57202 1	Датчик потоку ГВП – Датчик протока ГВС
S57205 1	Датчик тиску – Датчик давления
S57206 1	Рушій триходового клапана–Привод трехход.клапана



## Блок насосу ГВП – **Блок насоса ГВС**

**ISOMAX C 28 E2**

**ISOMAX F 28 E2**

51170 1 Трубка виходу

**Трубка выхода**

51675 1 Повітровідділювач

**Воздухоотделитель**

51741 2 Перехідник дюрітовий

**Переходник дюритовый**

54254 10 Хомут- **Хомут**

54659 50 Гвинт-**Винт**


54915 10 Кільце - **Кольцо**

54924 10 Прокладка – **Прокладка**

57207 1 Насос ГВП – **Насос ГВС**

S54550 10 Затискач - **Зажим**

S54840 10 Кільце - **Кольцо**



**Компенсатор об'єму - Компенсатор об'єма**

**ISOMAX C 28 E2**

**ISOMAX F 28 E2**




57378 1 Компенсатор об'єму ГВП

**Компенсатор об'єма ГВС**

57379 1 Компенсатор об'єму 8 л

**Компенсатор об'єма 8 л**

S54852 100 Прокладка – Прокладка



**Вентилятор – Вентилятор**

**ISOMAX F 28 E2**

57238 1 Вентилятор - Вентилятор

S54656 50 Гвинт-Винт

## Монтажна група - **Монтажная группа**

**ISOMAX C 28 E2**

**ISOMAX F 28 E2**

54499 20 Кільце - **Кольцо**

54637 10 Фільтр - **Фильтр**

54666 50 Прокладка – **Прокладка**

54667 10 Затискач - **Зажим**

54668 20 Прокладка – **Прокладка**

54669 10 Обмежувач витрати води 16 л

**Ограничитель расхода воды 16 л**

57092 1 Газовий кран- **Газовый кран**

57224 1 Кран подачі холодної води

**Кран подачи холодной воды**

57225 1 Кран подачі води в систему опалення

**Кран подачи воды в систему отопления**

57227 1 Кран зворотної води системи опалення

**Кран обратки системы отопления**

57228 1 Запобіжний клапан 3 Бар

**Предохранительный клапан 3 Бар**

57229 1 Запобіжний клапан 10 Бар

**Предохранительный клапан 10 Бар**

57230 1 А Кран підживлення


**Кран подпитки**

57460 3 Планка фіксує

**Планка фиксирующая**

S54182 100 Прокладка – **Прокладка**

S54851 100 Прокладка – **Прокладка**



**Бак – Бак**

**ISOMAX C 28 E2**

**ISOMAX F 28 E2**

54593 20 Прокладка – Прокладка

56000 1 Анод - Анод

57250 1 Датчик температуры  
Датчик температуры

57385 1 Бак - Бак

57403 1 Прокладка – Прокладка

